

Datablad

SCHUIMWONDER

- Mooi gevormde plastic fles
- Voor het opschuimen van verschillende proWIN reinigingsmiddelen
- Zorgt voor zacht schuim
- Met praktische schaalverdeling voor gemakkelijk vullen

Handige foamer voor het opschuimen van diverse proWIN-reinigingsproducten - onmisbaar in elk huishouden.

Producteigenschappen

proWIN SCHUIMWONDER van stabiele kunststof met schaalverdeling produceert luchtig, zacht schuim. Door het opschuimen van geselecteerde producten wordt een betere oppervlaktehechting mogelijk, zelfs op verticale oppervlakken. De intensieve werking van de gekozen reiniger zorgt zo voor een perfect reinigingsresultaat. In combinatie met GLANCY ideaal voor het afwassen tussendoor.

Toepassing

Plaats het SCHUIMWONDER op een vlakke ondergrond.

Vul tot de markering "1:10" met water en vul het vervolgens met het gewenste reinigingsmiddel aan tot de "Max"-markering.

Geschikt voor het opschuimen van de volgende proWIN reinigers:

- ALLESKUNNER
- CALEX (met SOFTCLEAN)
- CLEANERGY
- GLANCY
- SOFTCLEAN

Belangrijk:

Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken.

Volg altijd de doseringsinformatie en gebruiksinstructies op het etiket/datablad van de betreffende reiniger.

Vul de flacon niet boven de maximale vullijn omdat het anders kan overlopen.

Als het niveau onder de "Min"-markering daalt, is goed pompen niet meer mogelijk en moet het bijgevuld worden.

Gelieve ervoor te zorgen dat het SCHUIMWONDER altijd verticaal staat, vastgehouden of vervoerd wordt.

Als de schuimdispenserkop te ver gekanteld wordt, kan deze beschadigen.

Om bacteriële besmetting van de oplossing tegen te gaan, dient dit regelmatig ververs te worden of mengt u slechts zo veel reinigingsoplossing als u nodig hebt.

Reinigingsinstructies

Spoel de fles regelmatig met warm water, en reinig na elke wisseling van het reinigingsmiddel met GLANCY zo nodig.

Door het luchtgehalte in de dispenser kunnen resten van de betreffende reinigingsvloeistof na langdurig gebruik opdrogen en het pompmechanisme doen vastplakken.

Dit kan er weer toe leiden dat de pompkop van de SCHUIMWONDER blijft hangen en zonder verder ingrijpen niet meer teruggaat naar zijn oorspronkelijke positie.

De volgende reinigingsvoorschriften moeten hier in acht genomen worden:

Reinig de SCHUIMWONDER eerst met warm water voordat het opnieuw gevuld wordt of als het lang niet is gebruikt. Spoel de pompkop af met warm water of leg hem in warm water en "pomp" hem onder water om de opgedroogde resten te verwijderen.

Niet vaatwasserbestendig.

Inhoud

250 ml

Materiaal / kleur

HDPE / transparant/grijs

Fiche technique

MOUSSEUR

- Joli flacon en plastique
- Adapté pour faire mousser divers nettoyeurs proWIN
- Donne une mousse légère
- Avec une graduation pour le dosage pratique afin de faciliter le remplissage

Le mousser pratique pour faire mousser divers produits de nettoyage proWIN - indispensable dans chaque foyer.

Caractéristiques du produit

Le proWIN MOUSSEUR en plastique résistant avec graduation pour le dosage permet d'obtenir une mousse douce et légère. En faisant mousser des produits sélectionnés, on obtient une meilleure adhérence à la surface, même sur les surfaces verticales. L'action intensive du nettoyeur respectif assure ainsi un résultat de nettoyage parfait. Associé à GLANCY, idéal pour faire la vaisselle entre deux.

Utilisation

Poser le MOUSSEUR sur une surface plane.

Remplir d'eau jusqu'au repère « 1/10 », puis rajouter du produit de nettoyage souhaité jusqu'au repère « Max ».

Adapté pour faire mousser les nettoyeurs proWIN suivants :

- NETTOYANT À TOUT FAIRE
- CALEX (avec SOFTCLEAN)
- CLEANERGY
- GLANCY
- SOFTCLEAN

Important :

Veillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets à nettoyer.

Veillez toujours suivre les consignes de dosage et les instructions d'application figurant sur l'étiquette / la fiche technique du produit du nettoyeur concerné.

Ne pas remplir le flacon au-delà de la ligne de niveau de remplissage maximum pour éviter un éventuel débordement.

Si le niveau de remplissage passe sous le repère « Min », il doit être rempli pour pouvoir à nouveau pomper correctement.

Veillez vous assurer que le MOUSSEUR est toujours posé, tenu ou transporté en position verticale. En cas d'inclinaison trop importante, la tête du mousser peut être endommagée.

Pour éviter la formation de germes dans la solution, changez la régulièrement ou préparez uniquement la quantité de solution de nettoyage nécessaire.

L'ajout du proWIN DESIFIX * (1 pression de pompe, 4 ml) empêche la formation d'un biofilm dans la bouteille.

* proWIN DESIFIX est un produit biocide. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Consignes de nettoyage

Rincer le flacon régulièrement et après chaque changement de produit de nettoyage à l'eau chaude. Le cas échéant nettoyer avec le GLANCY.

En raison de la proportion d'air présente dans le mousseur, des résidus de la solution de nettoyage concernée peuvent s'assécher lors d'une utilisation prolongée et faire coller le mécanisme de la pompe. Cela peut à son tour provoquer le blocage de la tête de pompe du Mousseur et l'empêcher de revenir à sa position initiale sans autre intervention.

Ici il convient de suivre l'indication de nettoyage suivante :

Avant chaque nouveau remplissage ou en cas de non-utilisation prolongée, nettoyez d'abord le MOUSSEUR à l'eau chaude. Rincer la tête de pompe à l'eau chaude ou la mettre dans de l'eau chaude et "pomper" sous l'eau pour éliminer les résidus séchés.

N'est pas adapté au lave-vaisselle.

Capacité

250 ml

Matériau / couleur

HDPE / transparent/gris

Datenblatt

SCHAUMSPENDER

- Formschöne Kunststoffflasche
- Zum Aufschäumen verschiedener proWIN Reiniger
- Spendet fluffigen Schaum
- Mit praktischer Dosierskala zum einfachen Befüllen

Handlicher Foamer zum Aufschäumen verschiedener proWIN Reinigungsprodukte - unverzichtbar in jedem Haushalt.

Produkteigenschaften

proWIN SCHAUMSPENDER aus stabilem Kunststoff mit Dosierskala erzeugt einen fluffig weichen Schaum. Durch das Aufschäumen ausgewählter Produkte wird eine bessere Oberflächenhaftung, selbst auf senkrechten Flächen ermöglicht. Das intensive Einwirken des jeweiligen Reinigers sorgt so für perfekte Reinigungsergebnisse. In Kombination mit GLANCY ideal zum Spülen zwischendurch.

Anwendung

SCHAUMSPENDER auf eine ebene Oberfläche stellen.

Bis zur Markierung "1:10" mit Wasser befüllen, anschließend mit dem gewünschten Reiniger bis zur Markierung "Max" auffüllen.

Zum Aufschäumen folgender proWIN Reiniger geeignet:

- ALLESKÖNNER
- CALEX (mit SOFTCLEAN)
- CLEANERGY
- GLANCY
- SOFTCLEAN

Wichtig:

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.

Bitte stets die Dosierangaben und Anwendungshinweise auf dem Etikett/Produktdatenblatt des jeweiligen Reinigers beachten.

Die Flasche nicht über die maximale Füllstandslinie hinaus befüllen, da sie sonst überlaufen kann.

Fällt der Füllstand unter die Markierung "Min" ist kein korrektes Pumpen mehr möglich und es muss aufgefüllt werden.

Bitte sicherstellen, dass der SCHAUMSPENDER immer senkrecht steht, gehalten oder transportiert wird. Bei zu starker Neigung kann der Schaumspenderkopf beschädigt werden.

Um einer Verkeimung der Lösung entgegenzuwirken, wechseln Sie diese regelmäßig bzw. mischen Sie nur so viel Reinigungslösung, wie Sie benötigen.

Die Zugabe von proWIN DESIFIX* (1 Pumphub, 4 ml) verhindert die Bildung eines Biofilms in der Flasche.

*Bei proWIN DESIFIX handelt es sich um ein Biozid. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Reinigungshinweise

Die Flasche in regelmäßigen Abständen und nach jedem Reinigerwechsel mit warmem Wasser ausspülen, ggf. mit GLANCY reinigen.

Durch den vorhandenen Luftanteil im Spender kann es bei längerer Nutzung vorkommen, dass Rückstände der jeweiligen Reinigungslösung antrocknen und zu einem Verkleben des Pumpmechanismus führen. Dies kann wiederum dazu führen, dass der Pumpkopf des Schaumspenders hakt und ohne weiteres Zutun nicht mehr in seine ursprüngliche Position zurückspringt.

Hier sollte folgender Reinigungshinweis beachtet werden:

Den SCHAUMSPENDER vor jedem neuen Befüllen oder längerer Nichtbenutzung mit warmem Wasser reinigen. Den Pumpkopf mit warmem Wasser durchspülen oder in warmes Wasser legen und unter Wasser "pumpen", um die angetrockneten Rückstände zu entfernen.

Nicht spülmaschinengeeignet.

Fassungsvermögen

250 ml

Material / Farbe

HDPE / transparent/grau