

Datenblatt

win-i Elektrobürste Powerbrush

Der Spezialist für tiefenreines Trockensaugen - das win-i Sonderzubehör für beste Reinigungsergebnisse.

- Elektrobürste für den win-i
- Ideal für Teppich- und Hartböden, Polster und Matratzen
- Hohe Saug- und Bürstleistung
- Löst tiefsitzenden Schmutz

Produktbeschreibung

Die win-i Elektrobürste Powerbrush eignet sich besonders zur Pflege von Teppichen und Teppichböden sowie für Polster und Matratzen. Die hohe Saug- und Bürstleistung der Bodendüse mit motorbetriebener Rotationswalze löst selbst tiefsitzenden Schmutz und auch Hartböden können mit der Elektrobürste effektiv gereinigt werden. Das LED-Licht sorgt während der Anwendung auch an dunklen Stellen für ausreichend Beleuchtung.

Anwendung

- Vor Inbetriebnahme das Kabel des Elektroschlauchs in den Anschluss des win-i stecken
- Motorregulierung auf CLEAN einstellen
- Teleskoprohr in Schrägstellung bringen und mit Betätigung des Handgriffs die Rotationswalze und das LED-Licht aktivieren
- Steht das Teleskoprohr in der Parkstellung schaltet sich der Motor automatisch ab

Wichtig:

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.

Die Elektrobürste ist ausschließlich zum Trockensaugen geeignet.

Nicht für Langflor- / Fransenteppiche geeignet, dies kann zur Blockierung der Bürste führen.

Nicht mit beschädigtem Netzanschlusskabel verwenden.

Beim Absaugen von empfindlichen oder vorgeschädigten Matratzen oder Toppfern den win-i Powerbrush Matratzenschoner als Einsatz für die Elektrobürste verwenden und zum weiteren Schutz ein Bettlaken auf der Matratze oder dem Topper lassen.

Anwendungsbeispiele:

Teppiche und Teppichböden (z.B. Laufstraßen), Polster, Matratzen, Hartböden

Überlastungsschutz:

Die Elektrobürste verfügt über zwei LEDs (grün/rot).

- grün = Die Elektrobürste ist voll funktionsfähig
- rot = Bei Überlastung des Motors durch Blockierung der Bürstenwalze schaltet der Überlastungsschutz den Motor automatisch ab.

In diesem Fall gilt folgende Vorgehensweise:

- Elektrobürste ausschalten und den Netzstecker des win-i aus der Steckdose ziehen
- Fehlerursache beseitigen, Bürstenwalze ggf. reinigen
- Elektrobürste wieder in Betrieb nehmen

Reinigungshinweise

Der Schlauch der win-i Elektrobürste sollte aufgrund der innenliegenden Elektronik nur im Sonderfall bei einer auftretenden starken Geruchsentwicklung gereinigt werden.

- Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Schlauch der Elektrobürste mit klarem Wasser durchspülen.
- Schlauch danach komplett trocknen lassen (min. 24 h). Hängend trocknen oder bei laufendem win-i das Ende des Schlauchs für einige Minuten in den Luftaustritt halten.
- Vor erneuter Nutzung sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit mehr enthalten ist und alle Elektroteile und Stecker vollständig getrocknet sind.
- Bürstenrolle absaugen oder Haare und Fasern, die sich ggf. um die Bürste gewickelt haben, vorsichtig entlang der Einkerbung der Rolle abschneiden.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie stets die Hinweise in der Bedienungsanleitung des win-i.

Material / Zusammensetzung

Drehkippgelenk: PP

Oberteil: ABS

Bürstenwalze: Polystyrol (PS) / PA-Besteckung

Stoßband aus Weich-PVC

TPU-Lippe

Größe

34,2 cm x 22,3 cm x 9,5 cm (B x L x H)

Technische Daten

Spannung: 230 V / 50 Hz

Leistung: 150 Watt

Bürstendrehzahl: bis zu 7.500 U/min je nach Bodenbelag

Lautstärke: ca. 73dB je nach Bodenbelag

Gewicht: 2,7 kg

LED Beleuchtung

Garantie: 4 Jahre auf Bodendüse mit Motor-Bürstenwalze inkl. Standardzubehör bei Erstauslieferung.

Lieferumfang

Bodendüse mit Motor-Bürstenwalze

Elektroschlauch

Edelstahlverlängerung/Teleskoprohr

Zubehör

- win-i Powerbrush Matratzenschoner

Ersatzteile

- Elektroschlauch
- Edelstahlverlängerung/Teleskoprohr