

Datenblatt

win-i Elektrobürste

- Für Teppich- und Hartböden, Polster und Matratzen
- Hohe Saug- und Bürstleistung
- Löst tiefsitzenden Schmutz

Der Spezialist für tiefenreines Trockensaugen - das Sonderzubehör für unseren win-i.

Produkteigenschaften

win-i Elektrobürste eignet sich besonders zur Pflege von Teppich- (z.B. Laufstraßen) und Hartböden, Polster und Matratzen. Die hohe Saug- und Bürstleistung der Bodendüse mit Motor-Bürstenwalze löst perfekt tiefsitzenden Schmutz.

Anwendungshinweise

- Vor Inbetriebnahme Kabel des Elektroschlauchs in den Anschluss des win-i stecken
- Motorregulierung auf CLEAN einstellen
- Teleskoprohr in Schrägstellung bringen und Entriegelungsmechanismus der Elektrobürste am Handgriff betätigen, um den Motor zu starten
- Steht das Teleskoprohr in der Parkstellung schaltet sich der Motor automatisch ab

Wichtig:

- Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.
- Die Elektrobürste ist ausschließlich zum Trockensaugen geeignet.
- Nicht für Langflor- / Fransenteppiche geeignet. Kann zur Blockierung der Bürste führen.
- Nicht mit beschädigtem Netzanschlusskabel in Betrieb nehmen.

Tipp für die Matratzenreinigung:

- win-i Hygiene- & Matratzenschuh als Aufsatz für die Elektrobürste dient dem Schutz der Matratze vor Beschädigung und Verunreinigung.

Überlastungsschutz:

Die Elektrobürste verfügt über zwei LEDs (grün/rot).

- grün = Die Elektrobürste ist voll funktionsfähig
- rot = Bei Überlastung des Motors durch Blockierung der Bürstenwalze schaltet der Überlastungsschutz den Motor automatisch ab.

In diesem Fall gilt folgende Vorgehensweise:

- Elektrobürste ausschalten und den Netzstecker des win-i aus der Steckdose ziehen.
- Fehlerursache beseitigen, Bürstenwalze wenn nötig reinigen
- Elektrobürste wieder in Betrieb nehmen

Reinigungshinweise

Der Schlauch der win-i Elektrobürste sollte aufgrund der innenliegenden Elektronik nur im Sonderfall bei einer auftretenden starken Geruchsentwicklung gereinigt werden.

- Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Schlauch der Elektrobürste mit klarem Wasser durchspülen.

- Schlauch danach komplett abtrocknen (min. 24 h). Hängend trocknen oder bei laufendem win-i das Ende des Schlauchs für einige Minuten in den Luftaustritt halten.
- Vor erneuter Nutzung sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit mehr enthalten ist und alle Elektroteile und Stecker vollständig getrocknet sind.
- Elektrobürstenrolle absaugen oder Haare und Fasern, die sich um die Bürste gewickelt haben, vorsichtig entlang der Einkerbung der Rolle im ausgeschalteten Zustand abschneiden.

Materialbeschaffenheit/Technische Daten

Breite:	35,5 cm
Höhe:	7,6 cm
Bürstenbreite:	30,7 cm
Gewicht:	1,9 kg
Bürstendrehzahl:	ca. 4500 U/min
Leistungsaufnahme:	ca. 130 W
Spannung:	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

Bodendüse mit Motor-Bürstenwalze
Elektroschlauch
Edelstahlverlängerung/Teleskoprohr