

Fiche technique

PROWIN AIRBOWL PREMIUM

La variante de qualité supérieure de notre gamme AIRBOWL au design innovant, pour un air ambiant agréable (en combinaison avec proWIN PURE AIR ou ses variantes).

Caractéristiques du produit

En combinaison avec notre proWIN PURE AIR (ou ses variantes), PROWIN AIRBOWL PREMIUM neutralise les odeurs désagréables et élimine le polluant « formaldéhyde » dans l'air ambiant.

Le moteur fait tourner une roue de ventilation qui aspire l'air ambiant à travers l'anneau de filtrage. À l'aide du distributeur d'eau, l'air pollué est filtré par l'eau et ressort nettoyée à travers les ouvertures du couvercle. Au contact du proWIN PURE AIR (ou de ses variantes) contenu dans le réservoir, le formaldéhyde et les odeurs présentes dans l'air ambiant y sont liés et neutralisés. L'air nettoyé ressort ensuite de l'appareil.

L'air et l'atmosphère ambiants chez vous sont ainsi améliorés.

Domaines d'utilisation

proWIN AIRBOWL PREMIUM peut être utilisé dans tous les espaces fermés.

Utilisation

Recommandation :

Veillez tenir compte des consignes contenues dans le mode d'emploi de la PROWIN AIRBOWL PREMIUM.

Voici un aperçu sur l'utilisation :

1. Remplir le réservoir en verre d'eau fraîche. Ne pas utiliser d'eau chaude ! Veiller à ce que le niveau d'eau ne dépasse pas la barre « MAX » du réservoir. Le niveau maximal ou minimum d'eau est respectivement indiqué par une ligne mise en relief (en haut « MAX » et en bas « MIN ») sur le récipient en verre.
2. En fonction de votre souhait, ajouter 15 - 30 ml de proWIN PURE AIR (ou de ses variantes) dans l'eau du réservoir de la proWIN AIRBOWL PREMIUM.
3. Poser ensuite le boîtier de commande sur l'appareil et s'assurer qu'il est fixé correctement sur le récipient en verre.
4. Toucher le symbole « ON/OFF » sur l'écran pour allumer l'appareil. En le touchant de nouveau sur la touche, l'appareil s'éteint.
5. En touchant plusieurs fois le symbole « ventilateur » figurant sur l'écran, vous sélectionnez la vitesse de ventilation (basse, moyenne ou haute).
6. En touchant le symbole pour le changement de couleurs LED, le changement de couleurs peut être activé, arrêté sur une couleur ou éteint.
7. La PROWIN AIRBOWL PREMIUM est également dotée d'une fonction minuterie. Si vous appuyer sur le symbole « minuterie » pendant le fonctionnement de l'appareil, il commence à clignoter sur l'écran d'affichage. Le chiffre « 1 » s'affiche sur l'écran ; ce qui signifie que votre PROWIN AIRBOWL PREMIUM s'éteindra automatiquement dans une heure.

8. Avec le symbole « Mode veille » (Sleep Mode) sur l'écran, vous activez la fonction « Veille ». Dans ce mode, votre PROWIN AIRBOWL PREMIUM fonctionne au plus bas niveau de rotation, l'écran et les lampes LED (7 couleurs) s'éteignent automatiquement après 5 secondes environ. Seul le symbole de la fonction « veille » reste allumé sur l'écran. Vous pouvez rallumer l'écran en appuyant de nouveau sur cette touche.
9. Lorsque votre proWIN AIRBOWL PREMIUM est branchée au secteur, la température ambiante s'affiche au milieu de l'écran pendant la durée de fonctionnement.
10. Pour éviter la formation de germes dans le liquide contenu dans le réservoir, changer régulièrement le liquide. Des températures ambiantes très élevées peuvent favoriser la reproduction rapide d'agents pathogènes. C'est pourquoi d'une manière générale, nous vous suggérons de changer l'eau chaque jour, à titre préventif. Avant de procéder au changement d'eau, débrancher l'appareil du secteur. Pour éviter la formation de germes dans l'eau pendant une semaine environ, vous pouvez ajouter deux pressions (= 8 ml) du proWIN DESIFIX (désinfectant biocide universel) dans le mélange « eau - PURE AIR » et prolonger ainsi le temps d'utilisation. Produit biocide à utiliser avec précautions. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit.

Consignes de nettoyage

Pour le nettoyage, éteindre la PROWIN AIRBOWL PREMIUM et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de

courant. Enlever le boîtier de commande de la BOWL, vider entièrement l'eau du réservoir en verre, nettoyer et sécher le réservoir avec le proWIN X-TRA DRY. Par ailleurs, le réservoir en verre peut aussi être nettoyé dans le lave-vaisselle.

Le diffuseur et l'anneau de filtrage peuvent être enlevés sans problème et nettoyés à la main, avec de l'eau claire ou dans le lave vaisselle.

L'appareil et son boîtier de commande ne doivent pas être mis au lave-vaisselle, car n'étant pas adaptés pour celui-ci.

Les composants de l'appareil reliés par un câble ne doivent pas être plongés dans l'eau, ni mis dans le lave-vaisselle.

Indépendamment de la teneur en calcaire de l'eau, le réservoir et le déflecteur d'eau doivent être détartrés au plus tard après 6 mois d'utilisation, selon les indications du détartrant utilisé.

À cet effet, retirer le déflecteur d'eau en enlevant le couvercle, puis détartrer avec le DÉTARTRANT proWIN ou le ECO DÉTARTRANT POWER proWIN.

Consignes de sécurité

Pour éviter les risques de brûlures, blessure et électrocution, veuillez suivre les points suivants :

- Utiliser l'appareil uniquement sur une surface plane et stable.
- Utiliser l'appareil en intérieur uniquement.
- Comme tout appareil électrique, cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- Assurez-vous toujours qu'il n'y a aucun objet sur l'appareil, car cela pourrait empêcher la sortie d'air.
- Ne jamais dépasser la limite maximale (repère « MAX ») lorsque vous versez l'eau dans l'appareil.
Le niveau d'eau ne doit pas cependant être sous la limite minimale (repère « MIN ») . Ne pas utiliser d'eau chaude !
- Vider le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le nettoyer comme indiqué dans le mode d'emploi et le sécher avec le chiffon X-TRA DRY.

- Toujours débrancher l'appareil lorsque vous enlevez le couvercle ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé !
- Ne jamais mettre le couvercle dans l'eau, ni le rincer à l'eau ! Nettoyer l'appareil avec un chiffon microfibre humidifié (par exemple Chiffon UNIVERSEL) et le sécher ensuite avec le proWIN X-TRA DRY. L'appareil n'est PAS adapté au lave-vaisselle
- Utiliser uniquement de l'eau propre pour nettoyer l'appareil. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants pour le nettoyer !
- Éteindre tous les interrupteurs avant de débrancher l'appareil.
- Ne pas manipuler le câble électrique avec les mains mouillées ou humides.
- Pour débrancher l'appareil, tirer sur la fiche, pas sur le câble.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé.
Ne plus utiliser la proWIN AIRBOWL PREMIUM, si elle ne fonctionne pas, si vous l'avez laissée tomber, si elle a été utilisée en extérieur ou si vous l'avez plongée dans l'eau. Elle doit être remplacée dans ce cas, afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants à partir de 8 ans) aux facultés physiques, sensorielles et mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et / ou du savoir nécessaires à son fonctionnement que si elles ont reçu des instructions spécifiques pour une utilisation en toute sécurité et ont compris les dangers qui en résultent ou si elles sont surveillées. Cela est aussi valable pour le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger. Débrancher le câble électrique de la prise avant le remplissage ou le nettoyage.

Conservez soigneusement les consignes de sécurité et assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent l'appareil, les ont lues préalablement.

Données techniques

Capacité : ~ 1,5 – 2,0 l

Tension sur l'appareil : 12 V / 6 W

Dimensions : 190 mm x 290 mm

Vitesse / niveaux : 3 niveaux

Niveau sonore : niveau 1 = 44,9 dB, niveau 2 = 48,3 dB, niveau 3 = 50,9 dB

LED couleur : 12 LED (variation continue des couleurs)

Minuterie (touche OFF) : 1 - 9 h

Renouvellement en m³ par heure : niveau 1 = 18,9 m³/h, niveau 2 = 22,07 m³/h, niveau 3 = 24,2 m³/h

Affichage de la température ambiante en °C

Contenu de livraison : Cordon d'alimentation, mode d'emploi

Garantie : 4 ans