Fiche technique

win-i touch

L'appareil de nettoyage haut de gamme pour l'espace intérieur - bien plus qu'un aspirateur !

- Aspirateur avec filtre à eau
- Aspect moderne de la façade avec commande entièrement tactile
- Avec des fonctions supplémentaires et divers accessoires
- Adapté aux personnes allergiques

Description du produit

win-i touch, le système de nettoyage intérieur avec filtre à eau et 3 fonctions principales : nettoyage de l'air et aspiration des poussières et liquides. Le filtre à eau lie efficacement la poussière, la saleté et le pollen. En renonçant délibérément à l'utilisation de sacs filtrants supplémentaires, le win-i touch contribue à réduire la production de déchets. Il est facile à déplacer grâce à ses roulettes facilement manœuvrables, et permet de travailler de façon ergonomique grâce à son manche télescopique réglable qui peut être confortablement adossé à l'appareil au moyen de l'aimant intégré à la poignée. L'aspect moderne de la façade avec commande tactile entièrement intégrée, éclairage LED bleu et niveaux de puissance fixes programmés assurent une utilisation confortable. Grâce à ses divers accessoires, le win-i touch peut accomplir de multiples tâches dans la maison. Il nettoie non seulement les sols, mais aussi l'air.

Le win-i touch est composé de :

- Tête de moteur avec commande tactile, raccordement électrique pour l'Électrobrosse, ainsi qu'un séparateur. Le dernier composant constitue le cœur du win-i touch. Il assure un tourbillonnement efficace de l'eau et ainsi, une forte aspiration de l'air et une absorption rapide des particules de poussière.
- Réservoir à eau avec manche pour un transport facile et couvercle amovible pour l'orifice d'aspiration.
- Châssis pour une flexibilité optimale.

Les pièces suivantes sont incluses de façon standard :

- Manche télescopique inox
- Suceur long
- Support de stationnement
- Suceur pour rembourrage
- Clé d'entretien pour séparateur
- Tuyau d'aspiration avec régulation d'air incluse
- Brosse de sol réglable

Utilisation

Lire le mode d'emploi avant utilisation.
Verser 2,5 - 3 litres d'eau froide dans le réservoir à eau, de manière à ce que l'unité d'aspiration soit légèrement couverte. Surveillez la jauge de niveau.

- Aspiration des sols, tapis, coussins et matelas (fonction « CLEAN »)
- Aspiration de liquides (fonction « WET »)
- Nettoyage de l'air (fonction « AIR »)
- "Lavage mouillé" de matelas, tapis et coussins (avec accessoire "kit d'extraction par vaporisation")

- Mise sous vide / rafraîchissement par ex. des coussins, couvertures, peluches, etc.
- Fonction de soufflage pour le gonflage de balles et ballons, pour le séchage d'objets ou pour le débouchage d'écoulements.

Important :
L'Électrobrosse (accessoire) peut être bloquée dans une position de rangement. Cela ne s'applique cependant pas à la brosse de sol : ne pas incliner vers l'avant, cela peut éventuellement briser des pièces.
Ne jamais ranger le win-i touch plein d'eau ou humide.

Astuce :
- L'ajout du DESIFIX* empêche la formation d'un biofilm dans le réservoir d'eau.
  * DESIFIX est un produit biocide. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Le support multifonction (accessoire) associé à la Fibre sol COTON, HYGIÈNE ou FLOORWONDER adaptée à celui-ci, convient parfaitement pour aspirer et essuyer en même temps.
- Ajout du PURE AIR ou ses variantes pour une sensation d'air ambiant personnelle : le PURE AIR neutralise efficacement le polluant formaldéhyde* et peut aussi réduire les odeurs organiques désagréables.
  Utilisation : mettre de l'eau dans le réservoir à eau - surveiller le niveau de remplissage. Ajouter 10 - 25 ml de PURE AIR (ou ses variantes) ou environ 5 ml de MOOD & SOUL. Activer la fonction « AIR ».
  * Les performances (réduction du formaldéhyde, des odeurs animales, grasses & sanitaires) du produit ont été prouvées par des laboratoires accrédités.

Consignes de nettoyage

Lire le mode d'emploi avant le nettoyage.

- D'abord débrancher du secteur.
- Vider l'eau sale du réservoir à eau, puis le nettoyer avec un chiffon sec.
- Nettoyer le fond de la tête du moteur avec un chiffon humide, puis le sécher.
- Enlever la vis et le séparateur, le nettoyer minutieusement et le remettre en place. Veiller à ce que le séparateur soit bien encastré dans l'encoche de guidage et le fixer avec l'écrou.
- Ne pas refermer les clapets. Soulever légèrement la poignée de transport du réservoir à eau et le mettre en position de séchage. L'humidité résiduelle restée dans le réservoir peut ainsi circuler avec l'air extérieur et sécher de manière optimale.
- Appuyer simplement sur la tête du moteur et l'appareil est rapidement de nouveau opérationnel.

Important :
Le réservoir à eau ne doit pas être nettoyé dans le lave-vaisselle.

Astuce :
- Vider le réservoir à eau après le nettoyage et mettre le win-i touch en position de stationnement. Le win-i touch est en position de stationnement lorsque la poignée (anse sur le réservoir d'eau) est surélevée à l'arrière du réservoir. La tête du moteur peut ensuite être posée et le reste d'eau peut s'évaporer à travers la fente ainsi disponible.
- Le tuyau standard ne doit être nettoyé que si des liquides ont été absorbés avant - sinon il n'est pas nécessaire de le nettoyer.
  Toujours suspendre le tuyau de 3 m de long (comme un tuyau d'arrosage) pour qu'il puisse sécher complètement après le rinçage à l'eau ou tenir son bout à la sortie de l'air quelques minutes en faisant fonctionner le win-i touch. Sinon il resterait de l'eau dans le tuyau, ce qui pourrait entraîner la formation d'odeurs désagréables.

Consignes de sécurité
Veuillez toujours tenir compte des consignes de sécurité contenues dans le mode d'emploi.

Données techniques
Tension : 220 - 240 V | 50/60 Hz
Puissance : 260 à 650 watts maximum
Turbine : environ 25 000 tours par minute
Niveau sonore : Niveau "AIR" : 53,6 dB | Niveau "CLEAN" : 65 dB | Niveau "WET" : 68,3 dB
Nettoyage sous vide : 970 Pmax mm H_2O (mesuré sur une colonne d'eau)
Débit volumique : Niveau "AIR" : 9,5 l/s | Niveau "CLEAN" : 24,2 l/s | Niveau "WET" : 28,8 l/s
Minuterie avec 4 fonctions : (15 min / 30 min / 45 min / 60 min ainsi que démarrage différé aux mêmes intervalles pour la purification de l'air)
Dimensions externes : environ 38 x 35 x 45 cm (L x l x H)
Poids : 6,5 kg
Cordon d'alimentation : 7 mètres de long pour une grande portée
Manche télescopique : variable, réglable, en inox
Garantie : 4 ans sur l'appareil et les accessoires standards lors de la première livraison ainsi que 10 ans de disponibilité des pièces à compter de la date du contrat d'achat.

Accessoires
Accessoires standards :
- Manche télescopique inox
- Suceur long
- Support de stationnement
- Suceur pour rembourrage
- Clé d'entretien pour séparateur
- Tuyau d'aspiration avec régulation d'air incluse
- Brosse de sol réglable

Accessoires spéciaux :
- Adaptateur pour écoulement
- Pointe de gonflage avec baguette pour gonfler des matelas pneumatiques, ballons, etc.
- Électrobrosse avec tuyau et manche télescopique pour une aspiration sèche avec une propreté en profondeur, p. ex. de tapis et matelas
- Nettoyeur de fenêtres (en association avec le Kit d'Extraction par Vaporisation)
- Turbo buse (électrique) win-i touch pour le nettoyage des coussins
- Turbo buse manuelle (traction à l'air)
- Talon hygiène & matelas comme support pour l'Électrobrosse pour la protection des matelas contre des détériorations et les saletés
- Pinceau pour meubles (pour dépoussiérer les surfaces) 50% naturel, 50 % synthétique
- Support multifonction pour brosse de sol commutable pour aspirer et laver en une seule opération (avec la Fibre sol COTON / HYGIÈNE / FLOORWONDER)
- Balai en poils naturels (idéal pour aspirer les sols en bois délicats) 50% naturel, 50 % synthétique
- Brosse à picots (soin des chiens et chevaux)
- Kit d'extraction par vaporisation
- Squeegee (suceur) (en association avec le kit d'extraction par vaporisation pour le nettoyage des surfaces lisses)

