

## Fiche technique

# proWIN Big Heart

- Bouillotte en caoutchouc naturel, sans plastifiant
- Revêtement en tissu moelleux (100% polyester)

## Domaine d'utilisation

Nous avons justement besoin de chaleur et détente pendant les jours froids. Grâce à cette bouillotte moelleuse, vous oubliez rapidement le froid et l'inconfort. Il suffit de remplir la bouillotte d'eau chaude et de se mettre à l'aise sur le canapé ou le lit pour savourer la chaleur bienfaisante.

## Utilisation

Avant le remplissage, veuillez d'abord enlever le revêtement en tissu et le bouchon, puis vérifier l'usure de la bague d'étanchéité et de la bouillotte. Assurez-vous également que la bouillotte ne présente aucune fissure, aucune zone fragile ou aucun autre dommage. Si la bouillotte est en bon état, vous pouvez remettre le revêtement et remplir la bouillotte prudemment d'eau chaude au 2/3. La température recommandée pour l'eau ne doit pas dépasser 50 °C (122 °F). Ne pas remplir la bouillotte d'eau bouillante en raison des risques de brûlures. Ne pas projeter ou faire couler de l'eau chaude sur les mains, le visage ou le corps ! Ne pas remplir entièrement, sinon la bouillotte risque d'éclater.

Avant de la refermer, l'incliner lentement sur le côté jusqu'à ce que de l'eau soit visible par l'ouverture pour laisser l'air restant s'échapper. Fermer ensuite le bouchon. Vérifier l'étanchéité du bouchon en retournant prudemment la bouillotte avec l'ouverture vers le bas et en pressant légèrement. Si vous ne constatez pas de fuites d'eau, vous pouvez l'utiliser.

## Utilisation en toute sécurité :

Ne jamais utiliser la bouillotte avec une couverture chauffante.

Ne jamais s'appuyer, s'asseoir ou se coucher sur la bouillotte. Si vous l'utilisez pour le réchauffage du lit, veuillez l'enlever avant d'aller vous coucher.

Ne jamais chauffer la bouillotte dans un micro-ondes ou un four. Ne pas placer sur des radiateurs ou des surfaces chaudes.

Ne pas ajouter de substances augmentant la chaleur dans la bouillotte (par ex. du sel ou de l'eau à forte teneur en cuivre et / ou en calcaire) ; cela réduirait la durée de vie de la bouillotte.

## Attention :

Des brûlures peuvent se produire facilement dès que de l'eau chaude est projetée sur la peau lors du remplissage, dès qu'une bouillotte remplie d'eau bouillante est en contact avec la peau, lorsqu'une bouillotte éclate ou que de l'eau chaude coule sur la peau. Laisser la bouillotte trop longtemps en contact avec la peau peut également provoquer des dommages dus à la chaleur. Par conséquent, veuillez toujours à ce que la température de l'eau soit adéquate et que la bouillotte ne soit pas trop longtemps en contact avec la peau. Cela concerne particulièrement les enfants. Veuillez toujours chauffer l'eau à des températures plus faibles pour eux. Veuillez toujours utiliser la bouillotte avec un revêtement ou l'envelopper dans une serviette.

Les bouillottes et leurs composants ne sont pas des jouets et ne conviennent pas aux enfants. Les sacs en polyéthylène peuvent être dangereux. Tenir le sac en polyéthylène hors de portée des bébés et des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

## Conseils d'entretien

Vider entièrement la bouillotte de son contenu après utilisation. Pour le séchage, laisser ouverte et suspendre avec l'ouverture vers le bas. Laisser sécher à température ambiante. Veillez toujours à ce que la bouillotte reste ouverte quand elle est rangée. Stocker dans l'obscurité, au frais et au sec. Ne pas mettre d'objets au-dessus. Pour la préserver des dommages, éviter le contact avec les rayons du soleil, les détergents, l'huile et la graisse. Ne jamais stocker la bouillotte remplie. Vérifier régulièrement le bouchon et la bague d'étanchéité, car celle-ci peut se déformer en cas d'utilisation régulière. Remplacer la bouillotte après un an ou dès qu'elle présente des signes d'usure, de fissure ou de fuite.

Le revêtement moelleux peut être lavé séparément en machine à 30°C. Ne pas utiliser d'assouplissant, ni d'eau de javel ou de produit chimique. Ne pas repasser, ni mettre au sèche-linge pour ne pas endommager les fibres. Laisser sécher de préférence à plat pour garder la forme.