

## Fiche technique

# CRISTAL

proWIN CRISTAL, le chiffon microfibre pour sécher et polir la vaisselle, les verres, couverts, verres de lunettes et bien d'autres encore. Brillance sans traces, ni peluches en un seul geste.

## Caractéristiques du produit

La taille idéale de la variante 50 cm x 70 cm permet de sécher rapidement et efficacement les verres et décanteurs de tout genre.

La variante aux plus petites dimensions (18 cm x 18 cm) est idéale pour nettoyer les verres de lunettes de tout genre (verre, plastique).

Comparée aux microfibrilles habituelles, cette microfibre dense très spéciale a une capacité d'absorption d'eau élevée. Cela permet d'éviter les traces d'eau et de calcaire. Avec ce chiffon, les peluches et traînées feront aussi désormais partie du passé. Plus besoin de le passer de nouveau sur les verres ou la vaisselle pour polir. Ce chiffon peut également être utilisé à l'état humide pour dépoussiérer divers objets. proWIN CRISTAL est souple et doux avec les surfaces en verre. Il ne devrait manquer dans aucun foyer et aucun étui à lunettes.

## Domaines d'utilisation

proWIN CRISTAL est idéal pour sécher sans laisser de traces ou essuyer les verres de tout genre et pour les vases, décanteurs, couverts, la vaisselle, les lunettes (CRISTAL 18 cm x 18 cm, gris), etc. Il est aussi optimal pour égoutter la vaisselle ou les verres. Il absorbe rapidement les restes d'eau, permettant ainsi d'éviter les traînées d'eau sur les bords de verre.

Veillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements à nettoyer (cela est valable pour les lunettes et les verres également).

## Utilisation

Le chiffon peut être utilisé aussi bien à sec qu'humide.

Pour les surfaces sensibles, toujours veiller à ce que le chiffon soit propre avant son utilisation.

D'une manière générale, nous recommandons de rincer les objets (en particulier les verres de lunettes) à l'eau, avant le nettoyage, pour enlever la poussière ou d'autres salissures importantes. Cela permet d'éliminer les plus grosses particules de saleté de la surface à nettoyer ; celles-ci pouvant causer des rayures, suites aux frottements lors du nettoyage.

Pour le dépoussiérage, nous vous recommandons d'humidifier la moitié du chiffon (variante 50 cm x 70 cm) et essuyer les objets avec. La partie sèche peut ensuite être utilisée pour le séchage. Tout redevient propre et brillant, sans traces. Entre autres, la vaisselle lavée peut être rapidement séchée et de manière optimale avec le proWIN CRISTAL sec. Il est aussi idéal à utiliser comme support pour le séchage.

Utiliser le chiffon avec précaution sur les surfaces rugueuses et au niveau des angles vifs pour ne pas l'endommager.

## Consignes de nettoyage

Lavable en machine jusqu'à 60° C. Pour un entretien optimal, nous recommandons notre proWIN CLEANTEX Baume pour le linge ou notre proWIN PROACTIVE Lessive technique. Ne pas utiliser

d'assouplissant, ni d'agent blanchissant lors du lavage du chiffon, ceux-ci ayant un effet négatif sur ses propriétés ! La microfibre ne doit pas être séchée au sèche-linge et ne doit pas être repassée ! Afin d'éviter que le chiffon n'attire les peluches du linge avec lequel il est lavé, il est recommandé de le laver dans le SAC À LINGE proWIN.

Veillez vous référer aux recommandations de lavage indiquées sur l'étiquette.

## Composition

80 % polyester et 20 % polyamide

## Dimensions et couleur

50 cm x 70 cm / gris clair avec bords gris foncé

50 cm x 70 cm, bleu (offres d'été 2018)

18 cm x 18 cm / gris