

Fiche technique

CLEAN

Chiffon microfibre avec double effet pour le nettoyage de différentes surfaces dans la cuisine.

- Chiffon de nettoyage avec double effet
- Élimine sans efforts les salissures légères ou tenaces
- Des faces en microfibres différentes pour différentes exigences
- Idéal pour les surfaces de cuisine les plus diverses

Description du produit

CLEAN en microfibre fine avec deux faces pour le nettoyage exigeant de différentes surfaces dans la cuisine, comme l'inox, la vitrocéramique ou le plastique. Le côté robuste, gravé au laser, élimine parfaitement les salissures tenaces, tandis que l'autre côté, grâce à sa grande capacité d'absorption, ramasse parfaitement les salissures décollées. Un test de matériau a confirmé que l'utilisation du côté non gravé au laser ménage les surfaces.

Utilisation

Utiliser humide.

Important :

Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements ou des surfaces à nettoyer.
N'est pas adapté pour les surfaces rugueuses.

Ne pas utiliser le chiffon en association avec CREAMEX SOFT sur les surfaces en inox brossé.

Pour éviter les rayures sur les surfaces sensibles :

Après l'utilisation, éliminer les restes de saleté en rinçant minutieusement. N'utiliser que des chiffons propres, sans particules de saleté.

Utiliser uniquement le côté non gravé au laser et plier les angles vifs du chiffon pour éviter le contact avec la surface.

Exemples d'utilisation :

- surfaces lisses telles que la vitrocéramique, le plastique ou les façades brillantes (côté non gravé au laser)
- évier en inox, hottes aspirantes, façades d'appareils électroménagers en inox
- robinetteries

Astuce :

Parfait en association avec :

- CREAMEX SOFT

Pour lustrer

- GLANCE

Conseils d'entretien

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.

Max 60 °C en lave-linge

Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

Remarque :

Laver avec des couleurs similaires.

Ne pas sécher sur un radiateur, afin d'éviter une éventuelle décoloration.

Astuce :

Laver les articles microfibres dans les SACS À LINGE, sans ajouter d'autres textiles. Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

Composition

80% polyester, 20% polyamide

Dimensions / Couleur

31 cm x 32 cm / gris