

Fiche technique

# BROSSE À DENTS POUR ENFANTS DENTALCARE SOFT

Brosse à dents à poils souples pour enfants

## Domaine d'utilisation

Pour un nettoyage doux et en profondeur des dents de lait et des gencives sensibles des enfants. Adaptée pour les enfants de 3 ans et plus, jusqu'à l'âge scolaire.

## Utilisation

Brosser les dents minimum deux fois par jour pendant 2 à 3 minutes, avec la BROSSE À DENTS POUR ENFANTS DENTALCARE SOFT, en association avec le Dentifrice pour enfants ALOE VERA.

## À quelle fréquence devrait-on changer de brosse à dents ?

L'usure naturelle des poils est toutefois décisive pour le remplacement de la brosse à dents. Celle-ci existe également avec la brosse DentalCare. L'usure provoque en effet une modification de la position et de la forme des poils ; ce qui diminue nettement l'efficacité du brossage. C'est la raison pour laquelle la BROSSE À DENTS POUR ENFANTS DENTALCARE SOFT devrait être remplacée après environ deux à trois mois d'utilisation.