

Fiche technique

SÈCHE

- « L'aspirateur » parmi les fibres sol
- Avec charge électrostatique
- Pour un ramassage rapide des cheveux et de la poussière
- Pour tous les revêtements de sol lisses

Fibre sol avec charge électrostatique pour MISTER FLEXIBLE - « l'aspirateur » parmi les fibres sol.

Caractéristiques du produit

Grâce à sa charge électrostatique, proWIN SÈCHE en microfibre aux poils longs ramasse rapidement et sans effort les cheveux et la poussière. Cette fibre sol est idéale pour tous les revêtements de sol lisses dans la maison.

Toutes les fibres sol sont un peu plus grandes que la surface de support de l'outil de nettoyage, elles protègent ainsi les surfaces sensibles contre les rayures qui pourraient être causées par l'outil de travail.

Utilisation

Utiliser à sec.

Important :

Veillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements à nettoyer.
Ne pas utiliser sur des surfaces rugueuses.

Exemples d'utilisation :

- surfaces lisses et murs
- surfaces cirées ou huilées
- parquet, liège, stratifié
- PVC, linoléum
- carrelages et bien d'autres encore

Consignes de nettoyage

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.
Lavage à la main.

Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

Remarque :

Ne pas sécher sur un radiateur, afin d'éviter une éventuelle décoloration.

Astuce :

En cas de salissures légères, aspirer la fibre avec le win-i ou la broser avec la V7 LINE BRUSHTEX / V7 LINE BALAYETTE.

Composition

100 % polyester

Dimensions / Couleur

Forme trapézoïdale 48 cm x 18 cm / gris