

Fiche technique

Foam Dispenser

Mousseur pour concentrés de savon liquide

Domaine d'utilisation

Notre mousseur Foam Dispenser est parfaitement adapté pour faire mousser les concentrés de savon, par exemple notre Soap Concentrate. En respectant le rapport de dilution, le mélange de savon peut être extrait directement sous forme de mousse.

Utilisation

Verser d'abord le concentré de savon dans le mousseur, ensuite l'eau, dans le rapport indiqué. Il n'est pas nécessaire de secouer le mousseur. Outre le rapport de dilution « concentré de savon-eau » indiqué, il convient également de ne pas remplir entièrement le mousseur, car pour produire la mousse il faut aussi de l'air en plus du concentré de savon et de l'eau.

Remarque importante : veuillez utiliser et ranger le mousseur quand il est plein uniquement à la verticale.

Le mousseur Foam Dispenser est composé de porcelaine ; qui est produit naturel. Pendant le processus de cuisson du matériau, des changements tels que l'expansion peuvent se produire. De légères différences sont donc dues aux propriétés du matériau et peuvent entraîner des écarts dans la précision de l'ajustement dans le filetage. Cela n'a aucun effet sur le fonctionnement du mousseur.

Astuce : Notre Soap Concentrate est idéal pour l'utilisation dans le mousseur Foam Dispenser !

Conseils d'entretien

En raison de la proportion d'air présente dans le mousseur, les résidus de savon peuvent s'assécher lors d'une utilisation prolongée et faire coller le mécanisme de la pompe. Cela peut à son tour provoquer le blocage de la tête de pompe du mousseur et l'empêcher de revenir à sa position initiale sans autre intervention. Si vous le remarquez, veuillez suivre les conseils de nettoyage suivants : Nettoyez le mousseur à l'eau chaude avant chaque nouveau remplissage ou en cas de non-utilisation prolongée. N'hésitez pas à utiliser de l'eau chaude pour rincer la tête de pompe ou la mettre dans de l'eau chaude et à « pomper » sous l'eau pour éliminer les résidus de savon séché à l'intérieur de celle-ci. Le mousseur n'est pas adapté au lave-vaisselle.

Capacité

Volume de remplissage maximal : 150 ml

Matériau / couleur

Flacon : porcelaine, caoutchouté / Grey (gris), Matcha (vert) ou Ivory (ivoire)
Pompe : Plastique ABS