

Fiche technique

Électro-brosse win-i

- Pour les moquettes, sols durs, rembourrages et matelas
- Puissance d'aspiration et de brossage élevée
- Élimine les saletés installées en profondeur

Le spécialiste pour une aspiration à sec en profondeur - l'accessoire spécial pour notre win-i.

Caractéristiques du produit

L'Électro-brosse win-i est particulièrement adaptée pour l'entretien des tapis (par ex. dans les lieux de passage), sols durs, rembourrages et matelas. La haute puissance d'aspiration et de brossage de la Buse sol avec rouleau-brosse à moteur élimine les saletés installées en profondeur.

Consignes d'utilisation

- Avant la mise en service du win-i, brancher le câble du tuyau électrique au connecteur du win-i.
- Régler le moteur sur « CLEAN ».
- Incliner le Manche télescopique et activer le mécanisme de déverrouillage de l'Électro-brosse sur la poignée pour démarrer le moteur de l'Électro-brosse.
- Si le Manche télescopique est remis en position de stationnement, le moteur s'arrête automatiquement.

Important :

- Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements ou des surfaces à nettoyer.
- L'Électro-brosse win-i est exclusivement adaptée pour aspirer à sec.
- N'est pas adaptée pour les tapis à poils longs / à franges. Cela peut causer le blocage de la brosse.
- Ne pas utiliser avec un cordon d'alimentation endommagé.

Conseil pour le nettoyage des matelas :

- Le Talon hygiène & matelas win-i comme support pour l'Électrobrosse sert à protéger les matelas contre les détériorations et les impuretés.

Protection anti-surcharge :

L'Électrobrosse dispose de deux LED (vert / rouge) :

- vert = l'Électrobrosse est entièrement fonctionnelle
- rouge = en cas de surcharge du moteur par blocage du rouleau-brosse, la protection anti-surcharge éteint le moteur automatiquement.

Dans ce cas, il convient de procéder comme suit :

- Éteindre l'Électrobrosse et débrancher le cordon d'alimentation du win-i de la prise de courant.
- Éliminer la cause de l'erreur, nettoyer le rouleau-brosse si nécessaire
- Remettre l'Électrobrosse en service

Consignes de nettoyage

En raison de son équipement électronique interne, le tuyau de l'Électro-brosse win-i ne doit être nettoyé que de manière exceptionnelle en cas de formation d'odeurs fortes.

- Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché du secteur.
- Rincer le tuyau de l'Électrobrosse à l'eau claire.
- Sécher complètement le tuyau (min. 24 heures). Suspendre le tuyau pour le séchage ou tenir son extrémité pendant quelques minutes à la sortie d'air du win-i en fonctionnement.
- Avant la remise en marche, assurez-vous que le tuyau, les pièces électriques et la fiche d'alimentation soient complètement secs.
- Aspirer le rouleau de l'Électrobrosse ou couper soigneusement les cheveux / poils et fibres enroulés autour de la brosse, le long de l'encoche, à l'état d'arrêt.

Matière / données techniques

Largeur : 35,5 cm

Hauteur : 7,6 cm

Largeur de la brosse : 30,7 cm

Poids : 1,9 kg

Vitesse de rotation de la brosse : environ 4500 tours / minute

Puissance absorbée : environ 130 W

Tension : 230 V / 50 Hz

Contenu de la livraison

Buse sol avec rouleau-brosse à moteur

Tuyau électrique

Rallonge inox / Manche télescopique