

Fiche technique

Électro-brosse win-i

Le spécialiste des coussins, matelas et tapis.

Caractéristiques du produit

Grâce à l'action combinée des brosses et de l'aspiration de la Buse sol avec rouleau-brosse à moteur, même la saleté installée en profondeur est éliminée. Même les tapis mis à rude épreuve et les voies de passage ne posent aucun problème à l'Électro-brosse proWIN win-i.

L'absence de barres de tapotement pour « taper » les tapis, permet de nettoyer efficacement mais en douceur, les tapis et les coussins.

Consignes d'utilisation

Avant la mise en service du win-i, brancher le câble du tuyau électrique au connecteur du win-i prévu à cet effet. Allumez le win-i - réglage « clean » pour les tapis et « wet » pour les matelas. L'Électro-brosse ne peut pas être actionnée quand elle est en position de stationnement. Inclinez le Manche télescopique et activez le mécanisme de déverrouillage de l'Électro-brosse sur la poignée pour démarrer le moteur de l'Électro-brosse. Si vous remettez le Manche télescopique en position de stationnement, le moteur s'arrête (même si le mécanisme de déverrouillage est actionné).

L'Électro-brosse de notre win-i est équipée d'une lumière rouge et d'une lumière verte LED. La lumière LED verte s'allume lorsque l'Électro-brosse est entièrement fonctionnelle. Si l'Électro-brosse est bloquée par un corps étranger, la lumière LED rouge s'allume. Dans ce cas, pour des raisons de sécurité, débranchez l'Électro-brosse du secteur. Ce n'est qu'après l'avoir fait que vous pouvez enlever le corps étranger. L'Électro-brosse sera de nouveau opérationnelle ensuite.

Domaines d'utilisation

L'Électro-brosse proWIN win-i est adaptée pour l'aspiration à sec des moquettes, sols durs, coussins et matelas.

Consignes de nettoyage

En raison de son équipement électronique interne, le tuyau de l'Électro-brosse win-i ne doit être nettoyé que de manière exceptionnelle qu'en cas de formation d'odeurs fortes. Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché du secteur. Pour le nettoyage, rincez ensuite le tuyau de l'Électro-brosse à l'eau claire. Veillez à ce que le tuyau soit complètement sec après le nettoyage (environ 24 heures).

Veillez toujours suspendre le tuyau pour le séchage (comme un tuyau d'arrosage) ou tenir son extrémité pendant quelques minutes à la sortie d'air du win-i en fonctionnement. Avant la remise en marche, assurez-vous que le tuyau, les pièces électriques et la fiche d'alimentation soient complètement secs.

Le rouleau de l'Électro-brosse peut être aspiré. Pour enlever les cheveux / poils et fibres enroulés autour de la brosse, vous pouvez les couper soigneusement avec des ciseaux, le long de l'encoche.

Consignes de sécurité

L'Électro-brosse win-i est exclusivement adaptée pour aspirer à sec.

Les tapis aux poils extrêmement longs ou franges longues ne doivent pas être traités quand l'Électro-brosse est en marche, car cela pourrait entraîner des blocages de la brosse.

Si le cordon d'alimentation de l'Électro-brosse proWIN win-i est endommagée, elle ne doit plus être utilisée.

Matière / données techniques

Largeur : 35,5 cm

Hauteur : 7,6 cm

Largeur de la brosse : 30,7 cm

Poids : 1,9 kg

Vitesse de rotation de la brosse : environ 4500 tours / minute

Puissance absorbée : environ 130 W

Tension : 230 V / 50 Hz

Contenu de la livraison

Buse sol avec rouleau-brosse à moteur

Tuyau électrique

Rallonge inox / Manche télescopique