

Fiche technique

WINDOW

proWIN WINDOW pour le nettoyage de vos vitres et vos miroirs. Excellent pour enlever la saleté, les marques de doigts et les peluches.

Propriétés

Ce chiffon en microfibre est proposé en plusieurs dimensions – en fonction du domaine d'utilisation. Vous pouvez ainsi choisir la dimension idéale pour nettoyer vos surfaces en verre de façon optimale. Cette microfibre spéciale particulièrement fine nettoie efficacement et absorbe l'humidité résiduelle. Ainsi, plus besoin d'essuyer après le passage du chiffon. Les traces de doigts, les tâches de graisse ou d'eau et les peluches disparaissent facilement et rapidement. Le chiffon est souple et doux sur la surface du verre.

Domaines d'utilisation

Assurez le nettoyage de vos surfaces en verre (miroirs, vitrines, vitres en fond de bouteille, vitres de voitures, lunettes, objectifs, écrans, etc.).

Suivez toujours les conseils d'entretien du fabricant des objets à nettoyer.

Mode d'emploi

Humidifiez bien le chiffon avant l'utilisation. Il suffit de le plonger dans l'eau et de bien l'essorer. Vous obtenez ainsi l'effet capillaire maximal. Pour le nettoyage, utilisez le chiffon légèrement humide. Pour les salissures normales, il n'est pas nécessaire de sécher ou essuyer. En pliant le tissu, vous pouvez toujours essuyer avec une partie de chiffon propre et ne devez pas le laver aussi souvent à l'eau propre. Faites toujours attention, car des particules de saletés dans le tissu pourraient provoquer des rayures.

Conseils : secouez le chiffon après un essorage. Si aucune goutte d'eau n'en sort, le chiffon a la teneur en humidité idéale pour le nettoyage de vos surfaces.

Après avoir nettoyé vos vitres, utilisez notre proWIN WONDER. Il apporte de l'éclat à vos surfaces et réduit les nouveaux dépôts de saleté.

Consignes de nettoyage

Le Chiffon WINDOW peut être lavé en machine jusqu'à 60°. Pour un entretien idéal, nous vous recommandons notre BAUME POUR LE LINGE ou PROACTIVE Lessive technique. Évitez les agents blanchissants et les adoucissants lors du lavage, car ils peuvent avoir un effet négatif sur les propriétés du chiffon ! Les tissus en microfibre ne sont pas adaptés au sèche-linge et ne doivent pas non plus être repassés. Pour que le chiffon n'attire pas les peluches des autres textiles, il est recommandé de le laver dans un SAC À LINGE proWIN. Pour un lavage rapide à la main, il est recommandé d'utiliser le SAVON VERT proWIN. Pour conserver l'effet éclatant, il convient de nettoyer régulièrement le chiffon.

Référez-vous toujours aux conseils de lavage que vous trouverez sur l'étiquette.

Composition

80 % polyester et 20 % polyamide

Dimensions et couleurs

32 cm x 32 cm; vert

32 cm x 64 cm; vert