Fiche technique

AIRBOWL 1+

L'appareil pour un agréable air ambiant - parfait en combinaison avec PURE AIR ou MOOD & SOUL.

- Le modèle de base
- Nettoyeur d'air avec filtre à eau
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Combinaison avec PURE AIR ou MOOD & SOUL

Description du produit

L'AIRBOWL 1+ est basée sur le principe du filtre à eau qui permet le nettoyage de l'air. Le moteur, situé dans la tête de l'appareil, active la roue de ventilation qui aspire l'air ambiant dans le réservoir d'eau. Le dispositif de tourbillonnement conduit l'air entrant vers la surface de l'eau, puis à nouveau vers l'extérieur, à travers les ouvertures du couvercle. En combinaison avec le PURE AIR ou ses variantes ainsi que nos différents produits MOOD & SOUL, le polluant formaldéhyde * est éliminé dans l'air ambiant, les odeurs désagréables sont neutralisées et un agréable parfum flotte dans l'air. L'effet se base ici sur un principe qui a été découvert sur la laine naturelle de mouton. Nos produits PURE AIR ainsi que MOOD & SOUL utilisent un complexe actif d'acides aminés inspiré de ceux présents dans la laine de mouton. Le nettoyage de l'air est soutenu par l'ionisateur de l'appareil qui charge électrostatiquement les particules de poussière et les lie les unes aux autres ; les plus grandes particules de poussière ainsi formées peuvent être retenues plus facilement dans l'eau par le filtre. La lumière UV agit contre d'éventuels germes présents dans l'eau et ralentit leur propagation.

* Les performances (réduction du formaldéhyde, des odeurs animales, grasses & sanitaires) du produit ont été prouvées par des laboratoires accrédités.

Utilisation

Lire le mode d'emploi avant utilisation.

- Remplir d'eau, le niveau de remplissage devrait se situer entre les indications MIN et MAX.
- Ajouter 15 - 30 ml de PURE AIR ou 5 – 10 ml de MOOD & SOUL.
- Installer la tête de l'appareil.
- Raccorder le cordon d'alimentation à la tête de l'appareil, puis allumer via l'écran tactile.
- Appuyer une fois sur l'interrupteur ON/OFF pour allumer l'appareil et activer l'éclairage LED.
- En réappuyant sur cette touche, vous éteignez l'éclairage LED, les LED-UV ainsi que l'éclairage de l'écran tactile.
- En appuyant de nouveau sur cette touche, vous éteignez complètement votre AIRBOWL 1+.

Important :
Ne pas utiliser d'eau chaude.
Ne pas exposer l'appareil au rayonnement direct du soleil.
Changer régulièrement le mélange « eau - PURE AIR/MOOD & SOUL » : minimum tous les deux jours et plus souvent en cas de températures élevées. Si vous utilisez de l'eau distillée, le changement d'eau peut être retardé d'un jour.
Vider le réservoir, le nettoyer et le sécher lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Astuce :
L'ajout de DESIFIX * empêche la formation d'un biofilm dans l'appareil (1 pression par remplissage agit de manière démontrée environ 1 semaine).

* DESIFIX est un produit biocide. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Consignes de nettoyage

Avant le nettoyage, éteindre l'AIRBOWL 1+ et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Important :
La tête de l'appareil contient des composants électroniques et ne doit pas être plongée dans l'eau, ni être nettoyée dans le lave-vaisselle.
Le réservoir à eau n'est pas adapté pour un lavage en lave-vaisselle.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants.

- Éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant
- Enlever la tête de l'appareil et vider complètement le réservoir d'eau. Rincer à l'eau claire et sécher avec le SIMPLY DRY.
- Si le dispositif de tourbillonnement est sale, tourner la tête de l'appareil vers le haut Bloquer avec une main la plaque de fixation, sur laquelle est fixé le tube transporteur, et desserrer celui-ci en le tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre. Le déflecteur peut être desserré en exerçant simplement une pression sur les ergots de fixation. Les différentes pièces peuvent ainsi être nettoyées à l'eau chaude et séchées.
- Éliminer la poussière du couvercle du boîtier avec le chiffon SIMPLY DRY sec ou légèrement humide.
- Enlever et détartrer au plus tard tous les 6 mois (ou en fonction de la dureté de l'eau) le réservoir, le déflecteur et le tube transporteur avec les produits détartrants proWIN.
- Si la roue de ventilation est sale, veuillez contacter votre Conseiller.

Consignes de sécurité

Veuillez toujours tenir compte des consignes de sécurité contenues dans le mode d'emploi.

Données techniques

Tension d'alimentation (cordon d'alimentation) : 230 V (AC, 50 Hz)
Tension de fonctionnement (appareil) : 12 V
Puissance : 6 W
Capacité du réservoir : 0,4 – 1,5 litre (MIN - MAX)
Poids à vide : 0,76 kg
Poids avec niveau de remplissage maximum : 2,19 kg
Dimensions de l'appareil : 220 mm x 220 mm x 220 mm
Ventilateur : 1 niveau
Niveau sonore : 52,3 dB
Lampes UV : 4 LED
Variation de couleurs (7 lumières LED) : rouge, vert, bleu foncé, turquoise, bleu clair, violet, blanc
Ionisateur : électronique
Garantie : 2 ans

Contenu de livraison

AIRBOWL 1 +, cordon d'alimentation, mode d'emploi, 4 tampons adhésifs en caoutchouc pour insonorisation

Variantes de couleur

argent
blanc