

## Fiche technique

# PROWIN AIRBOWL 1+

- Le modèle de base
- Nettoyeur d'air avec filtre à eau
- Pour les espaces d'habitation
- En combinaison avec proWIN AIR (+ ses variantes)

La merveille parfumante pour un agréable air ambiant - le nouveau modèle de base parmi les AIRBOWL, parfait en combinaison avec proWIN PURE AIR.

## Caractéristiques du produit

PROWIN AIRBOWL 1+, le modèle perfectionné de notre AIRBOWL 1 appréciée qui en combinaison avec notre proWIN PURE AIR (ou ses variantes), élimine le polluant « formaldéhyde » et neutralise les odeurs désagréables dans l'air ambiant. L'effet se base sur un principe qui a été découvert sur la laine naturelle de mouton. Nos produits proWIN PURE AIR utilisent un complexe actif d'acides aminés élaboré sur le principe de la laine de mouton. Le nettoyage de l'air est soutenu par l'ioniseur qui charge électrostatiquement les particules de poussière et les lie les unes aux autres, les plus grandes particules de poussière ainsi formées peuvent être retenues plus facilement dans l'eau par le filtre. La lumière UV agit contre d'éventuels germes présents dans l'eau et ralentit leur propagation.

L'élimination du formaldéhyde dans l'air ambiant a été attestée en 2015 par le laboratoire de tests accrédité CBA de Kirkel-Limbach (n° de contrôle 123/05/15 IV, DIN ISO 16000-3).

## Utilisation

Lire le mode d'emploi avant utilisation.

- Remplir d'eau, le niveau de remplissage devrait se situer entre les indications MIN et MAX.
- Ajouter 15 - 30 ml de proWIN PURE AIR.
- Installer la tête de l'appareil
- Raccordez le cordon d'alimentation à la tête de l'appareil, puis allumer via l'écran tactile.
  
- Appuyer une fois sur l'interrupteur ON/OFF pour allumer l'appareil et activer l'éclairage LED.
- En réappuyant sur cette touche, vous éteignez l'éclairage LED, les LED-UV ainsi que l'éclairage de l'écran tactile.
- En appuyant de nouveau sur cette touche, vous éteignez complètement votre AIRBOWL 1+.

### Important :

Ne pas utiliser d'eau chaude.

Changer régulièrement le mélange "PURE AIR-eau" (minimum tous les deux jours et plus souvent en cas de températures élevées). Si vous utilisez de l'eau distillée, le changement d'eau peut être retardé d'un jour.

Vider le réservoir, le nettoyer et le sécher lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

### Astuce :

L'ajout du proWIN DESIFIX empêche la formation d'un biofilm dans l'appareil (1 pression par remplissage agit démontrablement environ 1 semaine).

## Consignes de nettoyage

Avant le nettoyage, éteindre la PROWIN AIRBOWL 1+ et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

### Important :

La tête de l'appareil contient des composants électroniques et ne doit pas être plongée dans l'eau, ni être nettoyée dans le lave-vaisselle.

Le réservoir à eau n'est pas adapté pour un lavage en lave-vaisselle.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants.

### Nettoyage :

- Enlever la tête de l'appareil et vider complètement le réservoir d'eau. Rincer à l'eau claire et sécher avec le proWIN X-TRA DRY.
- Si le dispositif de tourbillonnement est sale, tourner la tête de l'appareil vers le haut Bloquer le couvercle avec une main et desserrer le tube d'aspiration d'eau en le tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre. Le déflecteur peut être desserré en exerçant simplement une pression sur les ergots de fixation. Les différentes pièces peuvent ainsi être nettoyées à l'eau chaude et séchées.
- Éliminer la poussière du couvercle du boîtier avec le chiffon SIMPLY DRY sec ou légèrement humide.
- Enlever et détartrer au plus tard tous les 6 mois (ou en fonction de la dureté de l'eau) le réservoir, le déflecteur et le tube d'aspiration avec les produits détartrants proWIN.

Si la roue de ventilation est sale, veuillez contacter votre Conseiller.

## Consignes de sécurité

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance.
- Ne jamais boire le contenu du réservoir.
- Cet appareil contient des LED UV-A. Ne regardez pas dans la source lumineuse.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Placer l'appareil sur une surface plane et utiliser uniquement en intérieur. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne présente pas de risque de trébuchement.
- Ne pas couvrir l'appareil pour ne pas empêcher le changement d'air.
- Le niveau d'eau ne doit jamais être au-dessus de « MAX » ni sous « MIN ».
- Éteindre l'appareil avant de le débrancher du secteur.
- Ne pas manipuler le câble avec les mains humides.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un câble ou une prise de secteur endommagés.
- Utiliser l'appareil uniquement avec les pièces originales fournies.
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez plus l'appareil s'il est endommagé, s'il a été plongé dans l'eau ou s'il a été utilisé en extérieur.
- Les réparations et l'échange du câble électrique ne doivent être effectués que par des centres de service agréés. Veuillez contacter votre Conseiller proWIN à ce sujet.

## Données techniques

Tension d'alimentation (cordon d'alimentation) : 230 v (AC, 50 Hz)

Tension de fonctionnement (appareil) : 12 v

Puissance : 6 W

Capacité du réservoir : 0,4 – 1,5 l (MIN - MAX)

Poids à vide : 0,76 kg

Poids avec niveau de remplissage maximum : 2,19 kg

Dimensions de l'appareil : 220 mm x 220 mm x 220 mm

Ventilateur : 1 niveau

Niveau sonore : 52,3 dB

Lampes UV : 4 LED

Ioniseur : électrique

Contenu de livraison : AIRBOWL 1 +, cordon d'alimentation, mode d'emploi, 4 tampons adhésif en caoutchouc pour insonorisation (peuvent être collés sous le réservoir d'eau).

Garantie : 2 ans