

Fiche technique

AIRBOWL touch

L'appareil pour un agréable air ambiant - parfait en combinaison avec PURE AIR.

- Nettoyeur d'air avec filtre à eau
- Pour une utilisation à l'intérieur
- Avec fonction lumineuse et variation de couleurs
- Combinaison avec PURE AIR (+ variantes)

Description du produit

L'AIRBOWL touch est basée sur le principe du filtre à eau qui permet le nettoyage de l'air. Le moteur, situé dans la tête de l'appareil, active la roue de ventilation qui aspire l'air ambiant dans le réservoir d'eau. Le dispositif de tourbillonnement conduit l'air entrant vers la surface de l'eau, puis à nouveau vers l'extérieur, à travers les ouvertures du couvercle. En combinaison avec le PURE AIR ou ses variantes, le polluant formaldéhyde * est éliminé dans l'air ambiant, les odeurs désagréables sont neutralisées et un agréable parfum flotte dans l'air. L'effet du PURE AIR se base sur un principe qui a été découvert sur la laine naturelle de mouton. Nos produits PURE AIR utilisent un complexe actif d'acides aminés inspiré de ceux présents dans la laine de mouton. Le nettoyage de l'air est soutenu par l'ionisateur de l'appareil qui charge électrostatiquement les particules de poussière et les lie les unes aux autres ; les plus grandes particules de poussière ainsi formées peuvent être retenues plus facilement dans l'eau par le filtre. La lumière UV agit contre d'éventuels germes présents dans l'eau et ralentit leur propagation. Grâce à la fonction lumineuse avec variation de couleurs, une ambiance agréable peut être créée.

* Les performances (réduction du formaldéhyde, des odeurs animales, grasses & sanitaires) du produit ont été prouvées par des laboratoires accrédités.

Utilisation

Lire le mode d'emploi avant utilisation.

- Remplir d'eau, le niveau de remplissage devrait se situer entre les indications MIN et MAX.
- Ajouter 15 - 30 ml de PURE AIR (ou une variante).
- Installer la tête de l'appareil.
- Raccorder le cordon d'alimentation à la tête de l'appareil, puis allumer via l'écran tactile.
- **Ordre de commutation :**
 - Appuyer 1x sur le bouton : l'AIRBOWL touch se met en niveau 1 - écran vert, éclairage LED/variation de couleurs et LED UV allumés
 - Appuyer 2x sur le bouton : l'AIRBOWL touch se met en niveau 2 - écran bleu, éclairage LED/variation de couleurs et LED UV allumés
 - Appuyer 3x sur le bouton : l'AIRBOWL touch se met en niveau 3 - écran rouge, éclairage LED/variation de couleurs et LED UV allumés
 - Appuyer 4x sur le bouton : l'AIRBOWL touch se met en niveau 1 - display et éclairage LED éteints, idéal pour les chambres à coucher / en tant que mode nuit
 - Appuyer 5x : l'AIRBOWL touch s'éteint complètement
- Dans chaque mode avec éclairage, on a la possibilité d'arrêter la variation de couleurs et de régler la couleur de son choix. Pour ce faire, appuyez pendant 3 secondes sur la touche, lorsque la variation de couleurs atteint la couleur souhaitée. Après 3 secondes, la touche clignote trois fois et la couleur souhaitée est figée.

En appuyant à nouveau pendant 3 secondes sur la touche, la variation de couleurs recommence. Cela est signalé par trois clignotements de l'écran.

- De plus, l'AIRBOWL touch a été équipée d'une fonction pratique de démarrage automatique. Après une coupure de courant, par exemple due à une prise Wi-Fi domestique externe ou à une minuterie, l'AIRBOWL touch redémarre de manière fiable dans le dernier mode défini. Ainsi, l'appareil peut être démarré ou éteint depuis n'importe où à l'aide d'un système de commande domestique, ou être commandé à des heures fixes chaque jour à l'aide d'une minuterie séparée.

Important :

Ne pas utiliser d'eau chaude.

Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil.

Changer régulièrement le mélange « PURE AIR-eau » : minimum tous les deux jours et plus souvent en cas de températures élevées. Si vous utilisez de l'eau distillée, le changement d'eau peut être retardé d'un jour.

Vider le réservoir, le nettoyer et le sécher lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Astuce :

L'ajout de DESIFIX * empêche la formation d'un biofilm dans l'appareil (1 pression par remplissage agit de manière démontrée environ 1 semaine).

* DESIFIX est un produit biocide. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Consignes de nettoyage

Avant le nettoyage, éteindre l'AIRBOWL touch et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Important :

La tête de l'appareil contient des composants électroniques et ne doit pas être plongée dans l'eau, ni être nettoyée dans le lave-vaisselle.

Le réservoir à eau n'est pas adapté pour un lavage en lave-vaisselle.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants.

- Éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant
- Enlever la tête de l'appareil et vider complètement le réservoir d'eau. Rincer à l'eau claire et sécher avec le LONDRY.
- Si le dispositif de tourbillonnement est sale, tourner la tête de l'appareil vers le haut. Bloquer avec une main la plaque de fixation et desserrer le tube transporteur en le tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre. Le déflecteur d'eau peut être détaché et retiré en exerçant simplement une pression sur les ergots de fixation. Les différentes pièces peuvent ainsi être nettoyées à l'eau chaude et séchées.
- Éliminer la poussière du couvercle du boîtier avec le chiffon LONDRY sec ou légèrement humide.
- Enlever et détartrer au plus tard tous les 6 mois (ou en fonction de la dureté de l'eau) le réservoir, le déflecteur et le tube transporteur avec du CALEX.
- Si la roue de ventilation est sale, veuillez contacter votre Conseiller proWIN.

Consignes de sécurité

Veuillez toujours tenir compte des consignes de sécurité contenues dans le mode d'emploi.

Variantes de couleur

noir mat

Données techniques

Tension d'alimentation (cordon d'alimentation) : 230 V (AC, 50 Hz)

Tension de fonctionnement (appareil) : 12 V

Puissance : 6 W

Capacité du réservoir : 0,4 – 1,5 litre (MIN - MAX)

Poids à vide : 0,76 kg

Poids avec niveau de remplissage maximum : 2,19 kg

Dimensions de l'appareil : 220 mm x 220 mm x 220 mm

Ventilateur : 3 niveaux

Niveau sonore : niveau 1 = 34,2 dB / niveau 2 = 40,5 dB / niveau 3 = 45 dB

Lumière UV : 4 lampes UVA-LED

Lumière LED : variation continue des couleurs

Ionisateur : en permanence

Garantie : 2 ans

Contenu de livraison

AIRBOWL touch, cordon d'alimentation, mode d'emploi, 4 tampons adhésifs en caoutchouc pour insonorisation

Pièces détachées

Toutes les pièces pouvant être remplacées par l'utilisateur sont disponibles en pièces détachées.