

Scheda dati

win-i elettrospazzola

- Per tappeti e pavimenti duri, imbottiture e materassi
- Elevate prestazioni di aspirazione e spazzolatura
- Scioglie insudiciamenti profondi

Lo specialista per un'aspirazione a secco profonda e pulita – l'accessorio speciale per il nostro win-i.

Proprietà del prodotto

La win-i elettrospazzola è particolarmente adatta per la cura di tappeti (es. passerelle) e pavimenti duri, imbottiture e materassi. L'elevata capacità di aspirazione e spazzolatura della spazzola per pavimenti con rullo spazzola motorizzato scioglie perfettamente gli insudiciamenti profondi.

Indicazioni di applicazioni

- Prima dell'attivazione, inserire il cavo del tubo elettrico nel raccordo del win-i
- Impostare la regolazione del motore su CLEAN
- Portare il tubo telescopico in posizione inclinata e azionare il meccanismo di sgancio dell'elettrospazzola sul manico per avviare il motore
- Se il tubo telescopico è in posizione di parcheggio, il motore si spegne automaticamente

Importante:

- Osservare per favore sempre le raccomandazioni del produttore degli oggetti o delle superfici da trattare.
- L'elettrospazzola è adatta solo per l'aspirazione a secco.
- Non è adatta per tappeti a pelo lungo / a frange. Potrebbe bloccare la spazzola.
- Non azionare con un cavo di alimentazione danneggiato.

Consiglio per la pulizia di materassi:

- win-i fodera igiene e materassi come attacco per l'elettrospazzola serve a proteggere il materasso da danni e insudiciamenti.

Protezione di sovraccarico:

L'elettrospazzola ha due LED (verde/rosso).

- verde = L'elettrospazzola è perfettamente funzionante
- rosso = Se il motore è sovraccarico a causa del blocco del rullo spazzola, la protezione da sovraccarico spegne automaticamente il motore.

In questo caso si applica la seguente procedura:

- Spegnerne l'elettrospazzola e staccare la spina del win-i dalla presa.
- Eliminare la causa dell'errore, se necessario pulire il rullo della spazzola
- Rimettere in funzione l'elettrospazzola

Indicazioni di pulizia

A causa dell'elettronica interna il tubo della win-i elettrospazzola dovrebbe essere pulito solo in casi speciali quando si crea un forte odore sgradevole.

- Prima della pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dall'alimentazione.
- Sciacquare il tubo dell'elettrospazzola con acqua pulita.

- In seguito far asciugare completamente il tubo (min. 24 h). Appendere a secco o tenere l'estremità del tubo nell'uscita dell'aria per alcuni minuti mentre il win-i è azionato.
- Prima di riutilizzare il dispositivo, assicurarsi che non contenga più umidità e che tutte le parti elettriche e le spine siano completamente asciutte.
- Aspirare il rullo della spazzola elettrica o tagliare con cura i capelli e le fibre che si sono avvolti attorno alla spazzola lungo la tacca del rullo quando il dispositivo è spento.

Proprietà dei materiali/dati tecnici

Larghezza:	35,5 cm
Altezza:	7,6 cm
Largh. della spazzola:	30,7 cm
Peso:	1,9 kg
Velocità della spazzola:	ca. 4500 giri/min
Consumo di energia:	ca. 130 W
Tensione:	230 V / 50 Hz

Volume di consegna

Bocchetta per pavimenti con spazzola a rullo motorizzata
Tubo elettrico
Prolunga in acciaio inox/tubo telescopico