

## Scheda dati

# DISPENSER DI SCHIUMA

- Bottiglia di bella forma in materiale sintetico
- Per schiumare vari detergenti proWIN
- Crea una schiuma soffice
- Con pratica scala di dosaggio per un riempimento semplice

Foamer maneggevole per schiumare diversi prodotti di pulizia proWIN - irrinunciabile in ogni casa.

## Proprietà del prodotto

Il proWIN DISPENSER DI SCHIUMA in materiale sintetico stabile con una scala di dosaggio crea una schiuma morbida e leggera. Grazie alla schiumatura il prodotto di pulizia si attacca in modo migliore anche a superfici verticali. L'azione intensiva del rispettivo detergente garantisce risultati di pulizia perfetti. In combinazione con GLANCY ideale per il lavaggio di tanto in tanto.

## Applicazione

Mettere il DISPENSER DI SCHIUMA su una superficie piana.

Riempire con acqua fino alla marcatura "1:10", in seguito riempire con il detergente desiderato fino alla marcatura "Max".

Adatto per schiumare i seguenti detergenti proWIN:

- TUTTOESPERTO
- CALEX (con SOFTCLEAN)
- CLEANERGY
- GLANCY
- SOFTCLEAN

### Importante:

Per favore osservare sempre i consigli del produttore degli oggetti e delle superfici da trattare!

Osservare per favore sempre i consigli di dosaggio ed applicazione sull'etichetta/sulla scheda dati del detergente relativo.

Non riempire la bottiglia oltre la linea di riempimento massima, se no può traboccare.

Se il livello di riempimento cade al di sotto della marcatura "Min" non risulta più possibile un pompaggio corretto e deve essere riempito.

Assicurare per favore che il DISPENSER DI SCHIUMA stia sempre in posizione verticale, sia quando viene tenuto sia quando viene trasportato. In caso di pendenza troppo forte la testa del dispenser di schiuma può essere danneggiato.

Per evitare la creazione di germi è importante sostituire regolarmente la soluzione e mescolare solo la quantità di soluzione necessitata.

## Indicazioni per la pulizia

Sciacquare regolarmente e dopo ogni cambio del depuratore la bottiglia con acqua calda, eventualmente pulire con GLANCY.

A causa del contenuto d'aria nel dosatore, i residui della rispettiva soluzione detergente possono seccarsi e causare l'adesione del meccanismo della pompa dopo un uso prolungato. Ciò a sua volta può causare che la testa della pompa del dispenser di schiuma si blocchi e non torni nella sua posizione originale senza ulteriori azioni.

Le seguenti istruzioni per la pulizia devono essere osservate in questo caso:

Pulire il DISPENSER DI SCHIUMA con acqua tiepida prima di ogni ricarica o prima di lunghi periodi di inutilizzo. Sciacquare la testa della pompa con acqua tiepida o metterla in acqua tiepida e "pompare" sott'acqua per rimuovere i residui secchi

Non lavare in lavastoviglie.

## Capacità

250 ml

## Materiale / colore

HDPE / trasparente/grigio