

Datablad

PROWIN AIR BOWL

proWIN AIR BOWL - de luchtreiniger voor een aangenaam leefklimaat (in combinatie met proWIN PURE AIR of een variant hiervan).

Producteigenschappen

proWIN AIR BOWL neutraliseert, in combinatie met onze proWIN PURE AIR (of een variant hiervan), onaangename geuren en verwijdert de schadelijke stof formaldehyde uit de omgevingslucht. Via de motor wordt een beluchtingsschijf aangedreven die de omgevingslucht door de openingen in het deksel aanzuigt en naar de vloeistof in de bowl leidt. Door het contact met de proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) in de bowl worden de geurstoffen of de schadelijke stof gebonden en geneutraliseerd. De gereinigde lucht stroomt vervolgens weer uit het apparaat.

Zo worden uw omgevingslucht en uw leefklimaat binnenshuis positief veranderd.

Toepassingsbereik

proWIN AIRBOWL kan in iedere gesloten ruimte gebruikt worden.

Toepassing

1. Vul het waterrreservoir met schoon water. Het gevulde waterniveau dient tussen de MIN- en MAX markering te zijn. Geen warm water gebruiken!
2. Voeg naar eigen smaak tussen de 15 - 30 ml proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) aan het water in de proWIN AIR BOWL toe.
3. Plaats het deksel vervolgens stevig op het apparaat.
4. Door het bedienen van de linker aan/uit-schakelaar (I of 0) aan de onderkant kunt u de luchtcirculatie aan- of uitschakelen.
5. Voor het bedienen van de lichtfunctie bevindt zich een tweede schakelaar (I, 0, II) rechts aan de onderkant. Instelling II betekent dat het licht ritmisch van kleur verandert (rood, groen, geel, blauw, violet, turkoois, wit, rood...). Instelling I schakelt de kleur in die geactiveerd was toen de bowl de laatste keer uitgeschakeld werd. Nu verandert de kleur niet meer. Door het direct omzetten van de rechter schakelaar van II naar I blijft de laatste kleur aan.

Nadere uitleg:

Schakelaar links (0 naar I) : aan/uit-schakelaar

Schakelaar rechts (I, 0 of II): lichtfunctie-schakelaar

Luchtcirculatie en verlichting uit: schakelaar links en rechts op 0

Luchtcirculatie aan en verlichting uit: schakelaar links op I en rechts op 0

Luchtcirculatie aan met laatste gekozen verlichting: schakelaar links op I en rechts op I

Luchtcirculatie aan met kleurrotatie: schakelaar links op I en rechts op II = apparaat werkt met kleurrotatie.

Luchtcirculatie uit met de laatst gekozen verlichting: schakelaar links op 0 en rechts op I.

Luchtcirculatie uit met kleurrotatie: schakelaar links op 0 en rechts op II.

6. Om kiemvorming in de vloeistof van het waterreservoir te voorkomen, is het belangrijk om de vloeistof regelmatig te verversen (uiterlijk om de 2 dagen). Ziekteverwekkers kunnen zich sneller vermeerderen bij hogere kamertemperaturen. Vandaar dat het verversen van het water dan eerder dient te gebeuren.

Reinigingsinstructies

Om het waterreservoir te reinigen, haal je eerst de stekker uit het stopcontact. Maak vervolgens het waterreservoir helemaal leeg en maak het droog met een microvezeldoek (b.v. proWIN OPZUIG & DROOG). Veeg ook de afdekkap met het water-aanzuigbuisje aan de deksel af. Door de kap boven bij het wateropname buisje te verwijderen, kan deze ook gemakkelijk gereinigd worden.

Zet het waterreservoir niet in de vaatwasser aangezien het materiaal niet vaatwasser-geschikt is. De onderdelen die bekabeld zijn (onderkant en deksel) mogen niet in water gedompeld of in de vaatwasser gezet worden.

Afhankelijk van de hardheid van het water (verschillend per regio) dienen het waterreservoir en de waterdeflector uiterlijk elke 6 maanden met proWIN ONTKALKER of proWIN ECO POWER ONTKALKER ontkalkt te worden.

Veiligheidstips

Houd rekening met de onderstaande punten om brandgevaar, kans op letsel en een elektrische schok te voorkomen:

- Gebruik het apparaat alleen op een veilige en vlakke ondergrond.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Gebruik het apparaat, net als alle elektrische apparaten, niet als speelgoed. Extra voorzichtigheid is geboden als de proWIN AIR BOWL door kinderen of in de buurt van kinderen gebruikt wordt. Het gebruik van het product is niet bestemd om gebruikt te worden door personen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk beperkt zijn (en ook niet door kinderen). Deze personen dienen een gebruiksinstructie van het product van een daarvoor opgeleide persoon te krijgen.
- Vul het waterreservoir niet boven de maximale vullijn met water.
Geen warm water gebruiken!
- Verwijder het water uit het waterreservoir als het apparaat niet gebruikt wordt en droog het af met een droge doek.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet gebruikt wordt en voordat de deksel geopend wordt.
- Dompel de deksel niet in water en spoel het niet met water af! Gebruik een vochtige doek of vochtige spons voor de reiniging van het apparaat. Het apparaat evenals het waterreservoir zijn NIET geschikt voor de vaatwasser!
- Gebruik voor de reiniging van het apparaat alleen schoon water en geen chemische reinigings- en oplosmiddelen!
- Schakel alle schakelaars op het apparaat uit voordat u de stekker uit de contactdoos haalt.
- Raak de elektrokabel niet aan met natte of vochtige handen.
- Om uit te zetten haalt u de stekker uit de contactdoos (niet aan de kabel trekken).
- Gebruik het apparaat niet als de elektrokabel of de stekker beschadigd is.
Als de proWIN AIR BOWL niet functioneert, gevallen is, buitenshuis gebruikt werd of in water gedompeld werd, mag deze niet meer gebruikt worden. In dergelijke gevallen dient het apparaat door de fabrikant, een verkooppartner of gekwalificeerde persoon vervangen te worden om ongelukken te voorkomen.

Technische gegevens

Inhoud: 1,0 – 1,7 l

Spanning op het apparaat: 230 V – 50 Hz

Prestatie: 13 W

Geluidsniveau: 52,1 dB

Kleuren-LEDs: 12 LEDs (7 kleuren)

Omwentelingen m³ per uur: 14,7 m³/h

Inbegrepen in levering: handleiding

Garantie: 2 jaar