

Datablad

PROWIN AIRBOWL PREMIUM

De premium variant van onze AIRBOWL-lijn in een innovatief design voor een aangenaam leefklimaat (in combinatie met proWIN PURE AIR of een variant hiervan).

Producteigenschappen

PROWIN AIRBOWL PREMIUM neutraliseert, in combinatie met onze proWIN PURE AIR (of een variant hiervan), onaangename geuren en verwijdert de schadelijke stof formaldehyde uit de omgevingslucht. Via de motor wordt een beluchtingsschijf aangedreven die de omgevingslucht door een filterring aanzuigt. Met behulp van de waterverdeler wordt de vervuilde lucht door het water gefilterd en weer gereinigd door de dekselopening afgegeven. Door het contact met de proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) in de bowl worden de formaldehyde en aanwezige geurtjes gebonden en geneutraliseerd. De gereinigde lucht stroomt vervolgens weer uit het apparaat.

Zo worden uw omgevingslucht en uw leefklimaat binnenshuis positief veranderd.

Toepassingsbereik

proWIN AIRBOWL PREMIUM kan in iedere gesloten ruimte gebruikt worden.

Toepassing

Tip:

Houdt rekening met de instructies in de handleiding van de PROWIN AIRBOWL PREMIUM.

Onderstaand een algemeen overzicht voor gebruik:

1. Vul het waterreservoir met vers water. Niet vullen met heet water! Overschrijd de maximale vullijn van het waterreservoir niet. Het watermaximum c.q. -minimum wordt door een gemarkeerde lijn boven (MAX) en een gemarkeerde lijn beneden (MIN) aangegeven op het glazen reservoir.
2. Voeg naar eigen smaak tussen de 15 - 30 ml proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) aan het water in de proWIN AIRBOWL PREMIUM toe.
3. Plaats nu de bedieningseenheid op het apparaat en zorg ervoor dat het goed op het glazen reservoir geplaatst is.
4. Door het gebruik van de aan-uit-schakelaar in het midden van het display zet u het apparaat aan. Indien u nogmaals op deze toets drukt, schakelt het apparaat uit.
5. Druk meerdere malen op de ventilatie knop in het display en stel de ventilatie snelheid in (laag, gemiddeld, hoog).
6. Door het symbool van de kleurenverloop-LEDs aan te raken, kan het kleurverloop ingeschakeld, stopgezet en ook weer uitgeschakeld worden.
7. De PROWIN AIRBOWL PREMIUM biedt u de mogelijkheid van het gebruik van een timerfunctie. Door het intoetsen van de timer-knop in operationele modus begint het timersymbool in het display te knipperen en verschijnt het getal "1". Dit wil zeggen dat de PROWIN AIRBOWL PREMIUM zich na een uur automatisch uitschakelt.

8. Middels de Sleep Mode-toets in het display activeert u de "sleep modus". In deze modus loopt uw proWIN AIRBOWL PREMIUM op de laagste omwentelingsstand en het display en de kleuren-LED lichten worden na ca. 5 sec. automatisch uitgeschakeld. Alleen het symbool van de slaapmodus is nog zichtbaar op het display. Door nogmaals op deze toets te drukken kunt u het display weer inschakelen.
9. Als uw proWIN AIRBOWL PREMIUM aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk, wordt uw omgevingstemperatuur op elk moment in het midden van het display aangegeven.
10. Om kiemvorming in de vloeistof van het waterreservoir te voorkomen, is het belangrijk om de vloeistof regelmatig te verversen. Ziekteverwekkers kunnen zich sneller vermeerderen bij hogere kamertemperaturen. Wij adviseren daarom om uit voorzorg het water dagelijks te verversen. Haal voor elke waterverversing de stekker uit het stopcontact.

Reinigingsinstructies

Om de proWIN AIRBOWL PREMIUM te reinigen, deze uitschakelen en de stroomstekker uittrekken. Neem het bovenste deel van de BOWL af, maak het waterreservoir helemaal leeg, reinig en droog met de proWIN X-TRA DRY. Het glazen reservoir kan bovendien in de vaatwasser gereinigd worden. De diffuser en de filterring kunnen probleemloos uitgenomen worden en handmatig met schoon water of in de vaatwasser gereinigd worden. Zet de bedieningseenheid niet in de vaatwasser omdat deze niet geschikt is voor de vaatwasser. De onderdelen die bekabeld zijn mogen NIET in water gedompeld of in de vaatwasser gezet worden.

Onafhankelijk van de waterhardheid dienen het reservoir en de water-deflector minimaal om de 6 maanden ontkalkt te worden volgens het voorschrift van de gebruikte ontkalker. Verwijder de water-deflector door het deksel af te nemen en ontkalk met proWIN ONTKALKER of proWIN ECO POWER ONTKALKER.

Veiligheidstips

Houd rekening met de onderstaande punten om brandgevaar, kans op letsel en een elektrische schok te voorkomen:

- Gebruik het apparaat alleen op een veilige en vlakke ondergrond.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Gebruik het apparaat, net als alle elektrische apparaten, niet als speelgoed.
- Zorg er altijd voor dat er niets op het apparaat ligt omdat dit de luchtuitlaat belemmert.
- Vul het waterreservoir niet boven de MAX-vullijn met water. De waterhoogte mag ook niet onder de MIN-vullijn komen. Niet vullen met heet water!
- Verwijder het water uit het waterreservoir als het apparaat niet gebruikt wordt, reinig zoals beschreven in de handleiding en droog met de proWIN X-TRA DRY.
- Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt en voordat het deksel geopend wordt.
- Dompel het deksel niet in water en spoel het niet met water af! Reinig het apparaat met een vochtige microvezeldoek (b.v. UNIVERSEEL) en droog het aansluitend af met de proWIN X-TRA DRY. Het apparaat is NIET geschikt voor de vaatwasser!
- Gebruik voor de reiniging van het apparaat alleen schoon water en geen chemische reinigings- en oplosmiddelen!
- Schakel alle schakelaars op het apparaat uit voordat u de stekker uit de contactdoos haalt.
- Raak de elektrokabel niet aan met natte of vochtige handen.
- Om uit te zetten, verwijdert u de stekker uit de contactdoos (niet aan de kabel trekken).
- Gebruik het apparaat niet als de elektrokabel of de stekker beschadigd is. Als de proWIN AIRBOWL PREMIUM niet functioneert, gevallen is, in het buitenbereik gebruikt werd of in water gedompeld werd, mag deze niet meer gebruikt worden. In dergelijke gevallen dient het apparaat vervangen te worden om ongelukken te voorkomen.

- Het apparaat mag alleen dan door kinderen vanaf 8 jaar, mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, indien zij onder toezicht zijn of op de hoogte zijn gebracht van hoe dit apparaat veilig te gebruiken en de mogelijke gevaren bij gebruik begrepen hebben. Dit geldt ook voor de reiniging en het gebruikersonderhoud van het apparaat. Wanneer het netsnoer van het apparaat beschadigd is, dient dit door de fabrikant vervangen te worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Voor het vullen of reinigen dient u het apparaat van het stroomnet te verwijderen.

Volg de veiligheidsinstructies zorgvuldig op en zorg ervoor dat elke persoon die het apparaat gebruikt, deze instructies op voorhand gelezen heeft.

Technische gegevens

Inhoud: ~ 1,5 - 2,0 l

Gewicht: ca. 1,6 kg

Spanning van het apparaat: 12V / 6 W

Afmeting: ca. 190 mm x 290 mm

Snelheid / stappen: 3 stappen

Geluidsniveau: stap 1 = 44,9 dB, stap 2 = 48,3 dB, stap 3 = 50,9 dB

Kleur-LEDs: 12 LEDs (vloeiend kleurverloop)

Timer OFF: 1-9 h

Circulatie m³ per uur: stap 1 = 18,9 m³/h, stap 2 = 22,07 m³/h, stap 3 = 24,2 m³/h

Weergave kamertemperatuur: °C

Inbegrepen in levering: voeding (stroomvoorziening), handleiding

Garantie: 4 jaar