

Datablad

proWIN Doggi

- Waterwarmkruikgemaakt van natuurrubber, vrij van weekmakers
- Donzig overtrek van pluche

Toepassingsbereik

Niet zomaar een waterwarmkruik, maar een speelkameraadje dat troost en warmte biedt. Vul de fles in de buik van proWIN Doggi met heet water voor ontstpannende warmte en troost of gebruik proWIN Doggi zonder fles als knuffeldier. proWIN Doggi kan voor verschillende dingen gebruikt worden en geeft veel plezier.

Toepassing

Verwijder voor het vullen eerst de stoffen bekleding en de sluitschroef en controleer vervolgens de afdichtring, controleer de warmwaterfles op slijtage, scheurtjes, breuken of andere beschadigingen. Is de kruik in goede staat, dan kan de stoffen bekleding er weer omgeschoven worden en kan de kruik voorzichtig voor 2/3 deel met warm water gevuld worden. Aanbevolen wordt een watertemperatuur van ca. 50°C (122°F). Gebruik s.v.p. geen kokend water om brandwonden/verbranden te voorkomen. Let er op dat er geen heet water op uw handen, gezicht of andere lichaamsdelen spat of stroomt! Vul de kruik nooit volledig zodat deze niet kan barsten.

Beweeg de kruik langzaam opzij voordat u deze afsluit, het water wordt dan zichtbaar in de opening. Zo kan de resterende lucht ontsnappen en kan de sluitschroef vastgedraaid worden. Controleer de dichtheid van de sluitschroef door de kruik voorzichtig ondersteboven te houden en oefen een lichte druk op de kruik uit. Indien er geen water uitkomt, kan de kruik gebruikt worden.

Veilig gebruik

Gebruik de warmwaterkruik nooit in combinatie met een elektrische deken.

Oefen nooit druk op een warmwaterkruik uit, ga er niet op zitten, er bovenop of tegenaan liggen. Indien de warmwaterkruik gebruikt wordt voor het verwarmen van het bed, deze verwijderen voor het slapen gaan.

Warm de kruik niet op in de magnetron of in de oven. Niet op radiatoren of warme oppervlakken leggen.

Vul de fles niet met warmte verhogende substanties zoals zout of water met een hoog koper en/of kalkgehalte. Dit verkort de levensduur van de warmwaterkruik.

Let op

Brandwonden/lichte verbranding kunnen gemakkelijk ontstaan indien er tijdens het vullen heet water op de huid spat of als er een met kokend water gevulde kruik op de huid wordt gelegd, indien een warmwaterkruik barst en heet water uit de kruik op de huid stroomt. Ook een te lang inwerken op de huid kan tot warmteletsel leiden. Let daarom altijd goed op een geschikte watertemperatuur en inwerktijd. Dit geldt vooral voor kinderen. Kies bij hen altijd voor een lagere temperatuur. Gebruik altijd een hoes voor de warmwaterkruik of draai de kruik in een handdoek.

Warmwaterkruiken en hun componenten zijn geen speelgoed, vandaar dat zij buiten bereik van kinderen gehouden dienen te worden. Ook polybags kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze ook buiten bereik van baby's en peuters om verstikkingsgevaar te vermijden.

Onderhoudsinstructies

Leeg de warmwaterkruik volledig na gebruik en hang deze bij kamertemperatuur met de opening naar beneden op om te drogen. Bewaar de schroefdop tijdens de opslag altijd los van de warmwaterkruik.

Bewaar de kruik koel, droog en donker. Tijdens opslag geen voorwerpen op de kruik plaatsen. Vermijd contact met zonlicht, reinigingsmiddelen, olie en vet, dit om te voorkomen dat de warmwaterkruik beschadigt. Bewaar de warmwaterkruik nooit gevuld. Controleer de sluitschroef en afdichtring regelmatig omdat de afdichtring door regelmatig gebruik kan vervormen. Warmwaterkruiken hoeven niet elk jaar vervangen te worden, maar wel zodra zich tekenen van slijtage, scheurtjes of lekkages voordoen. De donzige hoes is separaat wasmachine wasbaar tot een temperatuur van 30 °C. Gebruik s.v.p. geen wasverzachters, geen chloorbleekmiddelen, niet chemisch reinigen, niet strijken en niet drogen in de wasdroger, een en ander om de vezels niet te beschadigen. Liggend laten drogen om de vorm te behouden.