Datablad

win-i elektrische borstel Powerbrush

De specialist voor grondig stofzuigen - het speciale win-i toebehoor voor het beste reinigingsresultaat.

- Elektrische borstel voor de win-i
- Ideaal voor vloerbedekking en harde vloeren, bekleding en matrassen
- Grote zuig- en schoonmaakkracht
- Verwijdert diepzittend vuil

Productomschrijving

De win-i elektrische borstel Powerbrush is bijzonder geschikt voor het onderhoud van tapijten en vloerbedekking, voor bekleding en matrassen. De hoge zuig- en borstelkracht van het vloermondstuk met gemotoriseerde roterende borstelrol verwijdert zelfs diepzittend vuil en ook harde vloeren kunnen effectief worden gereinigd met de elektrische borstel. Het LED-licht zorgt voor voldoende verlichting tijdens het gebruik, ook op donkere plekken.

Toepassing

- Steek voor ingebruikname de kabel van de slang van de elektroborstel in de aansluiting op de win-i
- Stel de motor regulator in op CLEAN
- Zet de telescoopstang in een schuine positie en activeer de roterende borstelrol en het LED-licht door de bediening op de handgreep
- Als de telescoopstang in de parkeerstand staat, schakelt de motor automatisch uit.

Belangrijk:
Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken.
De elektrische borstel is uitsluitend geschikt voor het droog stofzuigen.
Niet geschikt voor hoogpolige tapijten of tapijten met franjes, dit kan tot blokkering van de borstel leiden.
Niet gebruiken met beschadigde stroomkabel.
Gebruik bij het stofzuigen van gevoelige of reeds beschadigde matrassen of toppers de win-i Powerbrush matrasbeschermer en laat voor extra bescherming een laken op de matras of topper liggen.

Toepassingsvoorbeelden:
Tapijten en vloerbedekking (bv. tapijtlopers, bekleding, matrassen, harde vloeren)

Bescherming tegen overbelasting:
De elektrische borstel heeft twee LEDs (groen/rood).

- groen = de elektrische borstel is volledig functioneel
- rood = bij overbelasting van de motor doordat de borstelrol blokkeert, schakelt de overbelastingsbescherming de motor automatisch uit.
  In dit geval geldt om als volgt te handelen:
  - Zet de elektrische borstel uit en verwijder de stekker van de win-i uit het stopcontact
  - Verhelp de oorzaak van de foutmelding, reinig de borstelrol indien nodig
  - Neem de elektrische borstel weer in gebruik

Reinigingsinstructies
De slang van de win-i elektrische borstel mag vanwege de interne elektronica alleen in het uitzonderlijke geval als er een sterke geurontwikkeling optreedt, gereinigd worden.

- Zorg er voor het reinigen voor dat het apparaat is losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- Spoel de slang van de elektrische borstel met schoon water door.
- Laat de slang daarna volledig drogen (min. 24 uur) Hangend laten drogen of houd het uiteinde van de slang enkele minuten aan de luchtuitlaat van een lopende win-i.
- Zorg ervoor dat er, voordat de elektrische borstel opnieuw wordt gebruikt, geen vocht meer in zit en dat alle elektrische onderdelen en de stekker helemaal droog zijn.
- Stofzuig de elektrische borstelrol of knip haar en vezels die zich om de borstelharen hebben gewikkeld, voorzichtig langs de inkeping van de rol af.

Veiligheidsinstructies
Volg altijd de instructies in de gebruiksaanwijzing van de win-i.

Materiaal / samenstelling
Draai-kantelscharnier: PP
Bovenkant: ABS
Borstelrol: polystyreen (PS) / PA-borstel
Stootrand van zachte-PVC
TPU-strip

Afmeting
34,2 cm x 22,3 cm x 9,5 cm (B x L x H)

Technische gegevens
Spanning: 230 V / 50 Hz
Vermogen: 150 watt
Borstelsnelheid: tot 7.500 o/min, afhankelijk van de vloer
Volume: ca. 73dB, afhankelijk van de vloer
Gewicht: 2,7 kg
LED-verlichting
Garantie: 4 jaar op het vloermondstuk met gemotoriseerde borstelrol incl. standaardtoebehoren bij de eerste levering.

Levering
Vloermondstuk met gemotoriseerde borstelrol
Elektrische slang
RVS-verlenging/telescoopstang

Toebehoor
- win-i Powerbrush matrasbeschermer

Reserve onderdelen
- Elektrische slang
- RVS-verlenging/telescoopstang

Fiche technique

Électro-brosse Powerbrush win-i

Le spécialiste de l'aspiration à sec en profondeur - l'accessoire win-i spécial pour les meilleurs résultats de nettoyage.

- Électro-brosse pour le win-i
- Idéal pour les moquettes, sols durs, rembourrages et matelas
- Puissance d'aspiration et de brossage élevée
- Élimine les saletés installées en profondeur

Description du produit

L'Électro-brosse Powerbrush win-i est particulièrement adaptée pour l'entretien des tapis et moquettes ainsi que des rembourrages et matelas. La puissance d'aspiration et de brossage élevée de la Buse de sol avec rouleau rotatif motorisé décolle même la saleté incrustée profondément et les sols durs peuvent également être nettoyés efficacement avec l'Électro-brosse. La lumière LED assure un éclairage suffisant pendant l'utilisation, même dans les endroits sombres.

Utilisation

- Avant la mise en service, brancher le câble du tuyau électrique au connecteur du win-i
- Régler le moteur sur « CLEAN »
- Mettre le Manche télescopique en position inclinée et activer le rouleau rotatif et la lumière LED en actionnant la poignée
- Si le Manche télescopique est remis en position de stationnement, le moteur s'arrête automatiquement

Important :
Veuillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets ou surfaces à traiter.
L'Électro-brosse est exclusivement adaptée pour aspirer à sec.
N'est pas adaptée pour les tapis à poils longs / à franges, cela peut causer le blocage de la brosse.
Ne pas utiliser avec un cordon d'alimentation endommagé.
Lors de l'aspiration de matelas ou de surmatelas fragiles ou déjà endommagés, utiliser le Talon matelas pour Powerbrush win-i avec l'Électro-brosse et laisser un drap sur le matelas ou le surmatelas pour une protection supplémentaire.

Exemples d'utilisation :
Tapis et moquettes (par ex. voies de passage), rembourrages, matelas, sols durs

Protection anti-surcharge :
L'Électro-brosse dispose de deux LED (vert / rouge).

- vert = l'Électro-brosse est entièrement fonctionnelle
- rouge = en cas de surcharge du moteur par blocage du rouleau-brosse, la protection anti-surcharge éteint le moteur automatiquement.
  Dans ce cas, il convient de procéder comme suit :
  - Éteindre l'Électro-brosse et débrancher le cordon d'alimentation du win-i de la prise de courant
  - Éliminer la cause de l'erreur, nettoyer éventuellement le rouleau-brosse
  - Remettre l'Électro-brosse en service

Consignes de nettoyage

En raison de son équipement électronique interne, le tuyau de Électro-brosse win-i ne doit être nettoyée que de manière exceptionnelle en cas de formation d'odeurs fortes.

- Avant le nettoyage, s'assurer que l'appareil est débranché du secteur.
- Rincer le tuyau de l'Électro-brosse à l'eau claire.
- Laisser ensuite sécher complètement le tuyau (min. 24 heures). Suspendre le tuyau pour le séchage ou tenir son extrémité pendant quelques minutes à la sortie d'air du win-i en fonctionnement.
- Avant la remise en marche, s'assurer que le tuyau, les pièces électriques et la fiche d'alimentation soient complètement secs.
- Aspirer le rouleau-brosse ou couper soigneusement les cheveux / poils et fibres enroulés autour de la brosse, le long de l'encoche.

Consignes de sécurité

Veuillez toujours tenir compte des consignes contenues dans le mode d'emploi du win-i.

Matériau / Composition

Articulation pivotante et basculante : PP
Partie supérieure : ABS
Brosse-rouleau : polystyrène (PS) / implantation en PA
Bande de protection en PVC souple
Lèvre en TPU

Dimensions

34,2 cm x 22,3 cm x 9,5 cm (l x L x H)

Données techniques

Tension : 230 V / 50 Hz
Puissance : 150 W
Vitesse de rotation de la brosse : jusqu'à 7.500 tours / minute selon le revêtement de sol
Niveau sonore : environ 73dB selon le revêtement de sol
Poids : 2,7 kg
Éclairage LED
Garantie : 4 ans sur la Buse de sol avec rouleau-brosse à moteur et les accessoires standards lors de la première livraison.

Contenu de la livraison

Buse sol avec rouleau-brosse à moteur
Tuyau électrique
Rallonge inox / Manche télescopique

Accessoires

- Talon matelas pour Powerbrush win-i

Pièces détachées

- Tuyau « électro »
- Rallonge inox / Manche télescopique

Datenblatt

win-i Elektrobürste Powerbrush

Der Spezialist für tiefenreines Trockensaugen - das win-i Sonderzubehör für beste Reinigungsergebnisse.

- Elektrobürste für den win-i
- Ideal für Teppich- und Hartböden, Polster und Matratzen
- Hohe Saug- und Bürstleistung
- Löst tiefsitzenden Schmutz

Produktbeschreibung

Die win-i Elektrobürste Powerbrush eignet sich besonders zur Pflege von Teppichen und Teppichböden sowie für Polster und Matratzen. Die hohe Saug- und Bürstleistung der Bodendüse mit motorbetriebener Rotationswalze löst selbst tiefsitzenden Schmutz und auch Hartböden können mit der Elektrobürste effektiv gereinigt werden. Das LED-Licht sorgt während der Anwendung auch an dunklen Stellen für ausreichend Beleuchtung.

Anwendung

- Vor Inbetriebnahme das Kabel des Elektroschlauchs in den Anschluss des win-i stecken
- Motorregulierung auf CLEAN einstellen
- Teleskoprohr in Schrägstellung bringen und mit Betätigung des Handgriffs die Rotationswalze und das LED-Licht aktivieren
- Steht das Teleskoprohr in der Parkstellung schaltet sich der Motor automatisch ab

Wichtig:
Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.
Die Elektrobürste ist ausschließlich zum Trockensaugen geeignet.
Nicht für Langflor- / Fransenteppiche geeignet, dies kann zur Blockierung der Bürste führen.
Nicht mit beschädigtem Netzanschlusskabel verwenden.
Beim Absaugen von empfindlichen oder vorgeschädigten Matratzen oder Toppern den win-i Powerbrush Matratzenschoner als Einsatz für die Elektrobürste verwenden und zum weiteren Schutz ein Bettlaken auf der Matratze oder dem Topper lassen.

Anwendungsbeispiele:
Teppiche und Teppichböden (z.B. Laufstraßen), Polster, Matratzen, Hartböden

Überlastungsschutz:
Die Elektrobürste verfügt über zwei LEDs (grün/rot).

- grün = Die Elektrobürste ist voll funktionsfähig
- rot = Bei Überlastung des Motors durch Blockierung der Bürstenwalze schaltet der Überlastungsschutz den Motor automatisch ab.
  In diesem Fall gilt folgende Vorgehensweise:
  - Elektrobürste ausschalten und den Netzstecker des win-i aus der Steckdose ziehen
  - Fehlerursache beseitigen, Bürstenwalze ggf. reinigen
  - Elektrobürste wieder in Betrieb nehmen

Reinigungshinweise

Der Schlauch der win-i Elektrobürste sollte aufgrund der innenliegenden Elektronik nur im Sonderfall bei einer auftretenden starken Geruchsentwicklung gereinigt werden.

- Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Schlauch der Elektrobürste mit klarem Wasser durchspülen.
- Schlauch danach komplett trocknen lassen (min. 24 h). Hängend trocknen oder bei laufendem win-i das Ende des Schlauchs für einige Minuten in den Luftaustritt halten.
- Vor erneuter Nutzung sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit mehr enthalten ist und alle Elektroteile und Stecker vollständig getrocknet sind.
- Bürstenrolle absaugen oder Haare und Fasern, die sich ggf. um die Bürste gewickelt haben, vorsichtig entlang der Einkerbung der Rolle abschneiden.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie stets die Hinweise in der Bedienungsanleitung des win-i.

Material / Zusammensetzung

Drehkippgelenk: PP
Oberteil: ABS
Bürstenwalze: Polystyrol (PS) / PA-Besteckung
Stoßband aus Weich-PVC
TPU-Lippe

Größe

34,2 cm x 22,3 cm x 9,5 cm (B x L x H)

Technische Daten

Spannung: 230 V / 50 Hz
Leistung: 150 Watt
Bürstendrehzahl: bis zu 7.500 U/min je nach Bodenbelag
Lautstärke: ca. 73dB je nach Bodenbelag
Gewicht: 2,7 kg
LED Beleuchtung
Garantie: 4 Jahre auf Bodendüse mit Motor-Bürstenwalze inkl. Standardzubehör bei Erstauslieferung.

Lieferumfang

Bodendüse mit Motor-Bürstenwalze
Elektroschlauch
Edelstahlverlängerung/Teleskoprohr

Zubehör

- win-i Powerbrush Matratzenschoner

Ersatzteile

- Elektroschlauch
- Edelstahlverlängerung/Teleskoprohr