

Datablad

KINDERTANDENBORSTEL DENTALCARE SOFT

Zachte kindertandenborstel

Toepassingsbereik

Voor de grondige, maar zachte reiniging van de zachte melktanden en van het gevoelige tandvlees van kinderen. Geschikt voor kinderen van 3 tot 7 jaar.

Toepassing

Poets minstens twee keer per dag gedurende 2-3 minuten de tanden met de KINDERTANDENBORSTEL DENTALCARE SOFT samen met onze ALOE VERA Toothpaste for Kids.

Productwerking

De borstelharen met de speciale snit en de extra fijne, zachte gepunte filamenten zorgen voor een milde, grondige reiniging van de zachte melktanden en het gevoelige tandvlees. De kindvriendelijke kleine borstelkop bereikt probleemloos alle delen van de mond. Met rubberen handgreep en duimstop voor een perfecte grip.

Hoe vaak dient een tandenborstel vervangen te worden?

Bestissend voor het vervangen van de tandenborstel is de natuurlijke slijtage van de borstelharen. Dit gebeurt ook bij onze tandenborstels. Als de borstelharen versleten zijn, verandert de positie van de borstelharen en dit kan het reinigend effect aanzienlijk verminderen. Dit is de reden waarom ook onze KINDERTANDENBORSTEL DENTALCARE SOFT na ca. 2-3 maanden vervangen dient te worden.

Fiche technique

BROSSE À DENTS POUR ENFANTS DENTALCARE SOFT

Brosse à dents à poils souples pour enfants

Domaine d'utilisation

Pour un nettoyage doux et en profondeur des dents de lait et des gencives sensibles des enfants. Adaptée pour les enfants de 3 ans et plus, jusqu'à l'âge scolaire.

Utilisation

Brosser les dents minimum deux fois par jour pendant 2 à 3 minutes, avec la BROSSE À DENTS POUR ENFANTS DENTALCARE SOFT, en association avec le ALOE VERA Toothpaste for Kids.

Effets du produit

Les poils à la coupe plane spéciale et aux filaments souples, extra-fins et pointus assurent un nettoyage doux et en profondeur des dents de lait et des gencives sensibles. La petite tête de la brosse adaptée aux enfants, atteint sans problème toutes les zones de la bouche. Avec manche en caoutchouc et appuie-pouce pour une bonne prise en main.

À quelle fréquence devrait-on changer de brosse à dents ?

L'usure naturelle des poils est toutefois décisive pour le remplacement de la brosse à dents. Celle-ci existe également avec la brosse DentalCare. L'usure provoque en effet une modification de la position et de la forme des poils ; ce qui diminue nettement l'efficacité du brossage. C'est la raison pour laquelle la BROSSE À DENTS POUR ENFANTS DENTALCARE SOFT devrait être remplacée après environ deux à trois mois d'utilisation.

Datenblatt

KINDERZAHNBÜRSTE DENTALCARE SOFT

Weiche Kinderzahnbürste

Anwendungsbereich

Für die gründliche, aber schonende Reinigung der weichen Milchzähne und des empfindlichen Zahnfleisches von Kindern. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren bis zum schulpflichtigen Alter.

Anwendung

Mindestens zweimal täglich die Zähne mit der KINDERZAHNBÜRSTE DENTALCARE SOFT zusammen mit unserer ALOE VERA Toothpaste for Kids für 2 bis 3 Minuten putzen.

Produktwirkung

Die Borsten mit dem speziellen Planschnitt und den extra feinen, weichen, zugespitzten Filamenten sorgen für eine schonende gründliche Reinigung der weichen Milchzähne sowie des empfindlichen Zahnfleisches. Der kindgerechte kleine Bürstenkopf erreicht alle Mundbereiche problemlos. Mit gummiertem Griff und Daumenstopp für einen sicheren Halt.

Wie oft sollte die Zahnbürste gewechselt werden?

Entscheidend für einen Bürstenwechsel ist die natürliche Borstenabnutzung. Sie ist auch bei unserer Zahnbürste gegeben. Bei verbrauchten Borsten kommt es zu einer Änderung der Borstenstellung, die somit die Putzwirkung deutlich beeinträchtigen. Dies ist der Grund, warum auch unsere KINDERZAHNBÜRSTE DENTALCARE SOFT nach ca. 2-3 Monaten ausgetauscht werden sollte.