

Datablad

Brush Cleansing Pad

Siliconen reinigingspad voor kwasten

Toepassingsbereik

Onze Brush Cleansing Pad is perfect voor de zachte en ongecompliceerde reiniging van uw cosmetica kwasten! De noppenstructuur op de reinigingspad maakt uw cosmetica kwasten vrij van poeder- en make-up resten. Met praktische zuignap op de achterkant voor bevestiging aan de wastafel en voor een betere grip van de reinigingspad.

Toepassing

Bevochtig de cosmetica kwast met warm water en breng een milde zeep aan op de borstelharen. Bevestig de zuignap aan de wastafel of houdt de zuignap tussen uw vingers vast en beweeg de kwast met een cirkelende beweging over de reinigingspad totdat de kwast schoon is. Het is belangrijk om de kwast altijd met de borstelharen naar beneden te houden zodat het vuil naar beneden weg kan lopen en er geen water in de manchet loopt. Spoel de kwast en de reinigingspad daarna onder warm stromend water af. Laat de kwast liggend aan de lucht drogen; de reinigingspad kan ook met een doek worden afgedroogd.

Tip: Perfect geschikt voor het schoonmaken van onze poeder-, make-up- en rougekwast!

Onderhoudsinstructies

De Brush Cleansing Pad kan met een milde zeep onder stromend water worden schoongemaakt.

Materiaal / kleur

Siliconen / grijs

Fiche technique

Brush Cleansing Pad

Tampon de nettoyage en silicone pour pinceaux

Domaine d'utilisation

Notre Brush Cleansing Pad est parfait pour un nettoyage doux et simple de vos pinceaux cosmétiques ! La structure en picots sur le tampon de nettoyage élimine les résidus de poudre et de maquillage de vos pinceaux cosmétiques. Avec une ventouse pratique au dos pour se fixer au lavabo ou pour mieux maintenir le tampon de nettoyage.

Utilisation

Mouillez la brosse cosmétique à l'eau chaude et appliquez un savon doux sur les poils du pinceau. Fixez la ventouse au lavabo ou tenez la ventouse entre vos doigts et passez le pinceau sur le tampon de nettoyage en effectuant des mouvements circulaires jusqu'à ce que le pinceau soit propre. Il est important de toujours tenir la brosse avec les poils vers le bas afin que la saleté puisse s'échapper vers le bas et que l'eau ne coule pas dans la manchette. Rincez ensuite le pinceau et le tampon de nettoyage sous le jet d'eau. Laissez sécher la brosse à l'air libre ; le tampon de nettoyage peut également être séché avec un chiffon.

Conseil : parfaitement adapté pour nettoyer notre Pinceaux à poudre, Pinceau de maquillage et Pinceau pour PROWIN EXPRESSION Rouge !

Conseils d'entretien

Le Brush Cleansing Pad peut être nettoyé sous le jet d'eau, avec un savon doux.

Matériau / couleur

Silicone / gris

Datenblatt

Brush Cleansing Pad

Pinsel-Reinigungspad aus Silikon

Anwendungsbereich

Unser Brush Cleansing Pad ist perfekt für eine schonende und unkomplizierte Reinigung Ihrer Kosmetikpinsel! Die genoppte Struktur auf dem Reinigungspad befreit Ihre Kosmetikpinsel von Puder- und Make-up Rückständen. Mit praktischem Saugnapf auf der Rückseite zur Befestigung am Waschbecken oder zum besseren Festhalten des Reinigungspads.

Anwendung

Feuchten Sie den Kosmetikpinsel mit warmem Wasser an und geben Sie eine milde Seife auf die Pinselhaare. Befestigen Sie den Saugnapf am Waschbecken oder halten Sie den Saugnapf zwischen Ihren Fingern fest und streichen Sie mit dem Pinsel in kreisenden Bewegungen über das Reinigungspad, bis der Pinsel sauber ist. Wichtig ist, dass der Pinsel mit den Pinselhaaren immer nach unten gehalten wird, damit der Schmutz nach unten entweichen kann und kein Wasser in die Manschette läuft. Danach den Pinsel und das Reinigungspad unter fließendem, warmem Wasser abspülen. Den Pinsel sollten Sie an der Luft liegend trocknen lassen; das Reinigungspad kann auch mit einem Tuch getrocknet werden.

Tipp: Perfekt geeignet für die Reinigung unseres Puder-, Make-up- und Rougepinsels!

Pflegehinweise

Das Brush Cleansing Pad kann unter fließendem Wasser mit einer milden Seife gereinigt werden.

Material / Farbe

Silikon / grau