

Datablad

RAZOR FOR WOMEN

Scheermes voor vrouwen met 4-voudig scheerblad

- Ergonomische houder met een speciale rubber grip
- stijlisch design in de kleurstelling zwart-oranje-wit
- gemakkelijk verwisselen van de mesjes

Toepassingsbereik

Het scheermes is geschikt voor het nat scheren van specifieke gebieden bij vrouwen, zoals de oksels, de benen of de bikinilijn. Het mesje heeft een ingebouwde glijstrip waarmee ongewenst haar gemakkelijk en zacht kan worden afgeschoren.

Toepassing

Ideaal voor onder de douche: beweeg het scheermes, na het aanbrengen van het doucheproduct, met gelijkmatige bewegingen over de huid, spoel vervolgens de afgeschoren haartjes onder stromend water af. Herhalen totdat het gewenste scheerresultaat bereikt is.

Tip: reinig de scheermesjes uitsluitend onder stromend water, veeg ze niet af.

Scheermes verwisselen: beweeg het bovenste, oranjekeurige schuifje in de richting van het scheermes om het mesje te verwisselen, het mesje zal direct loslaten. Als u het scheermes weggooit, pak dit dan aan de zijkant vast en niet op het scheerblad. Zet het nieuwe scheermesje vast door dit op het middengedeelte van de houder vast te drukken. Door een licht klikgeluid weet men zeker dat het mesje goed vast zit.

Ingrediënten

STYRENE/BUTADIENE COPOLYMER, PEG-160M, PEG-9M, PEG400/1,4-BUTANEDIOL/SMDI COPOLYMER, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF POWDER, TOCOPHERYL ACETATE.

Gelstrips worden vervaardigd in Zuid-Korea

Inhoud

1 Scheermes met 4-voudig scheerblad

Na opening niet meer gebruiken na

12 M

Fiche technique

RAZOR FOR WOMEN

Rasoir à 4 lames pour femmes, pour rasage humide

- Manche ergonomique avec une zone en caoutchouc pour une bonne prise en main
- Design stylé avec les couleurs noir-orange-blanc
- Changement de lames simple

Domaine d'utilisation

Le rasoir pour femmes est adapté pour le rasage humide des zones spéciales comme les aisselles, les jambes et la zone du maillot. La lame dispose d'une bande lubrifiante intégrée qui permet un rasage simple et en douceur des poils indésirables.

Utilisation

Idéalement sous la douche après application du gel douche, déplacer avec des mouvements doux et réguliers sur la peau, puis rincer sous l'eau courante pour éliminer les poils qui ont été coupés. Renouveler l'opération jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Recommandation : nettoyer les lames uniquement sous l'eau courante, ne pas sécher.

Changement de la lame : pour changer la lame, glisser le mécanisme orange dans la direction des lames, la lame est aussitôt éjectée. Afin de jeter l'ancienne lame, veuillez tenir celle-ci par le côté et non dans la zone des lames. Fixer la nouvelle lame en appuyant le support dans la zone centrale de la lame. La bonne fixation est confirmée par un petit "clic".

Ingredients

STYRENE/BUTADIENE COPOLYMER, PEG-160M, PEG-9M, PEG400/1,4-BUTANEDIOL/SMDI COPOLYMER, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF POWDER, TOCOPHERYL ACETATE.

Bandes lubrifiantes fabriquées en Corée du Sud

Contenu

1 rasoir avec lame 4 lames

Conservation après ouverture

12 M

Datenblatt

RAZOR FOR WOMEN

Nassrasierer für Frauen mit 4-fach Klinge

- Ergonomischer Halter mit besonders griffiger Gummizone
- stylisches Design in der Farbgebung schwarz-orange-weiß
- einfaches Klingenwechseln

Anwendungsbereich

Für spezielle Bereiche, wie Achseln, Beine oder Bikinizone eignet sich dieser Nassrasierer für Frauen. Die Klinge besitzt einen eingearbeiteten Pflegegleitstreifen, der ein leichtes und schonendes Abrasieren unerwünschter Haare ermöglicht.

Anwendung

Ideal unter der Dusche nach Aufbringen des Duschmittels in gleichmäßigen Streichbewegungen über die Haut führen und anschließend unter fließendem Wasser von abgeschnittenen Härchen befreien. Solange wiederholen, bis das gewünschte Rasiererergebnis erreicht ist.

Hinweis: Bitte reinigen Sie die Klingen ausschließlich unter fließendem Wasser, nicht abwischen.

Klingenwechsel: Zum Wechseln der Klinge das obere orangefarbene Schiebefeld klingenwärts bewegen und die Klinge wird sofort abgeworfen. Bitte greifen Sie die alte Klinge seitlich und nicht im Klingenbereich, um sie zu entsorgen. Die neue Klinge durch Andrücken des Halters im mittleren Klingenbereich fixieren. Den sicheren Halt erkennt man an einem leichten Klicken.

Ingredients

STYRENE/BUTADIENE COPOLYMER, PEG-160M, PEG-9M, PEG400/1,4-BUTANEDIOL/SMDI COPOLYMER, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF POWDER, TOCOPHERYL ACETATE.

Gleitstreifen hergestellt in Südkorea

Inhalt

1 Rasierer mit 4-fach Klinge

Aufbrauchzeit nach dem Öffnen

12 M