

Datablad

TV SHINE

- Reinigingsdoek voor beeldschermen
- Reinigt kras- & pluivrij
- Antistatische werking-hierdoor worden stof en vuil minder snel aangetrokken

Fijne microvezel met antistatische werking - voor stralend schone beeldschermen zonder krassen.

Producteigenschappen

proWIN TV SHINE van zeer fijne microvezel reinigt TV- en computerbeeldschermen zacht zonder te krassen. Dankzij de antistatische werking verwijdert het betrouwbaar stof, pluïesjes en vingerafdrukken en voorkomt snelle hervervuiling - perfect streeploos schoon voor bijzonder gevoelige oppervlakken.

Toepassing

Gebruik licht vochtig voor het reinigen van beeldschermen en het verwijderen van vingerafdrukken. Na- of droogwrijven niet nodig.

Belangrijk:

Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken.

Na elk gebruik uitspoelen met water om ingesloten deeltjes te verwijderen.

Tip:

Ook perfect voor het reinigen van smartphone- en tabletdisplays

Reinigingsinstructies

Let op de wasvoorschriften op het etiket.

Max. 60 °C (wasmachine)

Wasadvies:

- proWIN CLEANTEX Textielbalsem
- proWIN TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON
- proWIN PROACTIVE Functioneel wasmiddel
- Gebruik geen wasverzachters en bleekmiddelen

Niet geschikt voor de wasdroger. Niet strijken.

Tip:

Was de microvezel producten in het proWIN WASZAKJE zonder toevoeging van ander textiel. Dit spaart de vezels en voorkomt hechting van pluïesjes.

Samenstelling

75% polyester en 25% polyamide

Grootte en kleur

32 cm x 32 cm, zilvergrijs

Fiche technique

TV SHINE

- Chiffon de nettoyage pour écrans
- Nettoie sans rayures, ni peluches
- L'effet anti-statique ralentit le dépôt de nouvelles salissures

Microfibre fine avec effet anti-statique - pour des écrans éclatants de propreté et sans rayures.

Caractéristiques du produit

proWIN TV SHINE en microfibre superfine nettoie en douceur les écrans de télé et d'ordinateurs sans les rayer. Grâce à son effet anti-statique, il élimine efficacement la poussière, les peluches et les traces de doigt et empêche le dépôt rapide de nouvelles salissures - propreté parfaite, sans traces pour les surfaces particulièrement délicates.

Utilisation

Légèrement humide pour nettoyer les écrans et éliminer les traces de doigt.
Aucun séchage n'est nécessaire après le passage du chiffon.

Important :

Veillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements ou des surfaces à nettoyer.
Laver à l'eau après chaque utilisation pour enlever les particules incrustées.

Astuce :

Parfait également pour le nettoyage d'écrans de smartphones et tablettes

Consignes de nettoyage

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.
Max 60 ° C en lave-linge

Recommandation de lavage :

- proWIN CLEANTEX Baume pour le linge
- proWIN TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON
- proWIN PROACTIVE Lessive technique
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

Astuce :

Laver les articles microfibrés dans les proWIN SACS À LINGE, sans ajouter d'autres textiles. Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

Composition

75 % polyester et 25 % polyamide

Dimensions et couleur

32 cm x 32 cm, gris argent

Datenblatt

TV SHINE

- Reinigungstuch für Bildschirme
- Reinigt kratz- & fusselfrei
- Antistatische Wirkung verzögert Wiederanschmutzung

Feine Mikrofaser mit antistatischer Wirkung - für strahlend saubere Bildschirme ohne Kratzer.

Produkteigenschaften

proWIN TV SHINE aus hochfeiner Mikrofaser reinigt sanft Fernseh- und Computerbildschirme ohne zu zerkratzen. Dank seiner antistatischen Wirkung entfernt es Staub, Flusen und Fingerabdrücke zuverlässig und verhindert die schnelle Wiederanschmutzung - perfekte streifenfreie Sauberkeit für besonders empfindliche Oberflächen.

Anwendung

Nebelfeucht zum Reinigen von Bildschirmen und zum Entfernen von Fingerabdrücken.
Kein Nach- und Trockenwischen erforderlich.

Wichtig:

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.

Nach jeder Anwendung mit Wasser auswaschen, um eingeschlossene Partikel zu entfernen.

Tipp:

Perfekt auch zur Reinigung von Smartphone- und Tabletdisplays

Reinigungshinweise

Waschempfehlung auf Waschetikett beachten.

Max. 60 ° C (Waschmaschine)

Waschempfehlung:

- proWIN CLEANTEX Textilbalsam
- proWIN TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON
- proWIN PROACTIVE Funktionswaschmittel
- Keinen Weichspüler und keine Bleichmittel verwenden

Nicht trocknergeeignet. Nicht bügeln.

Tipp:

Mikrofaserprodukte in proWIN WÄSCHESÄCKCHEN ohne Zugabe anderer Textilien waschen. Dies schont die Fasern und verhindert das Anhaften von Flusen.

Zusammensetzung

75 % Polyester und 25 % Polyamid

Größen und Farbe
32 cm x 32 cm; silbergrau