

Datablad

Haartulband

Doek van puur microvezel voor het zachte en snelle drogen van het haar.

- Zacht haardrogen zonder mechanisch wrijven
- Snel en eenvoudig in gebruik
- Blijft optimaal zitten zonder af te zakken dankzij de bevestigingsknoop
- Ideaal voor onderweg!

Productomschrijving

Elke keer na het haren wassen kan deze super fijne microvezel Haartulband de droogtijd van het haar aanzienlijk verkorten – zonder mechanisch wrijven! Dankzij de uitstekende capillaire werking kan de föhntijd worden teruggebracht tot de helft van de gebruikelijke tijd en het haar droogt snel en moeiteloos. Vooral lang haar heeft te lijden van hard wrijven met een gewone handdoek of van te lang föhnen. Hierdoor wordt er te veel vocht aan het haar onttrokken en de haarpunten en haarschachten worden rafelig – er ontstaat al snel split en het haar verliest zijn glans. Niet met deze Haartulband! Ook ideaal voor op reis, waar alles snel en ongecompliceerd moet gaan!

Toepassing

Leg de Haartulband over het hoofd met de knoop op het voorhoofd of in de nek en draai het uiteinde meermaals op (zie afbeelding). Leg vervolgens het opgedraaide deel eenvoudig over het hoofd. Trek het lusje aan het uiteinde over de knoop – klaar! De tulband blijft op zijn plek zonder af te zakken!



Onderhoudsinstructies

Volg de wasvoorschriften op het waslabel.
Max. 60 °C (wasmachine)

Wasmiddel aanbeveling:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Gebruik geen wasverzachters of chloorhoudende bleekmiddelen

Niet geschikt voor de wasdroger. Niet strijken.

Opmerking:

De kleuren van de haartulband kunnen een beetje uitlopen tijdens de eerste wasbeurt. Was de haartulband daarom 2-3 wasbeurten separaat of met dezelfde kleuren om verkleuring van andere kledingstukken te voorkomen. Daarom adviseren wij ook om de Haartulband niet op de verwarming te laten drogen zodat eventuele verkleuring wordt voorkomen.

Tip:

Was microvezel producten in het proWIN WASZAKJE zonder toevoeging van ander textiel. Dit beschermt de vezels en voorkomt hechting van pluisjes.

Samenstelling

80% polyester, 20% polyamide

Afmeting / kleur

ca. 25 cm x 65 cm / grijs, cyaan en zand

Fiche technique

Turban pour les cheveux

Pure microfibre pour un séchage doux et rapide des cheveux

- Séchage doux des cheveux sans friction mécanique
- Utilisation rapide et facile
- Maintien optimal sans glisser grâce au bouton de fermeture
- Idéal pendant les déplacements !

Description du produit

Après chaque lavage des cheveux, ce turban en microfibre très fin permet de diminuer significativement le temps de séchage des cheveux - sans aucune friction mécanique. Grâce à son excellent effet de capillarité, le temps de séchage au sèche-cheveux peut être réduit de moitié par rapport au temps habituel et les cheveux sèchent rapidement et sans effort. En particulier les cheveux très longs souffrent du frottement des serviettes classiques ou d'un long séchage au sèche-cheveux. Dans ce cas, les cheveux sont trop déshydratés, et les pointes et les couches qui composent le cheveu sont desséchées - les cheveux deviennent plus vite cassants et la brillance disparaît. Ceci n'arrive pas avec le Turban pour les cheveux ! Parfait aussi en voyage, lorsque tout doit être pratique et aller vite !

Utilisation

Mettre le Turban pour les cheveux en mettant le bouton soit sur le front soit dans la nuque, puis tourner plusieurs fois l'extrémité (voir illustration). Puis fixer cette partie enroulée autour du bouton. Simplement tirer la boucle par-dessus le bouton - c'est terminé ! Le Turban reste en place sans glisser !



Conseils d'entretien

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.

Max 60 ° C (lave-linge)

Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

Remarque :

Les couleurs du Turban pour les cheveux peuvent quelque peu dégorger lors du premier lavage. Il convient donc de laver le Turban pour les cheveux 2-3 fois séparément ou avec du linge de même

couleur, pour éviter qu'il ne décolore sur d'autres vêtements. Pour cette raison, nous conseillons aussi de ne pas sécher le Turban pour les cheveux sur le radiateur, afin d'éviter une éventuelle décoloration.

Astuce :

Laver les articles microfibrés dans les SACS À LINGE, sans ajouter d'autres textiles. Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

Composition

80 % polyester, 20 % polyamide

Dimensions / Couleur

environ 25 cm x 65 cm / gris, cyan ou sable

Datenblatt

Haarturban

Reines Mikrofaser Tuch zum schnellen schonenden Haartrocknen

- Schonende Haartrocknung ohne mechanisches Rubbeln
- Schnelle und unkomplizierte Anwendung
- Optimaler Halt ohne zu verrutschen durch Verschlussknopf
- Ideal für unterwegs!

Produktbeschreibung

Nach jeder Haarwäsche kann dieser superfeine Mikrofaser-Haarturban die Trocknungszeit der Haare deutlich verkürzen – ganz ohne mechanisches Rubbeln! Dank seiner hervorragenden Kapillarwirkung kann die Föhnzeit auf die Hälfte der üblichen Zeit reduziert werden und die Haare trocknen schnell und mühelos. Speziell lange Haare leiden doch sehr unter starkem Rubbeln mit dem üblichen Handtuch oder zu langem Föhnen. Hierbei wird den Haaren zu stark Feuchtigkeit entzogen und die Spitzen und Haarschichten fasern auf – es entsteht schnell Spliss und der Glanz geht verloren. Nicht so mit diesem Haarturban! Ideal auch auf Reisen, wo alles schnell und unkompliziert gehen soll!

Anwendung

Den Haarturban mit dem Knopf im Stirn- oder Nackenbereich über den Kopf legen und das Ende mehrfach verdrehen (siehe Abbildung). Nun dieses verdrehte Teil einfach einmal um den Kopf wickeln. Die Schlaufe am Ende über den Knopf ziehen – fertig! Der Turban behält seine Position ohne zu verrutschen!



Pflegehinweise

Waschempfehlung auf Waschetikett beachten.

Max. 60 °C (Waschmaschine)

Waschmittelempfehlung:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Keine Weichspüler oder chlorhaltige Bleichmittel verwenden

Nicht trocknergeeignet. Nicht bügeln.

Hinweis:

Die Farben des Haarturbans können beim ersten Waschen etwas ausbluten. Daher bitte den Haarturban 2-3 Waschgänge separat oder mit ähnlichen Farben waschen, um ein Verfärben von anderen

Kleidungsstücken zu verhindern. Aus diesem Grund empfehlen wir auch den Haarturban nicht auf der Heizung trocknen zu lassen, damit ein eventuelles Abfärben verhindert wird.

Tipp:

Mikrofaserprodukte im WÄSCHESÄCKCHEN ohne Zugabe anderer Textilien waschen. Dies schont die Fasern und verhindert das Anhaften von Flusen.

Zusammensetzung

80 % Polyester, 20 % Polyamid

Größe / Farbe

ca. 25 cm x 65 cm / grau, cyan und sand