

Datablad

MACHINE N'CLEAN accessoireset

- Praktische accessoireset
- Eenvoudig gebruik van de MACHINE N'CLEAN
- Voor gebruik in de vaatwasser

Set accessoires voor het gebruik van onze speciale reiniger MACHINE N'CLEAN in de vaatwasser.

Producteigenschappen

Door de praktische beugelfles is de MACHINE N'CLEAN accessoireset het ideale hulpmiddel om het reinigingsmiddel eenvoudig in de vaatwasser te gebruiken.

Regelmatige reiniging en onderhoud van de machine zorgen voor een perfecte werking en een lange levensduur.

De set bestaat uit:

- 1 x beugelfles recycleert 250 ml
- 4 x waxdeksel grijs
- 1 x doseerdop voor MACHINE N'CLEAN

Toepassing

Alleen te gebruiken in combinatie met MACHINE N'CLEAN.

- Doe 3 doseerdoppen (60 ml) van de reiniger in de bijbehorende fles, vul vervolgens aan met water en sluit af met de waxdeksel.
- Hang de fles ondersteboven in de lege vaatwasser aan de zijkant van het bovenste rek of zet het ondersteboven en stabiel in de bestekkorf.
- Start het standaardprogramma (65 °C) zonder vaatwasmiddel toe te voegen.

Belangrijk:

Houd altijd rekening met de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van het apparaat.

Volg de gebruiksaanwijzing van de MACHINE N'CLEAN.

De accessoireset dient alleen het beschreven gebruiksdoel.

Toepassingsvoorbeelden:

Vaatwassers, zeoliet vaatwassers

Tip:

Aanbevolen gebruik van de MACHINE N'CLEAN: minstens om de 4 weken.

Inhoud

250 ml fles

Materiaal / kleur

Recycling HDPE- beugelfles (90% PCR)

HDPE - doseerdop

PP-H - waxdeksel, gerecycleerde PE-LD foliezak (90% PCR)

wit / grijs

Reserve onderdelen

Alle onderdelen zijn verkrijgbaar als reserve onderdelen.

Fiche technique

Kit d'accessoires MACHINE N'CLEAN

- Kit « Accessoires » pratique
- Utilisation simple du MACHINE N'CLEAN
- À utiliser dans le lave-vaisselle

Kit d'accessoires pour utilisation de notre nettoyant spécial MACHINE N'CLEAN dans le lave-vaisselle.

Caractéristiques du produit

Le kit d'accessoires MACHINE N'CLEAN est l'assistant idéal et permet d'appliquer facilement le nettoyant dans le lave-vaisselle grâce à la bouteille spéciale.

Un nettoyage et un entretien réguliers de la machine permettent d'obtenir une fonctionnalité et une longévité parfaites.

Le set est composé de :

- 1 x bouteille spéciale en matériau recyclé 250 ml
- 4 x bouchon de cire gris
- 1 x Tête de dosage pour MACHINE N'CLEAN

Utilisation

Uniquement utilisable en association avec MACHINE N'CLEAN.

- Mettre 3 bouchons doseurs (60 ml) du nettoyant dans la bouteille accessoire, puis remplir d'eau et fermer avec le bouchon de cire.
- Dans le lave-vaisselle vide, accrocher - bouchon orienté vers le bas - sur le côté du panier supérieur ou poser de manière stable - bouchon orienté vers le bas - dans le panier à couverts.
- Démarrer un programme normal (65 ° C) sans ajout de produit vaisselle.

Important :

Veillez toujours suivre les conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant de votre appareil.

Veillez suivre les consignes d'utilisation du MACHINE N'CLEAN.

Le kit d'accessoires ne sert qu'à l'objectif décrit.

Exemples d'utilisation :

Lave-vaisselle, lave-vaisselle zéolite

Astuce :

Consigne d'utilisation du MACHINE N'CLEAN : minimum toutes les 4 semaines.

Capacité

Bouteille 250 ml

Matériau / couleur

Bouteille spéciale HDPE recyclée (90 % PCR)

Tête de dosage HDPE

Bouchon de cire PP-H, sac en film PE-LD recyclé (90 % PCR)

blanc / gris

Pièces détachées

Toutes les parties sont disponibles en pièces détachées.

Datenblatt

MACHINE N'CLEAN Zubehörset

- Praktisches Zubehörset
- Einfache Anwendung des MACHINE N'CLEAN
- Zum Einsatz in der Geschirrspülmaschine

Zubehörset zur Anwendung unseres Spezialreinigers MACHINE N'CLEAN in der Geschirrspülmaschine.

Produkteigenschaften

Das MACHINE N'CLEAN Zubehörset ist der ideale Helfer und ermöglicht durch die praktische Bügelflasche eine einfache Anwendung des Reinigers in der Spülmaschine.

Die regelmäßige Reinigung und Pflege der Maschine erzielt eine perfekte Funktionalität und Langlebigkeit.

Das Set besteht aus:

- 1 x Recyclat Bügelflasche 250 ml
- 4 x Wachsdeckel grau
- 1 x Dosierkopf für MACHINE N'CLEAN

Anwendung

Nur in Verbindung mit MACHINE N'CLEAN anwendbar.

- 3 Dosierkappen (60 ml) des Reinigers in die Zubehörfflasche geben, anschließend mit Wasser auffüllen und mit dem Wachsdeckel verschließen.
- In der leeren Spülmaschine kopfüber an der Seite des oberen Geschirrkorb einhängen oder kopfüber und standsicher in den Besteckkorb stellen.
- Normalprogramm (65 °C) ohne Zugabe von Geschirrspülmittel starten.

Wichtig:

Bitte beachten Sie stets die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen des Geräteherstellers.

Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise des MACHINE N'CLEAN.

Das Zubehörset dient nur dem beschriebenen Einsatzzweck.

Anwendungsbeispiele:

Geschirrspülmaschinen, Zeolith-Geschirrspülmaschinen

Tipp:

Anwendungsempfehlung des MACHINE N'CLEAN: mind. alle 4 Wochen.

Fassungsvermögen

250 ml Flasche

Material / Farbe

Recycling HDPE-Bügelflasche (90% PCR)

HDPE-Dosierkopf

PP-H Wachsdeckel, Recycling PE-LD Folienbeutel (90% PCR)

weiß / grau

Ersatzteile

Alle Teile sind als Ersatzteile erhältlich.