

Datablad

Massageband

De massageband gemaakt van fijne microvezel voor een zachte massage van uw huid.

Toepassingsbereik

De massageband is ideaal geschikt voor gebruik onder de douche. Het bevrijdt de rug grondig van vuildeeltjes en afgestorven huidschilfertjes. Door zijn textuur zorgt het voor een zachte huidmassage en stimuleert de doorbloeding. Hierdoor krijgt uw huid een fris en verkwikt huidgevoel en voelt ze heerlijk glad aan. Mensen met een zeer gevoelige huid dienen de massageband in het begin niet te vaak en alleen met zeer zachte bewegingen te gebruiken om zo langzaam de gewenste intensiteit te bepalen.

Toepassing

Bevochtig de massageband en wrijf deze zacht over uw rug heen en weer. Begin eerst met zachte bewegingen zodat uw huid zich kan aanpassen aan de mechanische reinigingswerking. Dankzij de katoenen lussen ook ideaal geschikt voor oudere mensen om de huid aan de achterkant beter te kunnen bereiken en reinigen.

Tip: breng eens wat douchegel of zeep op de vezel aan.

Onderhoudsinstructies

De wasvoorschriften op het waslabel in acht nemen.

Na gebruik kan de vezel worden afgespoeld in heet water en worden opgehangen om te drogen.

Max. 60 °C (wasmachine)

Wasmiddel aanbeveling:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Geen wasverzachter gebruiken

Niet geschikt voor de wasdroger. Niet strijken.

Opmerking:

Wassen met vergelijkbare kleuren.

Niet op de verwarming drogen om verkleuring te voorkomen.

Samenstelling

87 % polyester / 13 % polyamide
satijnen rand

Grootte en kleur

ca. 9 cm x 72 cm, grijs

ca. 9 cm x 72 cm, cyaan

Fiche technique

Bande de massage

Bande de massage en microfibre, pour un massage en douceur de votre peau.

Domaine d'utilisation

Cette bande de massage s'utilise idéalement sous la douche. Elle élimine en profondeur les particules de saleté et les peaux mortes dans le dos. Sa structure permet d'assurer un massage en douceur de la peau et stimule la circulation sanguine ; ce qui donne à la peau une sensation de fraîcheur et de vitalité. Elle devient merveilleusement lisse. Les personnes à la peau sensible ne devraient pas utiliser la bande de massage trop souvent au début et uniquement avec des mouvements très doux pour que la peau s'habitue progressivement à l'intensité d'utilisation souhaitée.

Utilisation

Humidifier la bande de massage et la frotter en douceur en faisant des va-et-vient. Au début, commencer toujours avec des mouvements très doux, afin que la peau puisse s'habituer à la force de nettoyage mécanique. La bande de massage est idéale également pour les personnes âgées, grâce à ses dragonnes en coton qui permettent de mieux atteindre la peau et mieux la nettoyer.

Astuce : si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre un peu de gel douche ou de savon sur la fibre.

Conseils d'entretien

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.

Après utilisation, laver la fibre à l'eau chaude et l'accrocher pour la faire sécher.

Max 60 ° C (lave-linge)

Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

Remarque :

Laver avec du linge de même couleur.

Ne pas sécher sur les radiateurs pour éviter une éventuelle décoloration.

Composition

87 % polyester, 13 % polyamide

Liseré en satin

Dimensions et couleur

environ 9 cm x 72 cm, gris

environ 9 cm x 72 cm, cyan

Datenblatt

Massageband

Das Massageband aus feiner Mikrofaser für eine sanfte Massage Ihrer Haut.

Anwendungsbereich

Das Massageband empfiehlt sich ideal zur Verwendung unter der Dusche. Es befreit den Rücken gründlich von Schmutzpartikeln und abgestorbenen Hautschüppchen. Durch seine Beschaffenheit bewirkt es eine sanfte Hautmassage und regt die Durchblutung an. Dadurch erhält ihre Haut ein frisches und belebtes Hautgefühl und fühlt sich wunderbar glatt an. Personen mit sehr empfindlicher Haut sollten das Massageband in der Anfangsphase nicht zu oft und nur mit sehr sanften Bewegungen anwenden, um sich langsam an die gewünschte Intensität heranzutasten.

Anwendung

Feuchten Sie das Massageband an und reiben Sie es sanft an Ihrem Rücken hin und her. Zunächst mit sanften Bewegungen, damit sich Ihre Haut an die mechanische Reinigungskraft anpassen kann. Dank Baumwoll-Halteschlaufen auch ideal für ältere Personen geeignet, um die rückseitige Hautregion besser zu erreichen und zu reinigen.

Tipp: Gerne können Sie auch etwas Duschgel oder Seife auf die Faser geben.

Pflegehinweise

Waschempfehlung auf Waschetikett beachten.

Nach dem Gebrauch kann die Faser in heißem Wasser ausgespült und zum Trocknen aufgehängt werden. Max. 60 °C (Waschmaschine)

Waschmittelempfehlung:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Keine Weichspüler verwenden

Nicht trocknergeeignet. Nicht bügeln.

Hinweis:

Mit ähnlichen Farben waschen.

Bitte nicht auf der Heizung trocknen, um ein eventuelles Abfärben zu verhindern.

Zusammensetzung

87 % Polyester, 13 % Polyamid

Satin Umkettelung

Größe und Farbe

ca. 9 cm x 72 cm, grau

ca. 9 cm x 72 cm, cyan