

Datablad

LCD SHINE

- Antistatische microvezeldoek
- Ideaal voor beeldschermen en displays
- Reinigt kras- en pluisvrij

Fijne microvezel met antistatische werking - voor stralend schone beeldschermen.

Producteigenschappen

LCD SHINE van zeer fijne microvezel reinigt alle beeldschermoppervlakken zoals smartphone-, tablet- of smartwatch displays en televisie- en computerbeeldschermen zonder te krassen. Dankzij de antistatische werking worden stof, pluisjes en vingerafdrukken betrouwbaar verwijderd en wordt voorkomen dat de oppervlakken snel opnieuw vuil worden. Maakt perfect streeploos schoon.

Toepassing

Licht vochtig of droog gebruiken.
Navegen is niet nodig.

Belangrijk:

Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken.

Werk altijd met een schoon doekje om krassen door verontreinigingen te voorkomen.

Toepassingsvoorbeelden:

Beeldschermoppervlakken zoals televisies, computers, smartphones, smartwatches, tablets

Reinigingsinstructies

Volg de wasvoorschriften op het waslabel.

Max. 60 °C (wasmachine)

Wasmiddel aanbeveling:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Gebruik geen wasverzachters of chloorhoudende bleekmiddelen

Niet geschikt voor de wasdroger. Niet strijken.

Opmerking:

Met soortgelijke kleuren wassen.

Gelieve niet op de verwarming drogen om mogelijke verkleuring te voorkomen.

Tip:

Wassen in het proWIN WASZAKJE zonder toevoeging van ander textiel. Dit beschermt de vezels en voorkomt hechting van pluisjes.

Samenstelling

75% polyester, 25% polyamide

Afmeting / kleur

20 cm x 28 cm / zilvergrijs

Fiche technique

LCD SHINE

- Chiffon microfibre antistatique
- Ideal pour les écrans
- Nettoie sans rayures, ni peluches

Microfibre fine avec effet antistatique - pour des écrans éclatants de propreté.

Caractéristiques du produit

Le LCD SHINE en microfibre ultrafine nettoie en douceur toutes les surfaces d'écrans comme les écrans de smartphones, de tablettes ou de montres connectées ainsi que les écrans de télévisions et d'ordinateurs sans les rayer. Grâce à l'effet antistatique, la poussière, les peluches et les traces de doigt sont éliminées de manière fiable et un dépôt rapide de nouvelles salissures est évité. Pour une propreté parfaite sans traces.

Utilisation

Utiliser légèrement humidifié ou sec.

Il n'est pas nécessaire d'essuyer.

Important :

Veuillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets ou surfaces à traiter.
Veuillez toujours travailler avec un chiffon propre afin d'éviter les rayures dues aux impuretés.

Exemples d'utilisation :

Surfaces d'écrans telles que télévisions, ordinateurs, smartphones, montres connectées, tablettes

Consignes de nettoyage

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.

Max 60 ° C en lave-linge

Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

Recommandation :

Laver avec du linge de même couleur.

Ne pas sécher sur un radiateur, afin d'éviter une éventuelle décoloration.

Astuce :

Laver dans le proWIN SAC À LINGE, sans ajouter d'autres textiles. Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

Composition

75 % polyester, 25 % polyamide

Dimensions / Couleur

20 cm x 28 cm / gris argent

Datenblatt

LCD SHINE

- Antistatisches Mikrofasertuch
- Ideal für Bildschirme und Displays
- Reinigt kratz- und fusselfrei

Feine Mikrofaser mit antistatischer Wirkung - für strahlend saubere Bildschirme.

Produkteigenschaften

LCD SHINE aus hochfeiner Mikrofaser reinigt sanft alle Bildschirmoberflächen wie Smartphone-, Tablet- oder Smartwatchdisplays sowie Fernseh- und Computerbildschirme ohne zu zerkratzen. Dank der antistatischen Wirkung werden Staub, Flusen und Fingerabdrücke zuverlässig entfernt und eine schnelle Wiederanschmutzung der Fläche verhindert. Für perfekte streifenfreie Sauberkeit.

Anwendung

Nebelfeucht oder trocken anwenden.
Kein Nachwischen erforderlich.

Wichtig:

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.
Bitte arbeiten Sie immer mit einem sauberen Tuch, um Kratzer durch Verunreinigungen zu vermeiden.

Anwendungsbeispiele:

Bildschirmoberflächen wie Fernseher, Computer, Smartphone, Smartwatch, Tablet

Reinigungshinweise

Waschempfehlung auf Waschetikett beachten.
Max. 60 °C (Waschmaschine)

Waschmittelempfehlung:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Keine Weichspüler oder chlorhaltige Bleichmittel verwenden

Nicht trocknergeeignet. Nicht bügeln.

Hinweis:

Mit ähnlichen Farben waschen.
Bitte nicht auf der Heizung trocknen, um ein eventuelles Abfärben zu verhindern.

Tipp:

In proWIN WÄSCHESÄCKCHEN ohne Zugabe anderer Textilien waschen. Dies schont die Fasern und verhindert das Anhaften von Flusen.

Zusammensetzung

75% Polyester, 25% Polyamid

Größe / Farbe

20 cm x 28 cm / silbergrau