

Datablad

AFWASBORSTEL

- Afwasborstel met geïntegreerde schraper
- Onmisbare hulp in de keuken
- Lost etensresten en aangekoekt vuil moeiteloos op
- Rubberen greep voor goede grip

Praktische afwasborstel voor lichte en sterke vervuiling - de klassieker in elk huishouden.

Producteigenschappen

proWIN AFWASBORSTEL gemaakt van stabiel, breukvast kunststof met rubberen greep voor stevige grip. De robuuste, maar toch zachte, borstelharen van polyester lossen etensresten en ander vuil probleemloos op. Door de geïntegreerde schraper kan zelfs aangekoekt vuil optimaal verwijderd worden. De borstels hebben een praktische haak om ze aan op te hangen, schoonmaken kan gemakkelijk in de vaatwasser.

Toepassing

Verwijderen van etensresten en vuil.

Belangrijk:

Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken.

Schraper niet gebruiken in gecoate pannen.

Toepassingsvoorbeelden:

- Servies
- Potten, pannen
- Kunststof bakjes
- Vazen

Tip:

Perfect in combinatie met GLANCY CLASSIC (en varianten).

Reinigingsinstructies

Na gebruik ophangen om te drogen.

Vaatwasserbestendig. Met de borstelharen naar boven in de bestekbak plaatsen of in de besteklade leggen.

Materiaal / samenstelling

Borstelharen van 100% polyester

Greep van kunststof met rubber-inzet

Afmeting / kleur

Lengte ca. 24,5 cm / wit-grijs

Fiche technique

BROSSE VAISSELLE

- Brosse vaisselle avec grattoir intégré
- Aide indispensable à la cuisine
- Décolle sans effort les restes de nourriture et les incrustations
- Manche caoutchouté pour une bonne prise

Brosse vaisselle pratique pour salissures légères et fortes - le classique dans chaque foyer.

Caractéristiques du produit

La proWIN BROSSE VAISSELLE en plastique solide, résistant avec un manche caoutchouté pour une bonne prise. Les poils robustes et pourtant doux en polyester décollent sans problème les restes de nourriture et autres salissures. Grâce au grattoir intégré, même les incrustations tenaces sont éliminées de façon optimale. La brosse possède un crochet pratique pour l'accrocher et le nettoyage peut être confortablement effectué au lave-vaisselle.

Utilisation

Pour décoller les restes de nourriture et les salissures.

Important :

Veillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements ou des surfaces à nettoyer. Ne pas utiliser le grattoir dans les poêles à revêtement.

Exemples d'utilisation :

- Vaisselle
- Casseroles, poêles
- Récipients en plastique
- Vases

Astuce :

Parfait en association avec GLANCY CLASSIC (et ses variantes).

Consignes de nettoyage

Après utilisation, accrocher pour le séchage.

Adapté au lave-vaisselle. Mettre dans le panier à couverts avec les poils vers le haut ou poser dans le tiroir à couverts.

Matériau / Composition

Poils en 100 % polyester

Manche en plastique avec revêtement en caoutchouc

Dimensions / Couleur

Longueur env. 24,5 cm / blanc - gris

Datenblatt

SPÜLBÜRSTE

- Spülbürste mit integriertem Schaber
- Unverzichtbarer Helfer in der Küche
- Löst mühelos Essensreste und Verkrustungen
- Gummierter Griff für sicheren Halt

Praktische Spülbürste für leichte und starke Verschmutzungen - der Klassiker in jedem Haushalt.

Produkteigenschaften

proWIN SPÜLBÜRSTE aus stabilem, bruchfestem Kunststoff mit gummiertem Griff für einen sicheren Halt. Die robusten und doch schonenden Borsten aus Polyester lösen problemlos Essensreste und andere Verschmutzungen. Durch den integrierten Schaber lassen sich selbst hartnäckige Verkrustungen optimal entfernen. Die Bürste besitzt einen praktischen Haken zum Aufhängen und die Reinigung kann bequem in der Spülmaschine erfolgen.

Anwendung

Zum Lösen von Essensresten und Verschmutzungen.

Wichtig:

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.

Schaber nicht in beschichteten Pfannen einsetzen.

Anwendungsbeispiele:

- Geschirr
- Töpfe, Pfannen
- Kunststoffbehälter
- Vasen

Tipp:

Perfekt in Kombination mit GLANCY CLASSIC (und Varianten).

Reinigungshinweise

Nach der Anwendung zum Trocknen aufhängen.

Spülmaschinengeeignet. Mit den Borsten nach oben in den Besteckkorb stellen oder in die Besteckschubladen legen.

Material / Zusammensetzung

Borsten aus 100% Polyester

Griff aus Kunststoff mit Gummierung

Größe / Farbe

Länge ca. 24,5 cm / weiß - grau