

## Datenblatt

# SPÜLBÜRSTE

- Spülbürste mit integriertem Schaber
- Unverzichtbarer Helfer in der Küche
- Löst mühelos Essensreste und Verkrustungen
- Gummierter Griff für sicheren Halt

Praktische Spülbürste für leichte und starke Verschmutzungen - der Klassiker in jedem Haushalt.

## Produkteigenschaften

proWIN SPÜLBÜRSTE aus stabilem, bruchfestem Kunststoff mit gummiertem Griff für einen sicheren Halt. Die robusten und doch schonenden Borsten aus Polyester lösen problemlos Essensreste und andere Verschmutzungen. Durch den integrierten Schaber lassen sich selbst hartnäckige Verkrustungen optimal entfernen. Die Bürste besitzt einen praktischen Haken zum Aufhängen und die Reinigung kann bequem in der Spülmaschine erfolgen.

## Anwendung

Zum Lösen von Essensresten und Verschmutzungen.

### **Wichtig:**

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.

Schaber nicht in beschichteten Pfannen einsetzen.

### **Anwendungsbeispiele:**

- Geschirr
- Töpfe, Pfannen
- Kunststoffbehälter
- Vasen

### **Tipp:**

Perfekt in Kombination mit GLANCY CLASSIC (und Varianten).

## Reinigungshinweise

Nach der Anwendung zum Trocknen aufhängen.

Spülmaschinengeeignet. Mit den Borsten nach oben in den Besteckkorb stellen oder in die Besteckschubladen legen.

## Material / Zusammensetzung

Borsten aus 100% Polyester

Griff aus Kunststoff mit Gummierung

## Größe / Farbe

Länge ca. 24,5 cm / weiß - grau