

Datenblatt

ALLESKÖNNER Sprühflasche

- Flasche mit Sprühkopf und passender Dosierskala
- Leichtes Mischen unterschiedlicher proWIN ALLESKÖNNER / ALLESKÖNNER PREMIUM - Lösungen
- Mühelose, zielgerichtete Anwendung
- Mit einstellbarer Düse

Praktische Sprühflasche zum Mischen und Aufbringen des proWIN ALLESKÖNNER / ALLESKÖNNER PREMIUM - der Reinigungshelfer für jeden Haushalt.

Produkteigenschaften

proWIN ALLESKÖNNER Sprühflasche aus stabilem Kunststoff eignet sich dank der integrierten Dosierskala perfekt zum einfachen Mischen der Reinigungskonzentrate proWIN ALLESKÖNNER oder proWIN ALLESKÖNNER PREMIUM mit Wasser. Durch die einstellbare Düse lässt sich die Reinigungslösung optimal dosieren und mit einem feinen Sprühnebel bis hin zum Sprühstrahl zielgenau auf die jeweilige Oberfläche aufbringen. Für strahlende Sauberkeit im ganzen Haus.

Anwendung

Für eine Mischung 1:10

Sprühflasche mit Wasser bis zur Linie "1:10" befüllen, danach mit proWIN ALLESKÖNNER / ALLESKÖNNER PREMIUM bis zur Markierung "500 ml (Max)" auffüllen.

Für eine Mischung 1:100

Sprühflasche mit Wasser bis zur Linie "1:100" befüllen, danach mit proWIN ALLESKÖNNER / ALLESKÖNNER PREMIUM bis zur Markierung "500 ml (Max)" auffüllen.

Wichtig:

Bitte beachten Sie die jeweiligen Dosierangaben und Anwendungshinweise auf dem Etikett/Produktdatenblatt des proWIN ALLESKÖNNER / ALLESKÖNNER PREMIUM.

Den Sprühnebel nicht einatmen.

Die Flasche nicht über die maximale Füllstandslinie hinaus befüllen, da sie sonst beim Pumpvorgang überlaufen kann.

Angesetzte Reinigungslösung innerhalb weniger Wochen verbrauchen, um einer Verkeimung entgegenzuwirken.

Tipp:

Einstellung „Sprühstrahl“ verwenden, um Aerosolbildung zu vermeiden.

Reinigungshinweise

Die Sprühflasche regelmäßig mit warmem Wasser ausspülen, ggf. mit GLANCY (und Varianten) reinigen.

Nicht spülmaschinengeeignet.

Inhalt

500 ml

Material / Farbe

Flasche: HDPE / transparent-grün

Sprühkopf: PP / weiß