

## Datenblatt

# proWIN Wellness BOWL

Verwandeln Sie Ihre Dusche im Zusammenspiel mit unseren Aromaessenzen in ein einmaliges Wellness-Erlebnis.

## Anwendungsbereich

Die proWIN Wellness BOWL, eine innovative, hochwertige Chrom-Apparatur, bietet die Möglichkeit spezielle Aromaessenzen mit dem Duschwasser zu verwirbeln und so für ein besonderes Duscherlebnis zu sorgen. Sie lässt sich mühelos durch Anschrauben zwischen Duschschlauch und Dusch- oder Badewannenarmatur befestigen. Über einen Knopf können Sie wählen, ob Sie die Aromaessenzen einspülen möchten oder nicht. Die herrlichen Duftkompositionen umhüllen Ihren Körper, beleben Ihre Sinne und verwandeln Ihr Badezimmer in eine wohriechende Wellnessoase. Durch das enthaltene Vitamin C der Essenzen wird freies Chlor im Duschwasser umgehend reduziert und sorgt für ein reineres Duscherlebnis.

Ausschließlich zum häuslichen Gebrauch.

## Anwendung

Bitte beachten Sie vor und bei Verwendung folgende Hinweise:

- Die proWIN Wellness BOWL ist für einige wenige spezielle Armaturen nicht geeignet (bspw. bei Unterputzarmaturen).
- Stellen Sie sicher, dass das Gewinde der proWIN Wellness BOWL auf das Gewinde Ihrer Armatur passt. Dies variiert je nach Hersteller der Armatur. Das Anschlussmaß beträgt 1/2 Zoll.
- Bei der Montage (siehe Booklet) ist auf ein korrektes Verschrauben zu achten. Undichte Stellen bei Verwendung sind häufig auf inkorrektes Verschrauben zurückzuführen. Damit die Schraubenmutter unbeschädigt bleibt, empfehlen wir bei der Montage ein Tuch zwischen die Zange und die Schraubenmutter zu legen. So lassen sich Lackschäden vermeiden.
- Während der Nutzung kann eine Geräuscentwicklung der Apparatur auftreten. Diese ist unbedenklich.
- Die proWIN Wellness BOWL reduziert im eingeschalteten Zustand den Wasserdurchfluss auf etwa 4-5 Liter je Minute. So wird zum einen eine optimale Dosierung der Essenz gewährleistet, zum anderen wird der Wasserverbrauch beim Duschen massiv reduziert. Abhängig vom hausinternen Wasserdruck sowie des Wasserverbrauchs des Brausekopfs kann es zu einer Verminderung der Wasserstrahlausprägung kommen. Bei einer Wassersparbrause mit einem Durchlauf von weniger als 9 l/min sollten Sie deren Durchflussreduzierung bzw. den Mengenregler entfernen, damit das Gerät einwandfrei funktioniert.
- Alle zuvor genannten Punkte stellen keinen Reklamationsgrund dar.

### Einfacher Anschluss:

Schrauben Sie zunächst den Duschschlauch von der Duscharmatur ab. Anschließend wird die proWIN Wellness BOWL mit der Anschlussmutter dort angeschraubt, wo zuvor der Schlauch befestigt war. Beim Festziehen der Anschlussmutter sollten Sie beachten, dass der Umschaltknopf frei bedienbar ist und der Aromaessenzbehälter in die Öffnung am Knopf eingesteckt werden kann.

Anschließend wird der Duschschlauch am Außengewinde der proWIN Wellness BOWL angeschraubt. Achten Sie darauf, dass alle Schraubverbindungen gut festgezogen sind.

### Bedienung und Umschalten:

Mittels anziehen oder eindrücken des Umschaltknopfes können Sie zwischen dem normalen Durchflussbetrieb (ohne Einspülen der Aromaessenz) und dem Einmischbetrieb (mit Einspülen der Aromaessenz) wählen. Da beim Einmischbetrieb (Knopf eingeschoben) die Aromaessenzen eingespült

werden und die Durchlaufmenge des Duschwassers reduziert wird, kann es zu Temperaturschwankungen kommen. Halten Sie daher bitte den Duschkopf stets nach dem Umschalten so lange von sich weg, bis Sie eine angenehme Temperatur eingestellt haben. Informieren Sie andere Personen, die die Dusche benutzen, hiervon und lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt duschen.

#### Einsatz des Aromaessenzbehälters:

Fassen Sie den Aromaessenzbehälter am Halsbogen an und führen Sie die Düse in die Öffnung des Umschaltknopfes. Spüren Sie ein leichtes Klicken, ist die Flasche korrekt eingesteckt. Leicht angefeuchtet lässt sich die Düse leichter einstecken.

#### Nach dem Duschen oder Brausen:

Entnehmen Sie den Aromaessenzbehälter direkt nach dem Duschen, da sonst Wasser aus dem Brauseschlauch oder der Brause in die Flasche gelangen und die Aromaessenz verdrängen kann. Um zu vermeiden, dass der Inhalt des Aromaessenzbehälters austrocknet, sollte die Verschlusskappe komplett auf das Endstück aufgeschoben werden, nachdem der Aromaessenzbehälter aus der proWIN Wellness BOWL entnommen wurde.

## Produktnutzen

Ob am Morgen oder nach einem anstrengenden Tag – die proWIN Wellness BOWL schenkt Ihnen ein besonderes Duscherlebnis. Mühelos können Sie zwischen normalem Duschbetrieb und Wellness-Dusche wechseln. Die wohlriechenden Aromaessenzen sorgen für ein tolles Sinnerlebnis und beleben Körper und Geist. Nutzen auch Sie dieses besondere Extra und machen Sie aus Ihrem Badezimmer eine Wellness-Oase.

## Produktwirkung

In Kombination mit den Aromaessenzen von proWIN wird Ihre Körperhaut wunderbar gepflegt. Herrliche Düfte verzaubern die Sinne und entfalten ihre Wirkung für Körper und Geist. Chlor im Duschwasser wirkt sich ungünstig auf unsere Haut und unser Wohlbefinden aus. Empfindliche Haut spürt dies oftmals in Form von Reiz- oder Austrocknungserscheinungen. Mit zugegebenem Vitamin C wird freies Chlor im Duschwasser umgehend reduziert. Die proWIN Wellness BOWL - für ein reineres Duscherlebnis.

## Reinigungs- und Pflegehinweise

Die proWIN Wellness BOWL benötigt nur sehr wenig Wartung.

Verwenden Sie zur Reinigung unser fusselfreies COPPA, da Fusseln das Ventil in seiner Funktion beeinträchtigen können. Eine regelmäßige Reinigung mit unserem COPPA in Kombination mit CLEANERGY genügt in den meisten Fällen. Nach dem Duschen empfiehlt sich immer das Abtrocknen der gesamten Apparatur, um unschönen Flecken oder vorzeitiger Verkalkung entgegenzuwirken. Je nach Wasserhärte kann es dennoch zur Kalkablagerung kommen. Gegen Kalkflecken möchten wir Ihnen zusätzlich CALEX LIQUID empfehlen.

Sollte das Einstecken des Aromaessenzbehälters erschwert sein, genügt in der Regel das Anfeuchten der Einsteckdüse.

Reinigen Sie die proWIN Wellness BOWL nicht mit scharfen Reinigern und Scheuermitteln, da dadurch die Materialbeständigkeit reduziert wird.

Der Aromaessenzbehälter ist nicht zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet, da es hier zu unerwünschten Materialverformungen kommen kann.

## Technische Daten

Min. Wasserdruck: 1,2 bar

Max. Wasserdruck: 8 bar

Wasserdurchfluss bei 3 bar Leitungsdruck:

Einmischbetrieb (Umschaltknopf eingeschoben) ca. 4,5 l/min

Durchflussbetrieb (Umschaltknopf herausgezogen) ca. 18 l/min  
Rückflussventil in der Apparatur verhindert Rückfluss in das Leitungssystem nach DIN EN 1717 DVGW  
geprüft