

## Datenblatt

# PROWIN AIR BOWL

proWIN AIR BOWL - der Luftreiniger für ein angenehmes Raumklima (in Kombination mit proWIN PURE AIR oder dessen Varianten).

## Produkteigenschaften

proWIN AIR BOWL in Kombination mit unserem proWIN PURE AIR (oder dessen Varianten) neutralisiert unangenehme Düfte und entfernt den Schadstoff Formaldehyd aus der Luft. Über den Motor wird ein Lüftungsrad bewegt, das die Raumluft durch die Deckelöffnungen hindurch ansaugt und über die enthaltene Flüssigkeit leitet. Durch Kontakt mit dem darin enthaltenen proWIN PURE AIR (oder dessen Varianten) wird Formaldehyd und Geruchsstoffe gebunden und neutralisiert. Die gereinigte Luft strömt anschließend aus dem Gerät wieder aus.

Somit wird Ihre Raumluft und Ihr Wohnraumklima positiv verändert.

## Anwendungsbereiche

proWIN AIR BOWL kann in allen geschlossenen Räumen eingesetzt werden.

## Anwendung

1. Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem Wasser auf. Der eingefüllte Wasserstand sollte zwischen der MIN- und MAX-Markierung sein. Kein heißes Wasser einfüllen!
2. Geben Sie je nach persönlichem Ermessen zwischen 15 - 30 ml proWIN PURE AIR (oder dessen Varianten) in das Wasser der proWIN AIR BOWL hinzu.
3. Setzen Sie nun den Deckel sicher auf das Gerät auf.
4. Durch Betätigen des linken Ein-/Aus-Schalters (I oder 0) am Bodenteil können Sie die Luftzirkulation ein- oder ausschalten.
5. Zur Steuerung der Lichtfunktion befindet sich ein zweiter Schalter (I, 0, II) auf der rechten Seite des Bodenteiles. Die Stellung II bedeutet, dass das Licht in seinen Farben rhythmisch wechselt (rot-grün-gelb-blau-violett-türkis-weiß-rot-...). Stellung I schaltet die Farbe ein, die beim letzten Ausschalten aktiviert war. Hier erfolgt kein Farbwechsel mehr. Durch direktes Umschalten des rechten Schalters von II auf I bleibt die letzte Farbe bestehen.

Nähere Erklärung:

Schalter links (0 oder I) : Ein-/Aus-Schalter

Schalter rechts (I, 0 oder II) : Lichtfunktions-Schalter

Luftzirkulation und Beleuchtung aus: Schalter links und rechts auf 0

Luftzirkulation ein und Beleuchtung aus: Schalter links auf I und rechts auf 0

Luftzirkulation ein mit zuletzt gewählter Beleuchtung: Schalter links auf I und rechts auf I

Luftzirkulation ein mit Farbrotaion: Schalter links auf I und rechts auf II = Gerät läuft mit Farbrotaion

Luftzirkulation aus, mit zuletzt gewählter Beleuchtung: Schalter links auf 0 und rechts auf I

Luftzirkulation aus, mit Farbrotaion : Schalter links auf 0 und rechts auf II

- Um eine Verkeimung der Flüssigkeit im Wasserbehälter zu vermeiden, sind regelmäßige Flüssigkeitswechsel (spätestens alle 2 Tage) durchzuführen. Bei höheren Raumtemperaturen können sich Erreger schneller vermehren. Daher muss der Wasserwechsel dann früher erfolgen. Empfehlenswert ist die Zugabe eines Hubes proWIN DESIFIX ins Wasser-PURE AIR-Gemisch. Dieses Allround-Desinfektionsmittel verhindert die Verkeimung nachweislich für einen Zeitraum von ca. 1 Woche.

## Reinigungshinweise

Zur Reinigung den Netzstecker ziehen, den Wasserbehälter vollständig entleeren und ihn mit einem Mikrofasertuch reinigen und trocknen (z.B. mit proWIN SAUG & TROCKEN). Bitte wischen Sie auch die Abdeckkappe mit dem Wasser-Saugrohr am Deckel ab. Durch Abziehen der Kappe an der Spitze des Saugrohres kann auch diese leicht gereinigt werden.

Geben Sie den Wasserbehälter nicht in die Spülmaschine, denn das Material ist nicht spülmaschineneeignet.

Die Geräteteile, die über Kabel verbunden sind (Unterteil und Deckel) dürfen nicht in Wasser getaucht oder in die Spülmaschine gestellt werden.

Je nach Kalkgehalt des Wassers (regional unterschiedlich) sind der Wasserbehälter und der Wasserdeflektor spätestens nach 6 Monaten mit proWIN KALKLÖSER oder proWIN ÖKO POWER KALKLÖSER zu entkalken.

## Sicherheitshinweise

Um die Brand und Verletzungsgefahr sowie die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, bitte folgende Punkte beachten:

- Das Gerät nur auf einer sicheren und ebenen Fläche benutzen.
- Das Gerät nur im Innenbereich verwenden.
- Das Gerät, wie alle elektrischen Geräte, nicht als Spielzeug verwenden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der proWIN AIR BOWL von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Die Anwendung des Produktes ist nicht gedacht für die Benutzung durch Personen, die physisch, sensorisch oder geistig eingeschränkt sind (hierzu zählen auch Kinder). Diese Personen müssen eine Einführung in die Nutzung des Produktes durch eine entsprechend ausgebildete Person erhalten.
- Den Wasserbehälter nicht über die maximale Befüllungslinie hinaus mit Wasser auffüllen. Kein heißes Wasser verwenden!
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, das Wasser aus dem Behälter leeren und mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird und vor dem Öffnen des Deckels immer den Stecker aus der Steckdose ziehen!
- Den Deckel nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser abspülen! Ein feuchtes Tuch oder einen feuchten Schwamm zur Reinigung des Geräts benutzen. Das Gerät (auch der Wasserbehälter) ist NICHT für die Spülmaschine geeignet!
- Zur Reinigung des Geräts nur sauberes Wasser und keine chemischen Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden!
- Vor dem Ziehen des Steckers aus der Steckdose alle Schalter des Geräts ausschalten.
- Das Elektrokabel nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Beim Abschalten den Stecker aus der Steckdose ziehen (nicht am Kabel ziehen).
- Das Gerät nicht benutzen, wenn das Elektrokabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn der proWIN AIR BOWL nicht funktioniert, runtergefallen ist, im Außenbereich benutzt wurde oder in Wasser getaucht wurde, sollte er nicht mehr benutzt werden. In diesem Fall muss es zur Vermeidung von Unfällen vom Hersteller, einem Vertriebspartner oder qualifizierten Person ersetzt werden.

## Technische Daten

Fassungsvermögen: 1,0 – 1,7 l

Spannung am Gerät: 230 V – 50 Hz

Leistung: 13 W

Geräuschpegel: 52,1 dB

Farb-LEDs: 12 LEDs (7 Farben)

Umwälzung m<sup>3</sup> pro Stunde: 14,7 m<sup>3</sup>/h

Lieferumfang: Bedienungsanleitung

Gewährleistung: 2 Jahre