

Datenblatt

PROWIN AIRBOWL 2

PROWIN AIRBOWL 2 - der Luftreiniger der 2. Generation für ein angenehmes Raumklima (in Kombination mit proWIN PURE AIR oder dessen Varianten).

Produkteigenschaften

PROWIN AIRBOWL 2 in Kombination mit unserem proWIN PURE AIR (oder dessen Varianten) neutralisiert unangenehme Düfte und entfernt den Schadstoff Formaldehyd aus der Luft. Über den Motor wird ein Lüftungsrad bewegt, das die Raumluft durch die Deckelöffnungen hindurch ansaugt und über die enthaltene Flüssigkeit leitet. Durch Kontakt mit dem darin enthaltenen proWIN PURE AIR (oder dessen Varianten) wird das Formaldehyd und vorhandene Gerüche gebunden und neutralisiert. Die gereinigte Luft strömt anschließend aus dem Gerät wieder aus.

Somit wird Ihre Raumluft und Ihr Wohnraumklima positiv verändert.

Das akkreditierte Institut für Biotechnische Forschung und Entwicklung (IBFE) in Kirkel-Limbach hat der PROWIN AIRBOWL 2 bescheinigt, dass trotz ggf. keimbelastetem Füllwasser kein signifikanter Eintrag von Keimen durch die AIRBOWL 2 in die Raumluft erfolgt (Prüf-Nr.: 2880916).

Anwendungsbereiche

PROWIN AIRBOWL 2 kann in allen geschlossenen Räumen eingesetzt werden.

Anwendung

Hinweis:

Bitte beachten sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung der PROWIN AIRBOWL 2.

Hier ein grober Überblick zur Anwendung:

1. Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem Wasser auf. Der eingefüllte Wasserstand sollte zwischen der MIN- und MAX-Markierung sein. Kein heißes Wasser einfüllen!
2. Geben Sie je nach persönlichem Ermessen zwischen 15 - 30 ml proWIN PURE AIR (oder dessen Varianten) in das Wasser der PROWIN AIRBOWL 2 hinzu.
3. Setzen Sie nun den Deckel sicher auf das Gerät auf.
4. Durch Betätigen des Ein-/Aus-Schalters in der Mitte des Displays schalten Sie das Gerät an. Durch erneutes Drücken wird das Gerät wieder ausgeschaltet.
5. Durch mehrmaliges Drücken des Lüftungsknopfes im Display können Sie die Lüftungsgeschwindigkeit einstellen (niedrig, mittel oder hoch).
6. Zur Steuerung der Lichtfunktion befindet sich der 7-Farb-LED Schalter im Display. Einmaliges Drücken schaltet den Farbwechsel ein. Durch erneutes Drücken schalten Sie diese Funktion wieder aus.
7. Sie haben die Möglichkeit bei der PROWIN AIRBOWL 2 eine Timer-Funktion zu nutzen. Durch betätigen des Timer-Knopfes im Betriebsmodus, beginnt das Timersymbol im Display zu blinken und es erscheint die Zahl „1“. Dies bedeutet, dass sich die PROWIN AIRBOWL 2 nach einer Stunde automatisch ausschaltet. Durch mehrmaliges, aufeinanderfolgendes Drücken dieser Taste kann

eine Zeitspanne zwischen 1-9 gewählt werden. Betätigen Sie die Taste im ausgeschalteten Zustand bedeutet dies, dass sich die PROWIN AIRBOWL 2 automatisch einschaltet, entsprechend dem gewünschten Zeitrahmen (1= Einschalten in 1 Stunde, 2= Einschalten in 2 Stunden etc.).

8. Die PROWIN AIRBOWL 2 bietet außerdem eine Funktion zum Ein- bzw. Ausschalten eines elektronischen Ionisators sowie von UV-LEDs. Beide Tasten dazu befinden sich ebenfalls im Display. Bei eingeschaltetem Ionisator wird Staub in der Luft gebündelt und im Wasserbad aufgenommen. Das UV-Licht wirkt auf das Wasser in der PROWIN AIRBOWL 2 keimverringend.
9. Mit der Sleep Mode Taste im Display aktivieren Sie die Sleepfunktion. In diesem Modus läuft ihre PROWIN AIRBOWL 2 auf niedrigster Umdrehungsstufe und das Display sowie die 7-Farb-LED-Leuchten werden nach ca. 1 Minute automatisch abgeschaltet. Lediglich das Symbol für die Sleepfunktion leuchtet noch im Display. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste können Sie das Display wieder einschalten.
10. Wenn Ihre PROWIN AIRBOWL 2 mit dem Strom verbunden ist, wird Ihnen zu jeder Zeit Ihre Raumtemperatur angezeigt.
11. Um eine Verkeimung der Flüssigkeit im Wasserbehälter zu vermeiden, sind regelmäßige Flüssigkeitswechsel (spätestens alle 2 Tage) durchzuführen. Bei höheren Raumtemperaturen können sich Erreger schneller vermehren. Daher muss der Wasserwechsel dann früher erfolgen. Empfehlenswert ist die Zugabe eines Hubes proWIN DESIFIX (Biozid) ins Wasser-PURE AIR-Gemisch. Dieses Biozid-Allround-Desinfektionsmittel verhindert die Verkeimung nachweislich für einen Zeitraum von ca. 1 Woche.

Reinigungshinweise

Zur Reinigung die PROWIN AIRBOWL 2 ausschalten und den Netzstecker ziehen. Oberen Teil der BOWL abnehmen, den Wasserbehälter vollständig entleeren und mit dem proWIN X-TRA DRY reinigen und trocknen. Je nach Verschmutzung kann das Wasser-Saugrohr abgenommen und mit klarem Wasser gereinigt werden.

Geben Sie das Gerät und den Wasserbehälter nicht in die Spülmaschine, da beides nicht spülmaschineneeignet ist.

Die Geräteteile, die über Kabel verbunden sind dürfen nicht in Wasser getaucht oder in die Spülmaschine gestellt werden.

Unabhängig vom Kalkgehalt des Wassers sind der Behälter und der Wasser-Deflektor spätestens nach 6 Monaten nach Anwendungsbestimmungen des verwendeten Kalklöser zu entkalken. Den Wasser-Deflektor dazu durch Abziehen vom Deckel entfernen und mit proWIN KALKLÖSER oder proWIN ÖKO POWER KALKLÖSER entkalken.

Sicherheitshinweise

Um die Brand und Verletzungsgefahr sowie die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, bitte folgende Punkte beachten:

- Das Gerät nur auf einer sicheren und ebenen Fläche benutzen.
- Das Gerät nur im Innenbereich verwenden.
- Das Gerät - wie alle elektrischen Geräte - nicht als Spielzeug verwenden.
- Stellen sie zu jeder Zeit sicher, dass nichts auf dem Gerät liegt, da dies den Luftauslass behindern würde.
- Den Wasserbehälter nicht über die MAX-Markierung hinaus mit Wasser auffüllen.
- Der Wasserstand darf auch nicht unterhalb der MIN-Markierung sein. Kein heißes Wasser einfüllen!

- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, das Wasser aus dem Behälter leeren, wie in der Betriebsanleitung beschrieben reinigen und mit dem proWIN X-TRA DRY trocknen.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird und vor dem Öffnen des Deckels immer den Stecker aus der Steckdose ziehen!
- Den Deckel nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser abspülen! Reinigen Sie das Gerät mit unserem proWIN X-TRA DRY. Das Gerät (auch der Wasserbehälter) ist NICHT für die Spülmaschine geeignet!
- Zur Reinigung des Geräts nur sauberes Wasser und keine chemischen reinigungs- oder lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden!
- Vor dem Ziehen des Steckers aus der Steckdose alle Schalter des Geräts ausschalten.
- Das Elektrokabel nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Beim Abschalten den Stecker aus der Steckdose ziehen (nicht am Kabel ziehen).
- Das Gerät nicht benutzen, wenn das Elektrokabel oder der Stecker beschädigt ist.
Wenn die PROWIN AIRBOWL 2 nicht funktioniert, heruntergefallen ist, im Außenbereich benutzt wurde oder in Wasser getaucht wurde, sollte sie nicht mehr benutzt werden. In diesem Fall sollte das Gerät zur Vermeidung von Unfällen ersetzt werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Dies gilt auch für die Reinigung und Benutzer-Wartung des Gerätes. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Das Gerät ist während des Füllens und Reinigens vom Netz zu trennen.

Diese Sicherheitshinweise sorgfältig aufbewahren und sicherstellen, dass jede Person, die das Gerät in Betrieb nimmt, diese Hinweise zuvor gelesen hat.

Technische Daten

Fassungsvermögen: 0,4 – 1,5 l

Spannung am Gerät: 12V / 6 W

Maße: 220 mm x 220 mm x 220 mm

Geschwindigkeit / Stufen: 3 Stufen

Geräuschpegel: Stufe 1 = 43,3 dB, Stufe 2 = 46,3 dB, Stufe 3 = 52,3 dB

Farb-LEDs: 4 LEDs (7 Farben)

UV-Licht: 4 LED

Timer ON + OFF: 1-9 h

Umwälzung m³ pro Stunde: Stufe 1 = 11,6 m³/h, Stufe 2 = 13,7 m³/h, Stufe 3 = 15,8 m³/h

Zimmertemperaturanzeige: °C

Elektronisch zuschaltbarer Ionisator

Lieferumfang: Netzteil, Bedienungsanleitung

Gewährleistung: 2 Jahre