

Datenblatt

PROFIWISCHER

Das stabile Reinigungsgerät von proWIN zur Flächenreinigung im und ums Haus.

Produkteigenschaften

Mit dem proWIN PROFIWISCHER haben Sie sich für ein robustes Reinigungsgerät entschieden. Es besteht aus einem rechteckigen, extrem stabilen Edelstahlgestell mit Querverstrebungen. Dieser Rahmen kann über einen Edelstahlbügel geöffnet und über ein Scharniergelenk aufgeklappt werden, um ein einfaches Einspannen der proWIN Flächenfasern zu ermöglichen. Sie erhalten eine Wischfläche, mit der Sie selbst große Flächen säubern können. Durch die Querverstrebungen im Rahmen wird der Anpressdruck gleichmäßig auf eine größere Fläche verteilt und der notwendige Kraftaufwand reduziert. Der Rahmen ist über ein S-Gelenk mit dem Stiel-Aufnehmer verbunden, der mit einer Flügelmutter den einteiligen Aluminiumstiel fixiert. So kann der Stiel in alle Richtungen frei bewegt werden und selbst schwer zugängliche Bereiche können mühelos erreicht werden. Der Stiel kann auch stehend im Raum positioniert werden. Hierzu wird der Edelstahlbügel hochgeklappt und an den Stiel-Aufnehmer angelehnt. Durch Einhaken des Bügels unter der Flügelmutter wird der Stiel gehalten. Die Auswahl der Materialien machen diesen proWIN PROFIWISCHER zu einem stabilen und professionellen Reinigungsgerät.

Anwendungsbereiche

Speziell für größere Flächen (Boden, Wand) ist dieses Reinigungsgerät entwickelt worden. Es kann je nach Bodenmaterial und Anforderung mit unterschiedlichen proWIN Flächenfasern in Rechteckform benutzt werden. Somit kann dieser proWIN PROFIWISCHER zum Staubwischen, Reinigen, Auftragen von Pflegeprodukten (z.B. proWIN BODENPFLEGE MIT GLANZEFFEKT oder proWIN NATURWACHS) oder auch zum Polieren hervorragend und vielseitig eingesetzt werden. Sowohl in Innen- als auch Außenbereich empfehlenswert.

Anwendung

Wählen Sie je nach Reinigungsanforderung die entsprechende proWIN Flächenfaser aus. Führen Sie zunächst eine Lasche der Faser in den geöffneten, mit dem Stiel verbundenen, Klapphalterteil ein. Heben Sie den Stiel soweit an, dass das andere Rahmenende vor die freie Lasche der Faser rückt. Durch Herunterdrücken des Stieles rutscht auch dieses Ende in die Lasche und der Klapphalter wird geschlossen. Ihre Faser ist fest im Rahmen eingespannt und kann durch Drehen des Stieles auf der Fläche bewegt werden. Das beste Reinigungsergebnis erzielen Sie durch S-förmiges Wischen auf der Fläche. Wenn Sie die proWIN Flächenfaser abnehmen möchten, drücken Sie den Bügel mit dem Fuß nach unten und der Klapphalter öffnet sich und die Flächenfaser kann abgezogen werden.

Tipp: Am Griffende ist eine Kunststoffkappe mit Öffnung angebracht. Sie ermöglicht Ihnen das einfache und platzsparende Aufhängen dieses Reinigungsgerätes.

Reinigungshinweise

Alle Teile des proWIN PROFIWISCHERs sind abwischbar. Die proWIN Flächenfaser kann einfach abgezogen und in der Waschmaschine gewaschen werden.

Größe / Gewicht / Farbe

Edelstahlrahmen (Wischfläche) 41,5 cm x 8,5 cm, Stiellänge 1,40 m / ca. 860 g / silber mit grün

Zusammensetzung

Wisch-Rahmen, Gelenk und Stiel-Aufnehmer aus Edelstahl, Griff aus Aluminium mit Kunststoffkappe

Ersatzteile

Alle Teile des proWIN PROFIWISCHERs sind als Ersatzteil erhältlich.

Zubehör (zusätzlich bei proWIN erhältlich)

proWIN Flächenfasern für PROFIWISCHER