

### Datenblatt

# **CLEAN**

Mikrofasertuch mit Duo-Effekt zum Reinigen verschiedener Oberflächen in der Küche.

- Reinigungstuch mit Duo-Effekt
- Löst mühelos leichte oder hartnäckige Verschmutzungen
- Unterschiedliche Mikrofaserseiten für unterschiedliche Anforderungen
- Ideal für verschiedenste Küchenoberflächen

## Produktbeschreibung

CLEAN aus feiner Mikrofaser mit zwei Seiten für die anspruchsvolle Reinigung verschiedener Oberflächen in der Küche wie Edelstahl, Glaskeramik oder Kunststoff. Die robuste, gelaserte Seite löst perfekt hartnäckige Verschmutzungen, während die ungelaserte Seite mit ihrer hohen Saugfähigkeit den gelösten Schmutz optimal aufnimmt. Die oberflächenschonende Anwendung der ungelaserten Seite wurde in einem Materialtest bestätigt.

### Anwendung

Feucht verwenden.

#### Wichtig:

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.

Nicht geeignet für raue Oberflächen.

In Kombination mit CREAMEX SOFT nicht auf gebürstetem Edelstahl einsetzen.

Zur Vermeidung von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen:

Nach der Nutzung Schmutzreste gründlich auswaschen. Nur saubere Tücher ohne Schmutzpartikel verwenden. Nur ungelaserte Seite des Tuches verwenden und Kanten des Tuches zusammenfalten, um Kontakt zur Oberfläche zu vermeiden.

#### Anwendungsbeispiele:

- glatte Oberflächen wie Glaskeramik, Kunststoff oder Hochglanzfronten (ungelaserte Seite)
- Edelstahlspülen, Dunstabzugshauben, Gerätefronten aus Edelstahl
- Armaturen

#### Tipp:

Perfekt in Kombination mit

CREAMEX SOFT

#### Zum Nachpolieren

• GLANCE

# Pflegehinweise

Waschempfehlung auf Waschetikett beachten. Max. 60 °C (Waschmaschine)

Waschmittelempfehlung:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Keine Weichspüler oder chlorhaltige Bleichmittel verwenden

Nicht trocknergeeignet. Nicht bügeln.

#### Hinweis:

Mit ähnlichen Farben waschen.

Bitte nicht auf der Heizung trocknen, um ein eventuelles Abfärben zu verhindern.

### Tipp:

Mikrofaserprodukte im WÄSCHESÄCKCHEN ohne Zugabe anderer Textilien waschen. Dies schont die Fasern und verhindert das Anhaften von Flusen.

## Zusammensetzung

80% Polyester, 20% Polyamid

Größe / Farbe

31 cm x 32 cm / grau