

Datenblatt

KINDERZAHNBÜRSTE DENTALCARE SOFT

Weiche Kinderzahnbürste

Anwendungsbereich

Für die gründliche, aber schonende Reinigung der weichen Milchzähne und des empfindlichen Zahnfleisches von Kindern. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren bis zum schulpflichtigen Alter.

Anwendung

Mindestens zweimal täglich die Zähne mit der KINDERZAHNBÜRSTE DENTALCARE SOFT zusammen mit unserer ALOE VERA Kinderzahncreme für 2 bis 3 Minuten putzen.

Wie oft sollte die Zahnbürste gewechselt werden?

Entscheidend für einen Bürstenwechsel ist die natürliche Borstenabnutzung. Sie ist auch bei unserer Zahnbürste gegeben. Bei verbrauchten Borsten kommt es zu einer Änderung der Borstenstellung, die somit die Putzwirkung deutlich beeinträchtigen. Dies ist der Grund, warum auch unsere KINDERZAHNBÜRSTE DENTALCARE SOFT nach ca. 2-3 Monaten ausgetauscht werden sollte.