

Datenblatt

AIRBOWL touch

Das Gerät für ein angenehmes Raumluftenerlebnis - perfekt in Kombination mit PURE AIR.

- Luftreiniger mit Wasserfilter
- Zum Einsatz in Innenräumen
- Mit Leuchtfunktion und Farbverlauf
- Kombination mit PURE AIR (+Varianten)

Produktbeschreibung

Die AIRBOWL touch basiert auf dem Prinzip eines Wasserfilters, durch den die Luftreinigung erzielt wird. Der Motor im Gerätekopf bewegt das Lüfterrad, welches die Raumluft in den Wasserbehälter ansaugt. Die Verwirbelungseinheit leitet die einströmende Luft über die Wasseroberfläche und durch die Deckelöffnung wieder nach außen. In Kombination mit PURE AIR oder dessen Varianten wird der Schadstoff Formaldehyd* aus der Raumluft entfernt, unangenehme Gerüche neutralisiert und für einen angenehmen Duft gesorgt. Die Wirkweise des PURE AIR basiert auf einem Prinzip, das bei natürlicher Schafwolle entdeckt wurde. Unsere PURE AIR-Produkte verwenden einen Aminosäuren-Wirkkomplex, der denen in der Schafwolle nachempfunden wurde. Unterstützt wird die Luftreinigung durch den Ionisator des Geräts, der Staubpartikel elektrostatisch auflädt und aneinanderbindet; die so entstehenden größeren Staubpartikel können im Wasser leichter herausgefiltert werden. Das UV-Licht wirkt auf mögliche Keime im Wasser und verlangsamt deren Ausbreitung. Durch die Leuchtfunktion mit Farbverlauf kann eine stimmungsvolle Atmosphäre geschaffen werden.

*Die Leistungsfähigkeit (Reduktion von Formaldehyd, Tier-, Fett- & Sanitärgerüchen) des Produktes wurde von akkreditierten Laboren nachgewiesen.

Anwendung

Vor der Anwendung Bedienungsanleitung lesen.

- Mit Wasser befüllen, Füllstand sollte zwischen MIN- und MAX-Markierung liegen.
- 15 - 30 ml PURE AIR (oder Variante) hinzufügen.
- Gerätekopf aufsetzen.
- Netzteil mit Gerätekopf und Stromquelle verbinden, Gerät über Touchdisplay einschalten.
- **Schaltreihenfolge:**
 - Taste 1x bestätigen: AIRBOWL touch schaltet in Stufe 1 - Display grün, LED-Beleuchtung/Farbverlauf und eingeschaltete UV-LED's
 - Taste 2x bestätigen: AIRBOWL touch schaltet in Stufe 2 - Display blau, LED-Beleuchtung/Farbverlauf und eingeschaltete UV-LED's
 - Taste 3x bestätigen: AIRBOWL touch schaltet in Stufe 3 - Display rot, LED-Beleuchtung/Farbverlauf und eingeschaltete UV-LED's
 - Taste 4x bestätigen: AIRBOWL touch schaltet in Stufe 1 - Display und LED-Beleuchtung aus, ideal für Schlafräume/als Nachtmodus
 - Taste 5x bestätigen: AIRBOWL touch schaltet komplett ab
- In jedem beleuchteten Modus besteht die Möglichkeit, den Farbverlauf zu stoppen und eine Wunschfarbe fest einzustellen. Hierzu halten Sie im Farbverlauf beim Erreichen der gewünschten Farbe die Taste für 3 Sekunden gedrückt. Nach 3 Sekunden blinkt diese dreimal und die Wunschfarbe ist fixiert.

Durch erneutes Halten der Taste für 3 Sekunden beginnt der Farbverlauf wieder. Dies wird durch dreifaches Blinken des Displays signalisiert.

- Die AIRBOWL touch wurde zudem mit einer praktischen Autostartfunktion ausgestattet. Nach einer Stromunterbrechung, zum Beispiel durch einen externen Home-WLAN Stecker oder einer Zeitschaltuhr, startet die AIRBOWL touch wieder zuverlässig im zuletzt eingestellten Modus. Somit lässt sich das Gerät mit einem vorhandenen Home-Steuerungssystem von überall aus starten, abschalten oder mit einer separaten Zeitschaltuhr zu täglich festen Zeiten steuern.

Wichtig:

Kein heißes Wasser einfüllen.

Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Regelmäßig die Wasser-PURE AIR Mischung wechseln: Mindestens alle zwei Tage, bei höheren Temperaturen häufiger. Durch die Verwendung von destilliertem Wasser kann der Wasserwechsel um einen Tag verzögert werden.

Wenn das Gerät nicht verwendet wird, Behälter leeren, reinigen und trocknen.

Tipp:

Die Zugabe von DESIFIX* verhindert die Bildung eines Biofilms im Gerät (1 Pumphub pro Füllung wirkt für ca. 1 Woche).

*Bei DESIFIX handelt es sich um ein Biozid. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Reinigungshinweise

Vor der Reinigung die AIRBOWL touch ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Wichtig:

Der Gerätekopf enthält elektronische Bauteile und darf nicht in Wasser getaucht oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

Der Wasserbehälter ist nicht spülmaschinene geeignet.

Keine lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden.

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen
- Gerätekopf abnehmen und den Wasserbehälter vollständig entleeren. Mit klarem Wasser ausspülen und mit dem LONDRY trocknen.
- Bei verschmutzter Verwirbelungseinheit Gerätekopf umdrehen, sodass diese nach oben zeigt. Fixieren Sie mit einer Hand die Halteplatte und lösen Sie durch leichte Drehung im Uhrzeigersinn das Förderrohr. Der Wasser-Deflektor lässt sich durch Druck auf die Haltezapfen lösen und abnehmen. Die einzelnen Teile können so mit warmem Wasser gereinigt und abgetrocknet werden.
- Den Gehäusedeckel mit trockenem oder nebelfeuchtem LONDRY von Staub befreien.
- Spätestens alle 6 Monate (bzw. je nach Wasserhärte) Wasserbehälter, Wasser-Deflektor und Förderrohr abnehmen und mit CALEX entkalken.
- Sollte Ihr Lüfterrad verschmutzt sein, wenden Sie sich bitte an Ihre proWIN Beratung.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie stets die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.

Farbvarianten

schwarz matt

Technische Daten

Versorgungsspannung (Netzteil): 230 V (AC, 50 Hz)

Betriebsspannung (Gerät): 12V

Leistung: 6 W

Fassungsvermögen Wasserbehälter: 0,4 – 1,5 Liter (MIN - MAX)

Leergewicht: 0,76 kg

Gewicht bei max. Füllstand: 2,19 kg

Gerätemaße: 220 mm x 220 mm x 220 mm

Lüfter: 3 Stufen

Geräuschpegel: Stufe 1 = 34,2 dB, Stufe 2 = 40,5 dB, Stufe 3 = 45 dB

UV-Licht: 4 UVA-LEDs

LED-Licht: Fließender Farbverlauf

Ionisator: permanent

Gewährleistung: 2 Jahre

Lieferumfang

AIRBOWL touch, Netzteil, Bedienungsanleitung, 4 selbstklebende Schallschutz Gummipuffer

Ersatzteile

Alle vom Nutzer austauschbaren Teile sind als Ersatzteil verfügbar.