

Datenblatt

SCHAUMSPENDER

- Formschöne Kunststoffflasche
- Zum Aufschäumen verschiedener proWIN Reiniger
- Spendet fluffigen Schaum
- Mit praktischer Dosierskala zum einfachen Befüllen

Handlicher Foamer zum Aufschäumen verschiedener proWIN Reinigungsprodukte - unverzichtbar in jedem Haushalt.

Produkteigenschaften

proWIN SCHAUMSPENDER aus stabilem Kunststoff mit Dosierskala erzeugt einen fluffig weichen Schaum. Durch das Aufschäumen ausgewählter Produkte wird eine bessere Oberflächenhaftung, selbst auf senkrechten Flächen ermöglicht. Das intensive Einwirken des jeweiligen Reinigers sorgt so für perfekte Reinigungsergebnisse. In Kombination mit GLANCY CLASSIC (und Varianten) ideal zum Spülen zwischendurch.

Anwendung

SCHAUMSPENDER auf eine ebene Oberfläche stellen.

Bis zur Markierung "1:10" mit Wasser befüllen, anschließend mit dem gewünschten Reiniger bis zur Markierung "Max" auffüllen.

Zum Aufschäumen folgender proWIN Reiniger geeignet:

- ALLESKÖNNER
- CALEX LIQUID (mit SOFTCLEAN)
- CLEANERGY
- GLANCY CLASSIC (und Varianten)
- SOFTCLEAN

Wichtig:

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.

Bitte stets die Dosierangaben und Anwendungshinweise auf dem Etikett/Produktdatenblatt des jeweiligen Reinigers beachten.

Die Flasche nicht über die maximale Füllstandslinie hinaus befüllen, da sie sonst überlaufen kann.

Fällt der Füllstand unter die Markierung "Min" ist kein korrektes Pumpen mehr möglich und es muss aufgefüllt werden.

Bitte sicherstellen, dass der SCHAUMSPENDER immer senkrecht steht, gehalten oder transportiert wird. Bei zu starker Neigung kann der Schaumspenderkopf beschädigt werden.

Um einer Verkeimung der Lösung entgegenzuwirken, wechseln Sie diese regelmäßig bzw. mischen Sie nur so viel Reinigungslösung, wie Sie benötigen.

Die Zugabe von proWIN DESIFIX* (1 Pumphub, 4 ml) verhindert die Bildung eines Biofilms in der Flasche.

*Bei proWIN DESIFIX handelt es sich um ein Biozid. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Reinigungshinweise

Die Flasche in regelmäßigen Abständen und nach jedem Reinigerwechsel mit warmem Wasser ausspülen, ggf. mit GLANCY CLASSIC (und Varianten) reinigen.

Durch den vorhandenen Luftanteil im Spender kann es bei längerer Nutzung vorkommen, dass Rückstände der jeweiligen Reinigungslösung antrocknen und zu einem Verkleben des Pumpmechanismus führen. Dies kann wiederum dazu führen, dass der Pumpkopf des Schaumspenders hakt und ohne weiteres Zutun nicht mehr in seine ursprüngliche Position zurückspringt.

Hier sollte folgender Reinigungshinweis beachtet werden:

Den SCHAUMSPENDER vor jedem neuen Befüllen oder längerer Nichtbenutzung mit warmem Wasser reinigen. Den Pumpkopf mit warmem Wasser durchspülen oder in warmes Wasser legen und unter Wasser "pumpen", um die angetrockneten Rückstände zu entfernen.

Nicht spülmaschinengeeignet.

Fassungsvermögen

250 ml

Material / Farbe

HDPE / transparent/grau, grün/grau