

Fiche technique

FLUFFY

Le spécialiste de proWIN contre la poussière et les salissures légères. Un chiffon en microfibre fin avec effet antistatique pour des surfaces propres et sans poussière dans la maison et dans la voiture.

Caractéristiques du produit

Ce chiffon de nettoyage en microfibre se distingue par sa structure finement tissée. Il est très léger et doux, et grâce à sa structure aux fibres très fractionnées, il est idéal pour les petites surfaces. Son effet antistatique fait s'envoler les particules de poussière. Pour le petit nettoyage rapide et facile de vos surfaces.

Domaines d'utilisation

Pour dépeussierer les surfaces en plastique, bois, chrome ou cuir. Pour éliminer les salissures légères, le chiffon peut être humidifié et utilisé sur toutes les surfaces mentionnées ci-dessus. Pour les surfaces en cuir, humidifier très légèrement. Idéal pour la maison ou la voiture. Pour les surfaces cirées ou huilées, le chiffon doit être sec.

Ce chiffon n'est pas adapté au nettoyage des éviers en fonte minérale.

Veillez toujours suivre les conseils d'entretien du fabricant des objets à nettoyer.

Utilisation

Utilisez proWIN FLUFFY sec pour le dépoussiérage. Humidifié, le chiffon élimine les salissures superficielles et nettoie vos surfaces. Grâce à son tissage fin, il peut être utilisé facilement dans les coins et permet un nettoyage complet.

Conseils de nettoyage

proWIN FLUFFY peut être lavé en machine sans problème, jusqu'à 60° C. Dans l'idéal, utilisez pour les articles en microfibre des lessives spéciales, comme notre proWIN CLEANTEX Baume pour le linge ou proWIN PROACTIVE Lessive technique. Ils nettoient et assurent l'entretien des fibres spéciales de façon efficace, en les ménageant. Les agents blanchissants et les adoucissants peuvent avoir un effet négatif sur les propriétés des fibres. Il ne faudrait donc pas les utiliser. Étant donné que le tissu microfibre peut rapidement attirer les peluches du linge avec lequel il est lavé, nous vous recommandons de laver nos chiffons en microfibre dans un Sac à linge proWIN. Veuillez laver régulièrement vos chiffons en microfibre, ils conservent ainsi leurs propriétés et cela évite d'abîmer vos surfaces par des corps étrangers incrustés. Les chiffons en microfibre sont sensibles à la chaleur, ils ne doivent pas être mis au sèche-linge et ne doivent donc pas être repassés. Référez-vous toujours aux conseils de lavage que vous trouverez sur l'étiquette.

Dimensions / couleur
38 cm x 38 cm / vert

Composition
80 % polyester et 20 % polyamide