

Fiche technique

win-i Pinceau pour meubles

- Nettoyage doux
- Pour objets délicats
- L'assistant idéal du dépoussiérage

Un support pratique pour le win-i - l'assistant parfait pour dépoussiérer des objets sensibles aux rayures.

Caractéristiques du produit

Le win-i Pinceau pour meubles ramasse de manière optimale la poussière tout en ménageant les objets fragiles. En association avec le manche télescopique, même les endroits difficilement accessibles peuvent être parfaitement nettoyés. Ainsi le dépoussiérage devient un jeu d'enfant !

Utilisation

Fixer sur le tuyau d'aspiration ou sur le manche télescopique.

Important :

Veillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements ou des surfaces à nettoyer. Ne pas utiliser sur les surfaces très brillantes.

Exemples d'utilisation :

Pour dépoussiérer

- plantes
- meubles (sculptés), haut-parleurs
- télécommandes, claviers d'ordinateurs, écrans
- cassettes, petites pièces
- stores
- surfaces crépies

Consignes de nettoyage

En cas de besoin, rincer les poils à l'eau claire.

Laisser complètement sécher avant une nouvelle utilisation.

Conseil :

Après utilisation et démontage du Pinceau pour meubles, il peut simplement être dépoussiéré avec le win-i.

Données techniques

Coque plastique de grande qualité

Poils de grande qualité composés à 50% de poils naturels (crin de cheval) et 50% de poils synthétiques

Convient au win-i Tuyau d'aspiration et au win-i Manche télescopique

Couleur : noir