

Fiche technique

TV SHINE

- Chiffon de nettoyage pour écrans
- Nettoie sans rayures, ni peluches
- L'effet anti-statique ralentit le dépôt de nouvelles salissures

Microfibre fine avec effet anti-statique - pour des écrans éclatants de propreté et sans rayures.

Caractéristiques du produit

proWIN TV SHINE en microfibre superfine nettoie en douceur les écrans de télé et d'ordinateurs sans les rayer. Grâce à son effet anti-statique, il élimine efficacement la poussière, les peluches et les traces de doigt et empêche le dépôt rapide de nouvelles salissures - propreté parfaite, sans traces pour les surfaces particulièrement délicates.

Utilisation

Légèrement humide pour nettoyer les écrans et éliminer les traces de doigt.
Aucun séchage n'est nécessaire après le passage du chiffon.

Important :

Veillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements ou des surfaces à nettoyer.
Laver à l'eau après chaque utilisation pour enlever les particules incrustées.

Astuce :

Parfait également pour le nettoyage d'écrans de smartphones et tablettes.

Consignes de nettoyage

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.
Max 60 ° C en lave-linge

Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

Astuce :

Laver les articles microfibres dans les proWIN SACS À LINGE, sans ajouter d'autres textiles. Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

Composition

75 % polyester et 25 % polyamide

Dimensions / couleur

32 cm x 32 cm / gris argent