

Fiche technique

PROWIN AIRBOWL 2

proWIN AIRBOWL 2, le purificateur d'air de la 2e génération, pour un air ambiant agréable en combinaison avec proWIN PURE AIR ou ses variantes).

Caractéristiques du produit

En combinaison avec notre proWIN PURE AIR (ou ses variantes), la proWIN AIRBOWL 2 neutralise les odeurs désagréables et élimine le polluant « formaldéhyde » dans l'air ambiant. Le moteur fait tourner une roue de ventilation qui aspire l'air ambiant à travers les ouvertures du couvercle et le conduit dans le liquide contenu dans le réservoir. Au contact du proWIN PURE AIR (ou de ses variantes) contenu dans le réservoir, le formaldéhyde et les odeurs présentes dans l'air ambiant y sont liés et neutralisés. L'air nettoyé ressort ensuite de l'appareil.

L'air et l'atmosphère ambiants chez vous sont ainsi améliorés.

L'institut accrédité IBFE de Kirkel-Limbach en Allemagne (institut pour la recherche et le développement biotechniques) a attesté que malgré une éventuelle présence de germes dans l'eau, la PROWIN AIRBOWL 2 ne rejetait pas de quantité significative de germe importante dans l'air ambiant (n° de contrôle : 2880916).

Domaines d'utilisation

proWIN AIR BOWL 2 peut être utilisés dans tous les espaces fermés.

Utilisation

Recommandation :

Veillez tenir compte des consignes contenues dans le mode d'emploi de la PROWIN AIRBOWL 2.

Voici un aperçu sur l'utilisation :

1. Remplir le réservoir d'eau fraîche. Le niveau d'eau doit se situer être entre les indications « MAX » et « MIN ». Ne pas utiliser d'eau chaude !
2. En fonction de votre souhait, ajouter 15 - 30 ml de proWIN PURE AIR (ou de ses variantes) dans l'eau du réservoir de la proWIN AIR BOWL 2.
3. Remettez ensuite le couvercle en position sûre sur l'appareil.
4. Appuyez sur la touche « ON/OFF » au milieu de l'écran pour allumer l'appareil. En appuyant de nouveau sur la touche, l'appareil s'éteint.
5. En appuyant plusieurs fois sur la touche « ventilateur » figurant sur l'écran, vous sélectionnez la vitesse de ventilation (basse, moyenne ou haute).
6. Pour le contrôle de la fonction lumineuse, l'écran a été muni d'un interrupteur pour lampes LED (7 couleurs). Appuyer une fois pour la variation de couleur. En appuyant de nouveau, vous désactivez cette fonction.
7. La PROWIN AIR BOWL 2 est également dotée d'une fonction minuterie. Si vous appuyer sur la touche « minuterie » pendant le fonctionnement de l'appareil, le symbole de minuterie commence à clignoter sur l'écran d'affichage. Le chiffre « 1 » s'affiche sur l'écran ; ce qui signifie que votre

PROWIN AIR BOWL 2 s'éteindra automatiquement dans une heure. En appuyant plusieurs fois successivement sur cette touche, vous pouvez sélectionner un intervalle de temps (1-9 heures). Si vous appuyez sur cette touche lorsque l'appareil est éteint, la proWIN AIR BOWL s'allumera automatiquement en fonction de l'intervalle de temps souhaité (1 = allumage dans une heure, 2 = allumage dans 2 heures, etc.).

8. Par ailleurs la proWIN AIR BOWL 2 dispose d'une fonction pour l'activation / la désactivation de l'ionisateur électronique et d'une autre pour allumer / éteindre les LED UV. Les deux touches se trouvent également sur l'écran. Lorsque l'ionisateur est activé, la poussière est liée dans l'air, puis absorbée dans l'eau. La lumière UV a un effet réducteur de germes dans la PROWIN AIRBOWL 2.
9. Avec la touche « Mode veille » sur l'écran, vous activez la fonction « Veille ». Dans ce mode, votre PROWIN AIRBOWL 2 fonctionne au plus bas niveau de rotation, l'écran et les lampes LED (7 couleurs) s'éteignent automatiquement après 1 minute environ. Seul le symbole de la fonction « veille » reste allumé sur l'écran. Vous pouvez rallumer l'écran en appuyant de nouveau sur cette touche.
10. Lorsque votre PROWIN AIRBOWL 2 est branchée au secteur, la température ambiante s'affiche pendant la durée de fonctionnement.
11. Pour éviter la formation de germes dans le liquide contenu dans le réservoir, changer régulièrement l'eau (au plus tard, tous les 2 jours). Des températures ambiantes très élevées peuvent favoriser la reproduction rapide d'agents pathogènes. Il convient donc d'effectuer le changement d'eau plus tôt.
Il est recommandable d'ajouter une dose de PROWIN DESIFIX (biocide) dans le mélange « eau-PURE AIR ». Il a été prouvé que ce désinfectant biocide universel empêche la formation de germes pendant une semaine environ.

Consignes de nettoyage

Pour le nettoyage, éteindre la PROWIN AIRBOWL 2 et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant. Enlever la partie supérieure de la BOWL, vider entièrement l'eau, nettoyer et sécher le réservoir avec le proWIN X-TRA DRY. En fonction du degré de salissure, le tube d'aspiration d'eau peut être enlevé et nettoyé à l'eau claire.

L'appareil et son réservoir à eau ne doivent pas être mis au lave-vaisselle, car n'étant pas adaptés pour celui-ci.

Les composants de l'appareil reliés par un câble ne doivent pas être plongés dans l'eau, ni mis dans le lave-vaisselle.

Indépendamment de la teneur en calcaire de l'eau, le réservoir et le déflecteur d'eau doivent être détartrés au plus tard après 6 mois d'utilisation, selon les indications du détartrant utilisé.

À cet effet, retirer le déflecteur d'eau en enlevant le couvercle, puis détartrer avec le DÉTARTRANT proWIN ou le ECO DÉTARTRANT POWER proWIN.

Consignes de sécurité

Pour éviter les risques de brûlures, blessure et électrocution, veuillez suivre les points suivants :

- Utiliser l'appareil uniquement sur une surface plane et stable.
- Utiliser l'appareil en intérieur uniquement.
- Comme tout appareil électrique, cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- Assurez-vous toujours qu'il n'y a aucun objet sur l'appareil, car cela pourrait empêcher la sortie d'air.

- Ne jamais dépasser la limite maximale (repère « MAX ») lorsque vous versez l'eau dans l'appareil.
 - Le niveau d'eau ne doit pas cependant être sous la limite minimale (repère « MIN ») . Ne pas utiliser d'eau chaude !
 - Vider le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le nettoyer comme indiqué dans le mode d'emploi et le sécher avec le chiffon X-TRA DRY.
 - Toujours débrancher l'appareil lorsque vous enlevez le couvercle ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé !
 - Ne jamais mettre le couvercle dans l'eau, ni le rincer à l'eau ! Nettoyer l'appareil avec notre chiffon proWIN X-TRA DRY. L'appareil et son réservoir à eau ne sont PAS adaptés au lave-vaisselle !
-
- Utiliser uniquement de l'eau propre pour nettoyer l'appareil. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants pour le nettoyer !
 - Éteindre tous les interrupteurs avant de débrancher l'appareil.
 - Ne pas manipuler le câble électrique avec les mains mouillées ou humides.
 - Pour débrancher l'appareil, tirer sur la fiche, pas sur le câble.
 - N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé.
Ne plus utiliser la proWIN AIRBOWL 2, si elle ne fonctionne pas, si elle est tombée, si elle a été utilisée en extérieur ou si elle a été plongée dans l'eau. Elle doit être remplacée dans ce cas, afin d'éviter tout danger.
 - Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants à partir de 8 ans) aux facultés physiques, sensorielles et mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et / ou du savoir nécessaires à son fonctionnement que si elles ont reçu des instructions spécifiques pour une utilisation en toute sécurité et ont compris les dangers qui en résultent ou si elles sont surveillées. Cela est aussi valable pour le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger. Débrancher le câble électrique de la prise avant le remplissage ou le nettoyage.

Conservez soigneusement les consignes de sécurité et assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent l'appareil, les ont lues préalablement.

Données techniques

Capacité : ~ 0,4 – 1,5 l

Tension sur l'appareil : 12 V / 6 W

Dimensions : 220 mm x 220 mm x 220 mm

Vitesse / niveaux : 3 niveaux

Niveau sonore : niveau 1 = 43,3 dB, niveau 2 = 46,3 dB, niveau 3 = 52,3 dB

LED couleur : 4 LED (7 couleurs)

Lampes UV : 4 LED

Minuterie (touche ON + OFF) : 1 - 9 h

Renouvellement en m³ par heure : niveau 1 = 11,6 m³/h, niveau 2 = 13,7 m³/h, niveau 3 = 15,8 m³/h

Affichage de la température ambiante en °C

Ionisateur connectable électroniquement

Contenu de livraison : Cordon d'alimentation, mode d'emploi

Garantie : 2 ans