

Fiche technique

MOUSSEUR

- Joli flacon en plastique
- Adapté pour faire mousser divers nettoyeurs proWIN
- Donne une mousse légère
- Avec une graduation pour le dosage pratique afin de faciliter le remplissage

Le mousser pratique pour faire mousser divers produits de nettoyage proWIN - indispensable dans chaque foyer.

Caractéristiques du produit

Le proWIN MOUSSEUR en plastique résistant avec graduation pour le dosage permet d'obtenir une mousse douce et légère. En faisant mousser des produits sélectionnés, on obtient une meilleure adhérence à la surface, même sur les surfaces verticales. L'action intensive du nettoyeur respectif assure ainsi un résultat de nettoyage parfait. Associé à GLANCY CLASSIC (et variantes), idéal pour faire la vaisselle entre deux.

Utilisation

Poser le MOUSSEUR sur une surface plane.

Remplir d'eau jusqu'au repère « 1/10 », puis rajouter du produit de nettoyage souhaité jusqu'au repère « Max ».

Adapté pour faire mousser les nettoyeurs proWIN suivants :

- NETTOYANT À TOUT FAIRE
- CALEX LIQUID (avec SOFTCLEAN)
- CLEANERGY
- GLANCY CLASSIC (et variantes)
- SOFTCLEAN

Important :

Veillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets à nettoyer.

Veillez toujours suivre les consignes de dosage et les instructions d'application figurant sur l'étiquette / la fiche technique du produit du nettoyeur concerné.

Ne pas remplir le flacon au-delà de la ligne de niveau de remplissage maximum pour éviter un éventuel débordement.

Si le niveau de remplissage passe sous le repère « Min », il doit être rempli pour pouvoir à nouveau pomper correctement.

Veillez vous assurer que le MOUSSEUR est toujours posé, tenu ou transporté en position verticale. En cas d'inclinaison trop importante, la tête du mousser peut être endommagée.

Pour éviter la formation de germes dans la solution, changez la régulièrement ou préparez uniquement la quantité de solution de nettoyage nécessaire.

L'ajout du proWIN DESIFIX * (1 pression de pompe, 4 ml) empêche la formation d'un biofilm dans la bouteille.

* proWIN DESIFIX est un produit biocide. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Consignes de nettoyage

Rincer le flacon régulièrement et après chaque changement de produit de nettoyage à l'eau chaude. Le cas échéant nettoyer avec le GLANCY CLASSIC (et variantes).

En raison de la proportion d'air présente dans le mousseur, des résidus de la solution de nettoyage concernée peuvent s'assécher lors d'une utilisation prolongée et faire coller le mécanisme de la pompe. Cela peut à son tour provoquer le blocage de la tête de pompe du Mousseur et l'empêcher de revenir à sa position initiale sans autre intervention.

Ici il convient de suivre l'indication de nettoyage suivante :

Avant chaque nouveau remplissage ou en cas de non-utilisation prolongée, nettoyez d'abord le MOUSSEUR à l'eau chaude. Rincer la tête de pompe à l'eau chaude ou la mettre dans de l'eau chaude et "pomper" sous l'eau pour éliminer les résidus séchés.

N'est pas adapté au lave-vaisselle.

Capacité

250 ml

Matériau / couleur

HDPE / transparent/gris, vert/gris