

Fiche technique

Kit d'accessoires MACHINE N'CLEAN

- Kit « Accessoires » pratique
- Utilisation simple du MACHINE N'CLEAN
- À utiliser dans le lave-vaisselle

Kit d'accessoires pour utilisation de notre nettoyant spécial MACHINE N'CLEAN dans le lave-vaisselle.

Caractéristiques du produit

Le kit d'accessoires MACHINE N'CLEAN est l'assistant idéal et permet d'appliquer facilement le nettoyant dans le lave-vaisselle grâce à la bouteille spéciale.

Un nettoyage et un entretien réguliers de la machine permettent d'obtenir une fonctionnalité et une longévité parfaites.

Le set est composé de :

- 1 x bouteille spéciale en matériau recyclé 250 ml
- 4 x bouchon de cire gris
- 1 x Tête de dosage pour MACHINE N'CLEAN

Utilisation

Uniquement utilisable en association avec MACHINE N'CLEAN.

- Mettre 3 bouchons doseurs (60 ml) du nettoyant dans la bouteille accessoire, puis remplir d'eau et fermer avec le bouchon de cire.
- Dans le lave-vaisselle vide, accrocher - bouchon orienté vers le bas - sur le côté du panier supérieur ou poser de manière stable - bouchon orienté vers le bas - dans le panier à couverts.
- Démarrer un programme normal (65 ° C) sans ajout de produit vaisselle.

Important :

Veillez toujours suivre les conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant de votre appareil.

Veillez suivre les consignes d'utilisation du MACHINE N'CLEAN.

Le kit d'accessoires ne sert qu'à l'objectif décrit.

Exemples d'utilisation :

Lave-vaisselle, lave-vaisselle zéolite

Astuce :

Consigne d'utilisation du MACHINE N'CLEAN : minimum toutes les 4 semaines.

Capacité

Bouteille 250 ml

Matériau / couleur

Bouteille spéciale HDPE recyclée (90 % PCR)

Tête de dosage HDPE

Bouchon de cire PP-H, sac en film PE-LD recyclé (90 % PCR)

blanc / gris

Pièces détachées

Toutes les parties sont disponibles en pièces détachées.