

## Fiche technique

### win-i

- Aspirateur avec filtre à eau
- Sans sac filtrant
- Avec des fonctions supplémentaires
- Divers accessoires
- Adapté aux personnes allergiques

L'appareil de nettoyage innovant et haut de gamme pour l'espace intérieur - bien plus qu'un aspirateur !

### Caractéristiques du produit

win-i, le système de nettoyage intérieur avec filtre à eau et 3 fonctions principales : nettoyage de l'air et aspiration des poussières et liquides. Le filtre à eau lie efficacement la poussière, la saleté et le pollen. Le win-i est particulièrement respectueux de l'environnement, car nous avons renoncé volontairement à des sacs filtrants supplémentaires. Il est facile à déplacer grâce à ses roulettes facilement manœuvrables, et permet de travailler de façon ergonomique grâce à son manche télescopique réglable qui peut être confortablement adossé à l'appareil au moyen de l'aimant intégré à la poignée. Grâce à ses divers accessoires, le win-i peut accomplir de multiples tâches dans la maison. Il nettoie non seulement les sols, mais aussi l'air.

Le win-i est composé de :

- Tête de moteur avec interrupteur marche/arrêt, régulateur de la vitesse de rotation, raccordement électrique pour l'Électrobrosse, ainsi qu'un séparateur. Le dernier composant constitue le cœur du win-i. Il assure un tourbillonnement efficace de l'eau et ainsi, une forte aspiration de l'air et une absorption rapide des particules de poussière.
- Réservoir à eau avec manche pour un transport facile et couvercle amovible pour l'orifice d'aspiration.
- Châssis pour une flexibilité optimale.

Les pièces suivantes sont incluses de façon standard :

- Manche télescopique inox
- Suceur long
- Suceur pour rembourrage
- Clé d'entretien pour séparateur
- Tuyau d'aspiration avec régulation d'air incluse
- Brosse de sol réglable
- Support de stationnement

### Utilisation

Lire le mode d'emploi avant utilisation.

Verser 2,5 - 3 litres d'eau froide dans le réservoir à eau, de manière à ce que l'unité d'aspiration soit légèrement couverte. Surveillez la jauge de niveau.

- Aspiration des sols, tapis, coussins et matelas (fonction « CLEAN »)
- Aspiration de liquides (fonction « WET »)
- Nettoyage de l'air (fonction « AIR »)
- "Lavage mouillé" de matelas, tapis et coussins (avec accessoire "kit d'extraction par vaporisation")
- Mise sous vide / rafraîchissement par ex. des coussins, couvertures, peluches, etc.

- Fonction de soufflage pour le gonflage de balles et ballons, pour le séchage d'objets ou pour le débouchage d'écoulements.

#### **Important :**

L'Électrobrosse (accessoire) peut être bloquée dans une position de rangement. Cela ne s'applique cependant pas à la brosse de sol : ne pas incliner vers l'avant, cela peut éventuellement briser des pièces.

Ne jamais ranger le win-i plein d'eau ou humide.

#### **Astuce :**

- L'ajout du proWIN DESIFIX\* empêche la formation d'un biofilm dans le réservoir d'eau.  
\* proWIN DESIFIX est un produit biocide. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Le support multifonction (accessoire) associé à la Fibre sol proWIN COTON ou HYGIÈNE adaptée à celui-ci, convient parfaitement pour aspirer et essuyer en même temps.
- Ajout du proWIN PURE AIR ou ses variantes pour une sensation d'air ambiant personnelle : proWIN PURE AIR neutralise efficacement le polluant formaldéhyde et peut aussi réduire les odeurs organiques désagréables.  
Utilisation : mettre de l'eau dans le réservoir à eau - surveiller la jauge à niveau. Ajouter 10 - 25 ml de proWIN PURE AIR (ou variantes) Activer la fonction "Air"

## Consignes de nettoyage

Lire le mode d'emploi avant le nettoyage.

- D'abord débrancher du secteur.
- Vider l'eau sale du réservoir à eau, puis le nettoyer avec un chiffon sec.
- Nettoyer le fond de la tête du moteur avec un chiffon humide, puis le sécher.
- Enlever la vis et le séparateur, le nettoyer minutieusement et le remettre en place. Veiller à ce que le séparateur soit bien encastré dans l'encoche de guidage et le fixer avec l'écrou.
- Ne pas refermer les clapets. Soulever légèrement la poignée de transport du réservoir à eau et le mettre en position de séchage. L'humidité résiduelle restée dans le réservoir peut ainsi circuler avec l'air extérieur et sécher de manière optimale.
- Appuyer simplement sur la tête du moteur et l'appareil est rapidement de nouveau opérationnel.

#### **Important :**

Le réservoir à eau ne doit pas être nettoyé dans le lave-vaisselle.

#### **Astuce :**

- Vider le réservoir à eau après le nettoyage et mettre le win-i en position de stationnement. Le win-i est en position de stationnement lorsque la poignée (anse sur le réservoir d'eau) est surélevée à l'arrière du réservoir. La tête du moteur peut ensuite être posée et le reste d'eau peut s'évaporer à travers la fente ainsi disponible.
- Le tuyau standard ne doit être nettoyé que si des liquides ont été absorbés avant - sinon il n'est pas nécessaire de le nettoyer.  
Toujours suspendre le tuyau de 3 m de long (comme un tuyau d'arrosage) pour qu'il puisse sécher complètement après le rinçage à l'eau ou tenir son bout à la sortie de l'air quelques minutes en faisant fonctionner le win-i. Sinon il resterait de l'eau dans le tuyau, ce qui pourrait entraîner la formation d'odeurs désagréables.

## Consignes de sécurité

Veillez toujours tenir compte des consignes de sécurité contenues dans le mode d'emploi.

## Données techniques

Tension : 220 - 240 V | 50/60 Hz  
Puissance : 260 à 650 watts maximum, réglable en continu  
Turbine : environ 25 000 tours par minute  
Niveau sonore : Niveau "AIR" : 53,6 dB | Niveau "CLEAN" : 65 dB | Niveau "WET" : 68,3 dB  
Nettoyage sous vide : 970 Pmax mm H<sub>2</sub>O (mesuré sur une colonne d'eau)  
Débit volumique : Niveau "AIR" : 9,5 l/s | Niveau "CLEAN" : 24,2 l/s | Niveau "WET" : 28,8 l/s  
Dimensions externes : environ 38 x 35 x 45 cm (L x l x H)  
Poids : 6,5 kg  
Cordon d'alimentation : 7 mètres de long pour une grande portée  
Manche télescopique : variable, réglable, en inox  
Garantie : 4 ans de garantie sur l'appareil et les accessoires et 10 ans de disponibilité des pièces à compter de la date du contrat d'achat.

## Accessoires

### Accessoires standards :

- Manche télescopique inox
- Suceur long
- Suceur pour rembourrage
- Clé d'entretien pour séparateur
- Tuyau d'aspiration avec régulation d'air incluse
- Brosse de sol réglable
- Support de stationnement

### Accessoires spéciaux :

- Adaptateur pour écoulement
- Pointe de gonflage avec baguette pour gonfler des matelas pneumatiques, ballons, etc.
- Électrobrosse avec tuyau et manche télescopique pour une aspiration sèche avec une propreté en profondeur, p. ex. de tapis et matelas
- Nettoyeur de fenêtres (en association avec le Kit d'Extraction par Vaporisation)
- Turbo buse (électrique) win-i pour le nettoyage des coussins
- Turbo buse manuelle (traction à l'air)
- Talon hygiène & matelas comme support pour l'Électrobrosse pour la protection des matelas contre des détériorations et les saletés
- Pinceau pour meubles (pour dépoussiérer les surfaces) 50% naturel, 50 % synthétique
- Support multifonction pour brosse de sol commutable pour aspirer et laver en une seule opération (avec la Fibre sol COTON / HYGIÈNE)
- Balai en poils naturels (idéal pour aspirer les sols en bois délicats) 50% naturel, 50 % synthétique
- Brosse à picots (soin des chiens et chevaux)
- Kit d'extraction par vaporisation
- Squeegee (suceur) (en association avec le kit d'extraction par vaporisation pour le nettoyage des surfaces lisses)

