

## Fiche technique

# MICROPAD FLOORWONDER

Micropad avec « effet haut-bas » pour différents systèmes de nettoyage proWIN.

- Micropad pour un nettoyage en douceur
- Très bonne glisse
- Idéal pour les surfaces délicates
- À 100 % en matériaux recyclés

## Description du produit

Le MICROPAD FLOORWONDER est adapté à de nombreuses utilisations et peut également être utilisé de manière idéale pour les surfaces sensibles. Grâce à l'effet « haut-bas » de la fibre bouclée recyclée, les particules de poussière et de saleté sont parfaitement absorbées et retenues, même avec peu d'efforts. Les fibres de polyester ne sont pas des microfibras, car la finesse des fibres est de justesse supérieure à la finesse des microfibras. Grâce à cette structure fibreuse innovante et à sa faible absorption d'eau, le micropad est également idéal pour appliquer des produits d'entretien sur les surfaces en bois.

Parfait en association avec proWIN SPEEDY, MISTER FLEXIBLE MINI et SMART LINE NETTOYEUR DE SURFACES.

Tous les MICROPADS sont un peu plus grands que la surface de support des différents outils de nettoyage, ils protègent ainsi les surfaces sensibles contre les rayures qui pourraient être causées par l'outil de travail.

## Utilisation

Utiliser très légèrement humide / humide.

### Important :

Veuillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets ou surfaces à traiter.  
N'est pas adapté au béton lavé, aux surfaces irrégulières/rugueuses et aux surfaces très brillantes.

### Exemples d'utilisation :

- Surfaces en bois
- Vinyle
- Marbre

### Astuce :

Parfait pour appliquer nos produits d'entretien BOWAX et CAREBALM.

## Conseils d'entretien

Suivre les consignes de lavage figurant sur l'étiquette.  
Max 40 ° C en lave-linge

### Recommandation de lessive :

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Ne pas utiliser d'assouplissants, ni d'agents blanchissants chlorés

Ne pas mettre au sèche-linge. Ne pas repasser.

**Recommandation :**

Laver avec du linge de même couleur.

Ne pas sécher sur un radiateur, afin d'éviter une éventuelle décoloration.

**Astuce :**

Laver dans les SACS À LINGE, sans ajouter d'autres textiles. Cela permet de ménager les fibres et d'éviter que les peluches ne s'y attachent.

## Composition

100 % polyester (recyclé)

## Dimensions / Couleur

17,5 cm x 10,5 cm / blanc-vert